

Base Empotrar Lateral Estanca

Watertight Lateral flush mounting base

Dimensiones y características constructivas / Dimensions and constructional features



Características Técnicas / Technicals Characteristics

Material <i>Material</i>	ABS
Dimensiones (Anchura x Altura x Profundidad) <i>Dimensions (Width x Height x Depth)</i>	98 x 82 x 50 mm
Color <i>Colour</i>	Gris (RAL 7035) / Grey (RAL 7035)
Uso <i>Use</i>	Interior / Indoor
Polos <i>Poles</i>	2P + T (2P+E)
Grado de protección IP <i>Protection degree IP</i>	IP55
Grado de protección IK <i>Protection degree IK</i>	IK07
Intensidad nominal <i>Rated current</i>	16 A
Tensión nominal <i>Rated voltage</i>	250 V~
Tensión de aislamiento <i>Isolated tension</i>	1000 V
Rigidez dieléctrica <i>Dielectric strenght</i>	2.5 kV
Frecuencia <i>Frequency</i>	50 / 60 Hz
Temperatura de trabajo <i>Working temperature</i>	-25°C +40°C
Ensayo hilo incandescente <i>Glow wire test</i>	Partes activas / Active parts : 850°C Otras partes / Other parts : 650 °C

**Normativa / Regulations****Normativa Aplicada /**
Applied Standards

UNE / EN 60669; UNE/EN 60670-22

Información logística y embalaje / Logistics and packaging information**Cantidad mínima de pedido: 1 unidad /** Minimum quantity order: 1 unit**Código arancelario /** Tariff code: 85369010

Embalaje <i>Packaging</i>	Cantidad <i>Quantity</i>	Peso neto – Peso bruto <i>Net weight – Gross weight</i>	Código EAN <i>EAN code</i>
Caja Individual / <i>Single box</i>	1	0.102 kg	8429760832485
Estuche / <i>Inner box</i>	6	0.6121 kg	18429760832482
Caja Máster / <i>Master box</i>	48	4.896 kg	28429760832489

Instrucciones / Instructions**Uso / Use**

- Las operaciones de instalación, puesta en servicio, inspección y mantenimiento sólo podrán ser realizadas por personal adecuadamente cualificado y formado en temas eléctricos y de seguridad aplicables. El cumplimiento de las instrucciones de seguridad no excusa el cumplimiento de otras normas específicas de la instalación, el lugar, el país u otras circunstancias que afecten al cuadro (R.D.614/2001, REBT, etc...).
- Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety instructions does not excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other circumstances that affect the table (R.D. 614 / 2001, REBT, etc...).*
- No se debe instalar el equipo sobre una superficie de material inflamable, ni en ambientes que pudieran estar bajo influencia de productos agresivamente corrosivos.
- Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under the influence of aggressively corrosive products.*

Mantenimiento /
Maintenance

- Realizar inspecciones visuales periódicas de la envolvente. Se deben buscar grietas, golpes, etc., que puedan afectar al funcionamiento normal del cuadro y al grado IP designado.
- Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal operation of the enclosure and the designated IP degree.*