

Instrukcja: Wymiana wyświetlacza — Ninebot F3

Potrzebne narzędzia i materiały

- Śrubokręt gwiazdkowy PH1.
 - Klucz imbusowy 2.5.
 - Ładowarka do F3.
 - Aplikacja beta Scooterhacking Utility: <https://utility-beta.cfw.sh> (do przeprogramowania SN).
 - Nowy oryginalny wyświetlacz SKU: EWF839
-

Podsumowanie procedury

1. Fizycznie wymienić wyświetlacz.
 2. Włączyć; Na wyświetlaczu pojawi się kod QR.
 3. Zaprogramuj numer SN skutera na nowym wyświetlaczu (nie można go później zmienić).
 4. Aktywuj wyświetlacz.
-

Krok 1 — Wymiana fizycznego wyświetlacza

1. Wyłącz skuter.
2. Rozłóż stary wyświetlacz.
3. Ostrożnie odłącz konektory od kabli.
4. Wymień na nowy wyświetlacz i mocno podłącz złącza.

Uwaga: nie wymuszać złączy; Sprawdź ustawienie i czy nie ma wygiętych sworzni.

Krok 2 — Pierwszy zapłon

1. Włącz skuter. Podczas instalacji nowego wyświetlacza na wyświetlaczu pojawi się kod QR, zignoruj ten kod.
2. Zlokalizuj numer SN skutera:
 - Na tablicy zatwierdzenia DGT skutera, lub
 - W aplikacji Segway Mobility klienta (aplikacja zainstalowana na jego telefonie), gdzie pojawia się numer numer numer pojazdu.

BARDZO WAŻNE: gdy SN zostanie zaprogramowany w wyświetlaczu, nie da się go modyfikować. Upewnij się, że używasz odpowiedniego SN na skuterze.

Krok 3 — Zaprogramuj numer numer (użyj Scooterhacking Utility beta)

1. Otwórz wersję beta Scooterhacking Utility: <https://utility-beta.cfw.sh>.
2. Połącz telefon komórkowy ze skuterem przez Bluetooth (narzędzie wykryje urządzenie).
3. W aplikacji przejdź do: **NARZĘDZIA > ZMIANA REGIONU > NIESTANDARDOWEGO**.
4. Wpisz numer numer numer (jak jest widoczny na tablicy rejestracyjnej lub w aplikacji Segway).
5. Zastosuj zmianę.

Krok 4 — Aktywuj wyświetlacz

Po przeprogramowaniu numeru numeru internetowego przystąpimy do aktywacji wyświetlacza, aby kod QR zniknął.

- Użyj narzędzia Scooterhacking: **NARZĘDZIA->KOMENDY->AKTYWUJ**

Teraz zmuszamy skuter do całkowitego wyłączenia

1. *Użyj narzędzia Scooterhacking: **TOOLS > ENTRY DEEP SLEEP**, aby wymusić hulajnogę do głębokiego snu.*
2. Poczekaj kilka sekund po potwierdzeniu.

Krok 5 — Ponownie aktywuj baterię

1. Podłącz ładowarkę do skutera, aby ponownie aktywować baterię i wyjść z głębokiego snu.
2. Poczekaj, aż bateria się ponownie aktywuje (gdy dioda LED na ładowarce zapali się na czerwono).

Ostateczne testy i rekomendacje

- Sprawdź, czy zaprogramowany numer numer dokładnie pasuje do numeru na identyfikatorze i aplikacji.
- Sprawdź pełną pracę: akumulator, przepustnicę, hamowanie rekuperacyjne (jeśli dotyczy) oraz pomiar świateł.