

GH-618 Guía del usuario del control remoto universal de aire acondicionado

Descripción del Producto

El modelo GH-618 es un nuevo producto con patente para la configuración de códigos, desarrollado por nuestros ingenieros. Permite la introducción directa de los códigos requeridos mediante teclas numéricas (0-9), de manera visual y conveniente, rápida y eficiente. El control cuenta con reloj preciso, temporizador para encendido y apagado, visualización de la temperatura ambiente, conversión entre grados Celsius y Fahrenheit, función de sueño, memoria de código y funciones únicas de "enfriamiento inteligente" y "calefacción inteligente". Es, sin duda, su mejor opción.

Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo, ya que le proporcionará una gran ayuda en el uso del control remoto.

El control remoto puede usarse después de configurarlo. Retire la tapa lateral del control remoto y coloque 2 baterías AAA (VM-4, R03) según la polaridad indicada en el compartimento de las baterías.

Configuración de Código por Patente

- Busque los códigos en la tabla de códigos. Hay muchos grupos de códigos para cada marca. Por favor pruebe primero con el primer grupo; si no puede controlar su equipo, pruebe con el segundo y repita el proceso hasta que los códigos puedan controlar su equipo. Ej: ALPIN, puede ingresar primero 0252; si no funciona, pruebe con el segundo código 0253, etc.
- Presione el botón "SEL", el código en la pantalla LCD parpadeará. Ingrese los códigos de 4 dígitos uno por uno. Ej: "0252", presione la tecla "0", "0" deja de parpadear, los últimos tres números parpadearán, luego presione la tecla "2", los últimos dos números parpadearán, y presione la tecla "5", el último número parpadea, finalmente presione el último número "2", todos los códigos de 4 dígitos "0252" dejan de parpadear, el ingreso del código ahora está completo. El control remoto confirma el código automáticamente y puede usar la tecla numérica normalmente. Ahora puede usar su aire acondicionado.
- Encienda el aire acondicionado y pruebe otros botones de función. Si no funcionan bien, pruebe el siguiente grupo de códigos hasta que todas las funciones funcionen. El control remoto contiene 6000 códigos, por lo que no es válido si el código es mayor a 5999.

Configuración de búsqueda automática del código

Si no conoce la marca de su aire acondicionado, o si su marca no está incluida en la tabla de códigos, siga los pasos siguientes:

- Coloque el control remoto apuntando hacia su aire acondicionado, presione el botón "SEL" durante 5 segundos y luego suéltelo, el control remoto entrará en modo de búsqueda automática, emitiendo una señal continuamente, el código parpadea y aumenta. Mientras el aire acondicionado recibe la señal y emite un zumbido, presione cualquier tecla para confirmar.
- Pruebe otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcione correctamente.

Uso de "refrigeración inteligente" "calefacción inteligente"

En verano, pulse únicamente la tecla "❄️" y el aire acondicionado comenzará a enfriar la habitación inmediatamente. En invierno, pulse únicamente la tecla "☀️" y el aire acondicionado comenzará a calentar la habitación inmediatamente. En ambos modos, el aire acondicionado proporcionará una temperatura confortable de manera automática, y tanto el ventilador como el movimiento oscilante funcionarán de manera automática. Al mismo tiempo, también puede ajustar la temperatura utilizando las teclas "Temp+" y "Temp-" según sus preferencias. Estas dos teclas inteligentes son especialmente adecuadas para niños y personas mayores.

Temporizador encendido

- Presione el botón "🕒", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
- Presione la tecla "+/-" para ajustar la hora en la que desea que el aire acondicionado se encienda automáticamente.
- La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
- El temporizador de encendido solo se puede configurar cuando el dispositivo está apagado.

Temporizador apagado

- Presione el botón "🕒", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
- Presione los botones "+/-", ajuste la hora en la que desea que el aire acondicionado se apague automáticamente.
- La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
- El temporizador de apagado solo se puede configurar cuando el dispositivo está encendido.

NOTA:

- Si presiona el botón "🕒" o "🕒" dos veces, el temporizador se cancelará.
- Una vez finalizada la configuración del temporizador, asegúrese de que el control remoto apunte a la unidad y esté dentro del alcance. De lo contrario, no funcionará.

Conversiones entre grados Celsius y Fahrenheit

Presione el botón "C/F" para cambiar la visualización entre grados Fahrenheit y grados Celsius.

Atención

- Si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire las baterías para evitar fugas. Cuando la pantalla LCD se vea tenue, cambie las baterías. (No se deben usar baterías nuevas y viejas juntas). Después de reemplazar las baterías, no es necesario volver a configurar el código del modelo.
- Asegúrese de que no haya ninguna barrera entre el control remoto y el aire acondicionado. El funcionamiento será efectivo solo cuando la unidad reciba la señal del control remoto.
- El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y las funciones del producto.

Parámetros técnicos

Distancia controlable: 8 metros+

Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) × 2

Peso: aproximadamente 80 g (sin incluir las baterías)

Voltaje de alimentación: DC 3 V

Dimensiones: L155 mm × A46 mm × P23 mm

Marca	Código del modelo
PANDA	0378.1914.3962.5257.5259
PHILCO	0210.0211.0487.0488.1234
PILOT	0591
POLAR ICE	0571
PROTON	0421.0423.0934.2981
RAYBO	0362.0367.2410.3435.5278
RHOSS	0484
ROWA	0369.0438.0439.0494.0527.0531
Sabro	0435.0506.0508.0947.3578
SACON	0002.0288
SAJU DENKI	0212.0215.0724.2262
SAMPO	0424.0426.1448.2985.5450
SAMSUNG	0188.0196.0516.0518.1212
SANYO	0046.0095.0529.0530.0558.0559.1070
SAST	0002.0012
SASUKI	0254.0470.1494.2814
SENSOR	0046.0071
SHANGLING	0384.0388.0444.0445.3407
SHANXING	0392.0449.0612.0904.1985
SHARP	0096.0106.0525.0542.1122
SHENG FENG	0376.0480.0888.1911
SHINCO	0351.0354.0454.0456.3935
SHUAIKANG	0002.0288.0800.5450.5643
SHUANGLU	0376.0404.0407.0480.1400
Skyworth	0359.0361
SONGGE	0428.0429.2988.3501
SOVA	0409.0410.1433.2457
STARIGHT AIRCON	0283
STARWAY	0345.0350.0450.0453.0545.0546
SUMMER	0427.1963.5644.5709
SUNDURG	0257.0505.1529.2305

Marca	Código del modelo
SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
TADIRAN	0246.0251.0591.0759.1787.5701
TATUNG	0419.0420.2980.3491
TCL	0246.0273.0281.0468.0476.0493.0534.0570.0786
TECO	0256.0473.0475.1497.3840
TIANDI	0415.1439.3999.5720.5759
TIANDI. MICOM	0415.0131.0017
TITANIUM	0339
TOSHIBA	0107.0117.0479.0489.0561.0562.1001
TOYO	0002.0012
TRANE	0227.0232.0512.0595.0739.1101.1768
UNI. AIR	0222.0224.0450.1986
VIDEOCON	0002.0484
VOLTAS	0002.0197.0260.0261.0265.0498
WanBao	0138.0154.0483.0652.0995
WEATHERMAKER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0482.0486.0563.0565.0590.0592
WEILI	0393.0396.1420.1932
Whirlpool	0164.0170.0481.0489.0502.0505.0506.0993.1526.3748.5800.5996
WINIA	0481.0550
XILENG	0411.0412.0924.1947
XINLE	0297.0298.0400.0401.0913.2960
YANGZI(YAIR)	0403.1427.2451
YINYAN	0258.0259.0330.0331.0326.0331.0478.0303.0364.0381.0638
YORK	0107.0235.0238.0243.0468.0501.0502.0576.0573.0590.0592.0751.1778
YUETU	0002.0534
ZhenBao	0127.0137.0464.2000.3711

GH-618 Control Remoto Universal A/A 6000 EN 1

Marca	Código del modelo
ACSON	0234.0468
ACTRON AIR	0573
AGER/AGREE	0489.0785.0107.0108
AIRWELL	0529.0555.0558
AITE	0002.0012.0292.0326
AKIRA	0310.0311
ALPIN	0252.0253.1276.1789
AMCOR	0050.0246.0302.0449
AMICO	0555.0558
ARENA	0206.0212.0229
ARISTON	0261.0265
ARLEC	0202
AUCMA	0288.0296.0302.0462.1826.3534
AUSSIE AIR ARD	0297.0282.0287
AUX	0297.0300.0451.0474.0475.0599.1834.3011
BAOSHEN	0264.1288.2824
BLUESTAR	0261.0265
BLUEWAY	0300
BOERKA	0383.0434.0436.0437.3506
BRIVAS	0107
CARRIER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0563.0565.0590.0592
CELESTIAL	0307
CHANGHONG	0301.0308.0046.2349.3890.4905
CHANGLING	0002.0012.0119.0191.0192.0261.0298.0369.0630.0633
CHIGO	0379.0382.0444.0447.0489.0515.0619.0261.1912.2940
CHOFU	0184.0187.1208.2233.4330
CHUNLAN	0345.0350.0450.0453.0545.0548.3522
CLIMA VENETA	0572
CONIA	0297.0300.0349.0570.0571
CONROWA	0377.0889.1315.2937
CONSUL	0463.1999.3535.4335.4650
COOL PARTS GC	0416.0418.0002.0456
COOLINE	0187.0206
CORONA	0155.0163.0459.2204.3531
COUNTRY AIR	0560
DAEWOO	0203.0209.0406.1430.3792
DAIKIN	0171.0183.0468.0472.0566.0567.0574.0577.0583
DEC/DHL	0504.0582
DeLonghi	0232.0482.0484
DERBY-DIVINCHI	0311.0289.0400
DL	0302
DOCTOR	0221.0449.0499.1473.3805
DONGBAO	0219.0355.0361.1897.2918.4652
DONGXINBAO	0413.1505.3485.4700.4768
ELCO	0555.0558
ELECTRA	0555.0558
Electrolux	0216.0220.0268.0300.0534.0569.1244
EMAILAIR	0127.0135.0553.0556.0558
FEDDERS	0498.0499.0500.0528.4804.4820.4900
FERROLI	0585
FRESTECH	0277.0489.0495.0497.0519.0520.0534.0048.0261.0448.2325
FUJITA/FUJIAIRE	0265.0297
FUJITSU	0127.0137.0464.0552.0554.0118
FUNAI	0430.0481.3041.3502
FUNAI/FUJIN	0430.0481.0802.0942.0002
GALANZ	0371.0372.0521.0534.1908.2931
GE	0047



Marca	Código del modelo
GEER	0002.0012
General	0127.0137.0464.0552.0554.2000.3712
GLEE	0313.2446.2959.5260
GOLDSTAR	0201.0466.0469.1737.3539
GREE	0309.0316.0398.0399.0482.0490.0512.0513.0591
GUOQIAO	0244.0291.1268.2851
HAIER	0266.0272.0346.0453.0455.0538.0539
HELLER HOFFWEL	0107.0282.0289.0292.0299
HICON/HUKANG	0016.0368.0441.0443.0207.1978.3440
HISENSE	0332.0335.0505.0506.0517.1868.2895
HITACHI	0118.0126.0605.0607.1656.2173
HOFFWELL	0811
HOMEMAKERS	0091.0297.0300.0451.0810
HUABAO	0336.0344.2384.2903.4905
HUAKE	0408.0920.1501.3480
HUALING	0317.0325.0452.0207.0234.0261.0523.2365.3524
HUAMEI	0402.0460.0465.2962.3986
HUIFENG	0370.2418.3442
HYUNDAI	0012.0202.0297.0345.0433.0466.0480.0555.0551.3552
JBS	0202.0273
JDC	0373.0440.2488.3957
JET AIR/JSB	0169.0202
JUANGNAN	0432.1456.3607.4906.4915
JINDA	0414.1950.3998.4655.4660
JINSONG	0219.0355.0389.0391.0446.0448.3463
JOHNSON	0482.0555.0558.2028.3829
KANGLI	0374.0375.1911.2442
KELON	0282.0287.0416.0418.0473.0485.0488.0501.0534
KELVINATOR	0151.0197.0203.0107
KLIMATAIR	0225.0226.0452.3297
KOLIN	0418.0418.2466.3488
KONKA	0397.0457.0459.3017
LENNOX	0017.0260.0265.0435.0301
LEVANTE	0106
LG	0197.0200.0514.0534.0572.0634.2248
LIANGYU	0233.0451.1987.3817
LITTLE DUCK	0015.0020.0527.0530.0532.1039
LITTLE SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
LOREN SEBO	0255.0471.0472.2007.3327
LUXAIRE	0297
MCQUAY	0234.0237.0465.0468.0472.0567.0587.1489.2794
Mi A.C	0391
MICOM	0415.1439.2465.3487
MIDEA	0260.0265.0526.1801.2820
MISAKAE	0234.0237
MISTRAL	0237
MITSUBISHI	0001.0045.0476.0479.0522.0523.0552.0553.0568.0582.5000
NEC NATIONAL	0138.0154.0200
NIKKO	0462.0519
NISO	0013.0016
NORITZ	0431.0943.2991.5005.5256
OGENERAL	0127.0137.0464.0552.0554
OMEGA	0559
OMNI	0146.0262
PANASONIC	0138.0154.0483.0490.0492
National	2714.3722



UNIVERSAL A/A CONTROL REMOTO GH-618

• 6000 EN 1

- Pantalla LCD con retroiluminación

- Refrigeración inteligente y calefacción inteligente

- Patente de configuración de código – ingrese números directamente



GH-618
Control Remoto Universal A/A