

MANDO A DISTANCIA UNIVERSAL PARA A/C

*Este modelo GH-618 es un nuevo producto con patente para la configuración de códigos.
Dispone de 6.000 códigos, compatible con la mayoría de equipos del mercado.*

Listado por marcas y códigos directos.

Permite la introducción directa de los códigos requeridos mediante las teclas numéricas (0-9).

Función autobúqueda.

Distancia controlable máximo 8 metros.

Display retroiluminado

Cuenta con reloj preciso, temporizador para encendido y apagado, visualización de la temperatura ambiente, conversión entre grados Celsius y Fahrenheit, función de sueño, memoria de código y funciones únicas de "enfriamiento inteligente" y "calefacción inteligente".

*Alimentación: 2 pilas de 1,5V AAA.
Lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo, ya que le proporcionará una gran ayuda en el uso del control remoto*

Descripción del Producto

El modelo GH-618 es un nuevo producto con patente para la configuración de códigos, desarrollado por nuestros ingenieros. Permite la introducción directa de los códigos requeridos mediante teclas numéricas (0-9), de manera visual y conveniente, rápida y eficiente. El control cuenta con reloj preciso, temporizador para encendido y apagado, visualización de la temperatura ambiente, conversión entre grados Celsius y Fahrenheit, función de sueño, memoria de código y funciones únicas de "enfriamiento inteligente" y "calefacción inteligente". Es, sin duda, su mejor opción.

Lea este manual detenidamente antes de usar el dispositivo, ya que le proporcionará una gran ayuda en el uso del control remoto.

El control remoto puede usarse después de configurarlo. Retire la tapa lateral del control remoto y coloque 2 baterías AAA (VM-4, R03) según la polaridad indicada en el compartimento de las baterías.

Configuración de Código por Patente

1. Busque los códigos en la tabla de códigos. Hay muchos grupos de códigos para cada marca. Por favor pruebe primero con el primer grupo; si no puede controlar su equipo, pruebe con el segundo y repita el proceso hasta que los códigos puedan controlar su equipo. Ej: ALPIN, puede ingresar primero 0252; si no funciona, pruebe con el segundo código 0253, etc.
2. Presione el botón "SEL", el código en la pantalla LCD parpadeará. Ingrese los códigos de 4 dígitos uno por uno. Ej: "0252", presione la tecla "0", "0" deja de parpadear, los últimos tres números parpadearán, luego presione la tecla "2", los últimos dos números parpadearán, y presione la tecla "5", el último número parpadeará, finalmente presione el último número "2", todos los códigos de 4 dígitos "0252" dejan de parpadear, el ingreso del código ahora está completo. El control remoto confirma el código automáticamente y puede usar la tecla numérica normalmente. Ahora puede usar su aire acondicionado.
3. Encienda el aire acondicionado y pruebe otros botones de función. Si no funcionan bien, pruebe el siguiente grupo de códigos hasta que todas las funciones funcionen. El control remoto contiene 6000 códigos, por lo que no es válido si el código es mayor a 5999.

Configuración de búsqueda automática del código

Si no conoce la marca de su aire acondicionado, o si su marca no está incluida en la tabla de códigos, siga los pasos siguientes:

1. Coloque el control remoto apuntando hacia su aire acondicionado, presione el botón "SEL" durante 5 segundos y luego suéltelo, el control remoto entrará en modo de búsqueda automática, emitiendo una señal continuamente, el código parpadeará y aumenta. Mientras el aire acondicionado recibe la señal y emite un zumbido, presione cualquier tecla para confirmar.
2. Pruebe otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcione correctamente.

Uso de "refrigeración inteligente" "calefacción inteligente"

En verano, pulse únicamente la tecla "❄️" y el aire acondicionado comenzará a enfriar la habitación inmediatamente. En invierno, pulse únicamente la tecla "☀️" y el aire acondicionado comenzará a calentar la habitación inmediatamente. En ambos modos, el aire acondicionado proporcionará una temperatura confortable de manera automática, y tanto el ventilador como el movimiento oscilante funcionarán de manera automática. Al mismo tiempo, también puede ajustar la temperatura utilizando las teclas "Temp+" y "Temp-" según sus preferencias. Estas dos teclas inteligentes son especialmente adecuadas para niños y personas mayores.

Temporizador encendido

1. Presione el botón "🕒", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
2. Presione la tecla "+/-" para ajustar la hora en la que desea que el aire acondicionado se encienda automáticamente.
3. La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
4. El temporizador de encendido solo se puede configurar cuando el dispositivo está apagado.

Temporizador apagado

1. Presione el botón "⏸", la hora en la pantalla LCD parpadeará.
2. Presione los botones "+/-", ajuste la hora en la que desea que el aire acondicionado se apague automáticamente.
3. La hora en la pantalla LCD dejará de parpadear después de 15 segundos. La configuración estará completa.
4. El temporizador de apagado solo se puede configurar cuando el dispositivo está encendido.

NOTA:

1. Si presiona el botón "⏸" o "⏸" dos veces, el temporizador se cancelará.
2. Una vez finalizada la configuración del temporizador, asegúrese de que el control remoto apunte a la unidad y esté dentro del alcance. De lo contrario, no funcionará.

Conversiones entre grados Celsius y Fahrenheit

Presione el botón "C/F" para cambiar la visualización entre grados Fahrenheit y grados Celsius.

Atención

1. Si no se va a utilizar durante un largo período de tiempo, retire las baterías para evitar fugas. Cuando la pantalla LCD se vea tenue, cambie las baterías. (No se deben usar baterías nuevas y viejas juntas). Después de reemplazar las baterías, no es necesario volver a configurar el código del modelo.
2. Asegúrese de que no haya ninguna barrera entre el control remoto y el aire acondicionado. El funcionamiento será efectivo solo cuando la unidad reciba la señal del control remoto.
3. El fabricante se reserva el derecho de cambiar los parámetros y las funciones del producto.

Parámetros técnicos

Distancia controlable: 8 metros+
Modelo de batería: Batería AAA (UM-4, R03) x 2
Peso: aproximadamente 80 g (sin incluir las baterías)

Voltaje de alimentación: DC 3 V
Dimensiones: L155 mm x A46 mm x P23 mm

Marca	Código del modelo	Marca	Código del modelo
PANDA	0378.1914.3962.5257.5259	SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
PHILCO	0210.0211.0487.0488.1234	TADIRAN	0246.0251.0591.0759.1787.5701
PILOT	0591	TATUNG	0419.0420.2980.3491
POLAR ICE	0571	TCL	0246.0273.0281.0468.0476.0493.0534.0570.0786
PROTON	0421.0423.0934.2981	TECO	0256.0473.0475.1497.3840
RAYBO	0362.0367.2410.3435.5278	TIANDI	0415.1439.3999.5720.5759
RHOSS	0484	TIANDI, MICOM	0415.0131.0017
ROWA	0369.0438.0439.0494.0527.0531	TITANIUM	0339
Sabro	0435.0506.0508.0947.3578	TOSHIBA	0107.0117.0479.0489.0561.0562.1001
SAÇON	0002.0288	TOYO	0002.0012
SAIJO DENKI	0212.0215.0724.2262	TRANE	0227.0232.0512.0595.0739.1101.1768
SAMPO	0424.0426.1448.2985.5450	UNI AIR	0222.0224.0450.1988
SAMSUNG	0188.0196.0516.0518.1212	VIDEOCON	0002.0484
SANYO	0046.0095.0529.0530.0558.0559.1070	VOLTAS	0002.0197.0260.0261.0265.0498
SAST	0002.0012	WarBao	0138.0154.0483.0652.0995
SASUKI	0254.0470.1494.2814	WEATHERMAKER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0482.0486.0563.0565.0590.0592
SENSOR	0046.0071	WEILI	0393.0396.1420.1932
SHANGLING	0384.0388.0444.0445.3407	Whirlpool	0164.0170.0481.0489.0502.0505.0506.0993.1526.3748.5800.5996
SHANXING	0392.0449.0612.0904.1985	WINIA	0481.0550
SHARP	0096.0106.0525.0542.1122	XILENG	0411.0412.0924.1947
SHENGFENG	0376.0480.0888.1911	XINLE	0297.0298.0400.0401.0913.2960
SHINCO	0351.0354.0454.0456.3935	YANGZI(YAIR)	0403.1427.2451
SHUAIKANG	0002.0288.0800.5450.5643	YINYAN	0258.0259.0330.0331.0326.0331.0478.0303.0364.0381.0838
SHUANGLU	0376.0404.0407.0480.1400	YORK	0107.0235.0236.0243.0468.0501.0502.0576.0573.0590.0592.0751.1778
Skyworth	0359.0361	YUETU	0002.0534
SONGGE	0428.0429.2988.3501	ZhenBao	0127.0137.0464.2000.3711
SOVA	0409.0410.1433.2457		
STARIGHT AIRCON	0283		
STARWAY	0345.0350.0450.0453.0545.0546		
SUMMER	0427.1963.5644.5700		
SUNDURG	0257.0505.1529.2305		

Marca	Código del modelo	Marca	Código del modelo
ACSON	0234.0468	GEER	0002.0012
ACTRON AIR	0573	General	0127.0137.0464.0552.0554.2000.3712
AGER/AGREE	0489.0785.0107.0108	GLEE	0313.2446.2959.5260
AIRWELL	0529.0555.0558	GOLDSTAR	0201.0466.0460.1737.3539
AITE	0002.0012.0292.0326	GREE	0309.0316.0396.0399.0482.0490.0512.0513.0591
AKIRA	0310.0311	GUQIAO	0244.0291.1268.2851
ALPIN	0252.0253.1276.1789	HAIER	0266.0272.0346.0453.0455.0538.0539
AMCOR	0050.0246.0302.0449	HELLER HOFFWEL	0107.0282.0289.0292.0299
AMICO	0555.0558	HICON(HUKANG)	0016.0368.0441.0443.0207.1978.3440
ARENA	0206.0212.0229	HISENSE	0332.0335.0505.0506.0517.1868.2895
ARISTON	0261.0265	HITACHI	0118.0126.0605.0607.1656.2173
ARLEC	0202	HOFFWELL	0611
AUCMA	0288.0296.0302.0462.1826.3534	HOMEMAKERS	0091.0297.0300.0451.0810
AUSSIE AIR/ARD	0297.0282.0287	HUABAO	0336.0344.2384.2903.4905
AUX	0297.0300.0451.0474.0475.0599.1834.3011	HUAKE	0408.0920.1501.3480
BANSHEN	0264.1268.2824	HUALING	0317.0325.0452.0297.0234.0261.0523.2365.3524
BLUESTAR	0261.0265	HUAMEI	0402.0460.0465.2962.3986
BLUEWAY	0300	HUIFENG	0370.2418.3442
BOERKA	0383.0434.0436.0437.3506	HYUNDAI	0012.0202.0297.0345.0433.0466.0480.0565.0551.3552
BRIVAS	0107	JBS	0202.0273
CARRIER	0203.0209.0235.0456.0458.0468.0563.0565.0590.0592	JDC	0373.0440.2486.3957
CELESTIAL	0307	JET AIR/JBS	0169.0202
CHANGHONG	0301.0306.0048.2349.3890.4905	JIANGNAN	0432.1456.3607.4906.4915
CHANGLING	0002.0012.0119.0191.0192.0261.0298.0369.0630.0633	JINDA	0414.1950.3998.4655.4669
CHIGO	0379.0382.0444.0447.0489.0515.0610.0261.1912.2940	JINSONG	0219.0355.0389.0391.0446.0448.3463
CHOFU	0184.0187.1208.2233.4330	JOHNSON	0492.0555.0558.2028.3820
CHUNLAN	0345.0350.0450.0453.0545.0546.3522	KANGLI	0374.0375.1911.2442
CLIMA VENETA	0572	KELON	0282.0287.0416.0418.0473.0485.0488.0501.0534
CONIA	0297.0300.0349.0570.0571	KELVINATOR	0151.0197.0203.0107
CONROWA	0377.0889.1315.2937	KLIMATAIR	0225.0226.0452.3297
CONSUL	0463.1899.3535.4335.4650	KOLIN	0416.0418.2466.3488
COOL PARTS GC	0416.0418.0002.0456	KONKA	0397.0457.0459.3017
COOLINE	0187.0206	LENNOX	0017.0260.0265.0435.0301
CORONA	0155.0163.0459.2204.3531	LEVANTE	0106
COUNTRY AIR	0560	LG	0197.0200.0514.0534.0572.0634.2248
DAEWOO	0203.0209.0406.1430.3792	LIANGYU	0233.0451.1987.3817
DAIKIN	0171.0183.0468.0472.0566.0567.0574.0577.0583	LITTLE DUCK	0015.0020.0527.0530.0532.1039
DEC/DHL	0504.0502	LITTLE SWAN	0434.0477.0516.0524.2994
DeLonghi	0232.0482.0484	LOREN SEBO	0255.0471.0472.2907.3327
DERBY/DVINCHI	0311.0289.0400	LUXAIRE	0297
DL	0302	MCQUAY	0234.0237.0465.0468.0472.0567.0587.1489.2794
DOCTOR	0221.0449.0499.1473.3895	Mi A/C	0391
DONGBAO	0219.0355.0361.1897.2918.4652	MICOM	0415.1439.2465.3487
DONGXINBAO	0413.1505.3485.4700.4768	MIDEA	0260.0265.0526.1801.2820
ELCO	0555.0558	MISAKAE	0234.0237
ELECTRA	0555.0558	MISTRAL	0237
Electrolux	0216.0220.0268.0300.0534.0569.1244	mitsubishi	0001.0045.0470.0479.0522.0523.0552.0553.0568.0582.5000
EMAILAIR	0127.0135.0553.0556.0558	NEC NATIONAL	0138.0154.0200
FEDDERS	0496.0499.0500.0528.4804.4820.4900	NIKKO	0462.0519
FERROLI	0565	NISO	0013.0016
FRESTECH	0277.0489.0495.0497.0519.0520.0534.0048.0261.0448.2325	NORITZ	0431.0943.2991.5005.5250
FUJITA/FUJAIRE	0265.0297	OGENERAL	0127.0137.0464.0552.0554
FUJITSU	0127.0137.0464.0552.0554.0118	OMEGA	0559
FUNAJ	0430.0481.3041.3502	OMNI	0146.0262
FUNAJ/FUJIN	0430.0481.0802.0942.0002	PANASONIC	0138.0154.0483.0490.0492
GALANZ	0371.0372.0521.0534.1908.2931	National	2714.3722
GE	0047		