



CONSEILS D'UTILISATION / INSTRUCTIONS FOR USE



1-Enroulez et serrez la corde de sécurité autour du poignet. Entangle the wirst and tighten with the safety rope.

2-Tournez le nettoyeur de vitres pour l'ouvrir. Revolve to losse and open the glass wiper.





5-Détachez les 2 parties du nettoyeur. Separate the 2 parts of the cleaner.

6-Appliquez le nettoyeur sur la vitre. Absorb the product on the glass.





8-Retirez l'essuie-glace après le nettoyage. Take off the glass wiper after cleaning.

REF. 16173 / 02.00301 / G00-831 N°LOT: CA001306 (Février/February 2025) Fabriqué en Chine / Made in China Distribué par / Distributed by OSE PARC DES ESSARTS – BP 20086 42162 ANDREZIEUX BOUTHEON Cedex Tél: +33 09 87 87 65 65 Mail: contact@shopix.fr









FACILITY'S **NETTOYEUR DE VITRES DOUBLE FACE**





PRECAUTIONS

Ne pas utiliser sur du verre cassé. Do not use on broken glass. Enlever tout objet étranger sur la vitre ou sur le nettoyeur

Remove any object on the window or the cleaner before

Vérifier que la corde soit suffisamment tendue avant d'utiliser le nettoyeur. Check the tightness of the security cord before use. Tenir le produit à l'écart d'une montre, d'un téléviseur ou d'une carte magnétique à cause de l'aimant. Keep the cleaner away from watches, TVs ou magnetic cards due to the magnet.

Tenir le produit hors de portée des enfants.

Keep the cleaner away from children.

• Matière : ABS haute résistance. Aimanté. •Raclette en bande caoutchouc.

•Corde de sécurité 5 m.