

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẾP TỪ IR 721 – IZ 7210

## I. Mô tả bàn phím điều khiển:



- |                                |                  |                                |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 1 – Phím tắt/bật bếp           | 3 – Phím giảm    | 5 – Phím tăng                  |
| 2 – Phím chọn bếp nhỏ bên trái | 4 – Phím hẹn giờ | 6 – Phím chọn bếp lớn bên phải |
|                                |                  | 7 – Phím khóa an toàn          |

## II. Hướng dẫn sử dụng sản phẩm:

### 1. Đun nấu bằng bếp nhỏ bên trái:

- **B1:** Ấn phím số 1 để bật nguồn bếp.
- **B2:** Ấn phím số 2 để chọn bếp nhỏ bên trái.
- **B3:** Ấn phím số 5 hoặc phím số 3 để tăng giảm công suất từ mức 0 – 9.  
“Khi bếp đang ở mức công suất 9, ấn phím số 5 sẽ hiển thị chữ “P”, bếp sẽ tăng công suất thêm 30% trong vòng 10 phút và sau đó sẽ tự động chuyển về mức số 9.”

### 2. Đun nấu bằng bếp lớn bên phải:

- **B1:** Ấn phím số 1 để bật nguồn bếp.
- **B2:** Ấn phím số 6 để chọn bếp lớn bên phải.
- **B3:** Ấn phím số 5 hoặc phím số 3 để tăng giảm công suất từ mức 0 – 9.  
“Khi bếp đang ở mức công suất 9, ấn phím số 5 sẽ hiển thị chữ “P”, bếp sẽ tăng công suất thêm 30% trong vòng 10 phút và sau đó sẽ tự động chuyển về mức số 9.”

### Lưu ý :

- Nên giảm về 0 trước khi tắt bếp.
- Có thể ấn cùng lúc phím + và – để giảm về 0 nhanh.

### 3. Cài đặt thời gian tắt bếp (các bước thao tác tương tự và độc lập cho từng bếp):

- **B1:** Ấn phím số 1 để bật nguồn bếp.
- **B2:** Ấn phím số 2 để chọn bếp nhỏ bên trái.

- **B3:** Ấn phím số 5 hoặc phím số 3 để tăng giảm công suất từ mức 0 – 9.
- **B4:** Ấn phím số 4 để chọn hẹn giờ
- **B5:** Ấn phím số 5 hoặc phím số 3 để điều chỉnh tăng giảm thời gian hẹn giờ.

**4. Chức năng khóa an toàn:**

Ấn giữ phím số 7 trong 3 giây, bếp phát ra tiếng “beep” và hiển thị dấu chấm đỏ trên nút ổ khóa. Để tắt chức năng khóa thì lặp lại thao tác trên.

**III. Một số lưu ý khi sử dụng sản phẩm:**

1. Khi tắt bếp sẽ hiển thị chữ “H”, để cảnh báo mặt bếp còn nóng. Khi mặt kính nguội đi sẽ tự tắt.
2. Khi bếp hiển thị chữ “U” nhấp nháy, bếp báo hiệu không có nồi, hoặc nồi đun có đáy nhiễm từ kém.
3. Nên lau sạch đáy nồi trước khi cho vào vùng nấu.
4. Mọi thắc mắc về sản phẩm, vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 18007227 (tollfree).