

MANUAL DE USUARIO

DONGLE CON METER TRIFASICO

SALICRU

Índice general

1. ¿QUÉ ES ADAPT2 EXPLORER?

- 1.1. PREREQUISITOS.
- 1.2. INICIANDO ADAPT2 EXPLORER.
 - 1.2.1. Ventana de licencias.
 - 1.2.1.1. Definición de elementos.
 - 1.2.1.2. Descripción de la ventana.
 - 1.2.2. Ventana de inicio de sesión.
 - 1.2.2.1. Definición de elementos:
 - 1.2.2.2. Descripción de la ventana.

2. ADAPT2 EXPLORER.

- 2.1. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS.
- 2.2. PANEL DE CONTROL.
- 2.3. SAI.
 - 2.3.1. Mediciones.
 - 2.3.2. Comandos.
 - 2.3.3. Alarmas.
 - 2.3.3.1. Reconocer alarmas.
- 2.4. MODULOS.
 - 2.4.1. Lecturas e información (Rectificador, Inversor, Baterías, Info).
 - 2.4.2. Comandos.
 - 2.4.3. Alarmas.
- 2.5. CONTROL.
- 2.6. VALORES NOMINALES.
- 2.7. CONFIGURACIÓN.
 - 2.7.1. Hora del sistema.
 - 2.7.2. Idioma de la interfaz.
 - 2.7.3. Comunicaciones.
- 2.8. ARCHIVOS NVM
 - 2.8.1. Exportar archivos NVM.
 - 2.8.2. Importar archivos NVM.
- 2.9. BASES DE DATOS ODYSSEY.

SALICRU

Avda. de la Serra 100

08460 Palautordera

BARCELONA

Tel. +34 93 848 24 00 / 902 48 24 01 (Solo para España)

Fax +34 93 848 22 05

sst@salicru.com

SALICRU.COM



La red de servicio y soporte técnico (S.S.T.), la red comercial y la información sobre la garantía está disponible en nuestro sitio web:

www.salicru.com

Gama de Productos

Sistemas de Alimentación Ininterrumpida SAI/UPS

Estabilizadores - Reductores de Flujo Luminoso

Fuentes de Alimentación

Onduladores Estáticos

Inversores Fotovoltaicos

Estabilizadores de Tensión



@salicru_SA



www.linkedin.com/company/salicru

