

Guía rápida / *Quick guide* / Guide rapide / *Snel handleiding* / Guia rápido



Pulsador Campana
Bell button
Bouton de cloche
Belknop
Botão de campainha

Pulsador abrepuertas
Door release button
Bouton d'ouverture de porte
Druknop deuropener
Botão de abertura de porta

LED Modo NO MOLESTAR
DO NOT DISTURB LED
LED Mode NE PAS DÉRANGER
LED NIET STOREN MODUS
LED Modo NÃO INCOMODAR

Para más información leer el código QR
For further information, please read the QR code
Pour plus d'informations, veuillez lire le code QR
Lees voor meer informatie de QR-code
Para mais informações, leia o código QR

