

Pulsar la tecla , luego introducir el código de instalador **1234**, confirmar con la tecla .

“Menú Usuario: Actividades ↓”, pulsar la tecla .

Con la tecla  elegir la opción “Menú Usuario: Códigos/Llaves”, pulsar la tecla .

“Códigos/Llaves: Crear/Modificar ↓”, pulsar la tecla .

Con la tecla  elegir la opción “Elegir Usuario: USUA xx ↕”, pulsar la tecla .

Con la tecla  elegir la opción “USUA xx Grabar Llave ↓”, pulsar la tecla .

“USUA xx: Acercar llave al LCDP”, acercar la llave al lector del teclado.

“USUA xx: Asignada llave de proximidad”.

pulsar repetidamente la tecla  hasta llegar a la pantalla principal.

Ahora, con la llave será posible Armar/Desarmar el panel de control.

