

Para actualizar su grabador, proceda como se describe a continuación:

1. Copie el archivo (*.SW) a un pendrive e introduzca el pendrive en el puerto USB del grabador.
2. Acceda al menú de configuración SISTEMA – MANTENIMIENTO – ACTUALIZAR
3. Seleccione el archivo de actualización (*.SW) y pulse en “Actualizar”.

IMPORTANTE:

4. No desconecte la alimentación ni extraiga el pendrive durante el proceso de actualización