

Para actualizar su grabador, proceda como se describe a continuación:

1. Copie el archivo (\*.SW) a un pendrive e introduzca el pendrive en el puerto USB del grabador.
2. Acceda al menú de configuración SISTEMA – MANTENIMIENTO – ACTUALIZAR
3. Seleccione el archivo de actualización (\*.SW) y pulse en “Actualizar”.

**IMPORTANTE:**

4. No desconecte la alimentación ni extraiga el pendrive durante el proceso de actualización
5. Cargue parámetros por defecto (parámetros de fábrica) una vez el grabador termine la actualización y se reinicie. Para ello, acceda al menú SISTEMA – MANTENIMIENTO – CARGA POR DEFECTO.