

PUESTA EN MARCHA DEL ASISTENTE DE AMAZON







VERSIÓN 1.3 / 08-04-19



CONTENIDO

Puesta en marcha Asistente de Amazon

1.	Configuración Echo Plus	Página 3
2.	Comandos de voz	Página 26
3.	Activación de persianas	Página 28
	3.1. <u>Activación de todas las persianas</u>	Página 28
	3.2. <u>Activación de una persiana</u>	Página 37
4.	Actualización de cambios en la instalación	Página 44
5.	Configuración manual del Echo Plus	Página 53

Nota: Este manual puede quedar desactualizado debido a modificaciones del propietario de la aplicación.



1. CONFIGURACIÓN ECHO PLUS



CONFIGURACIÓN ECHO PLUS

Observar que la parte superior del dispositivo luzca en color naranja

		* 💎 🛙 16:51
golmar	🔵 amazon alexa	
	Iniciar sesión ¿Has olvidado la contraseña Email (teléfono en cuentas móvil) Contraseña de Amazon	,
	Mostrar contraseña INICIAR SESIÓN ¿Eres nuevo en Amazon?	Introducir las credenciales de usuario, luego pulsar sobre la opción "INICIAR SESIÓN".
	CREAR UNA NUEVA CUENTA DE AMAZON	
	© 1996-2019, Amazon.com, Inc. o afiliados. Todos los derechos reservados.	

•					* 💎 🖬 16:52
	g olmar		CONFIGURACIÓN		
Ayu	da a Alexa a conc	ocerte mejor			
Person	aliza las funciones y comuní	cate con familiares y amigos.			
	Soy				
	Soy otra persona	Elegir el usuario			
			0		









CONFIGURACIÓN ECHO PLUS

Observar que la parte superior del dispositivo luzca en color naranja







En la lista elegir el modelo de dispositivo que se tenga

⊻ 💌			🗚 🖘 แl 38% 🛿 11:45
	golmar	Configuración	
Sel	ecciona el dispos	sitivo que quieras configurar	
Al cor	ntinuar, aceptas las Condicione	es de uso de Amazon y todos los términos disponibles aquí	
	Echo		
9	Echo Dot		
	Echo Plus		
ô	Echo Sub		
٢	Echo Input	Pulsar sobre la opción "Echo Plus".	
Ð.,	Echo Connect		
•	Amazon Tap		
A	Auriculares con Alexa integra	rada	
		OMITIR CONFIGURACIÓN	



En caso de solicitar la app la ubicación, permitir.

	考 電川 38% 幽 11:45
(golmar	Configuración
Selecciona el Amazon Echo	
Cuando la luz del dispositivo Echo cambia de color azul a naranja, está en m	nodo de configuración. ¿No ves la luz naranja?
	Buscando dispositivos
	• • •
	l dispositivo en la sección anterior?
CAI	ICELAR CONFIGURACIÓN

IMPORTANTE: En caso de no detectar el dispositivo automáticamente, siga los pasos descritos en el apartado: *"5. Configuración manual del Echo Plus"*.

9

Una vez concluidos los pasos del punto 5 deberá de proseguir por la página 14.





		💲 🤋 🥵 🕯 11:50
(golmar	Configuración	
Seleccionar una red wifi		
GUARDADAS EN AMAZON PREVIAMENTE		
DTC-2G		() 78
OTRAS INDES		
Flybox-F1D5 Pulsar sobre la red wifi deseada		<u></u>
CAMARASWIFISAT		(î -
SATVPN		(; 2
GOLMAR WIFI		(î -
GOLMAR_TECNICOS		ંહિ
GOLMAR_VISITAS		(î¢
	VOLVER A BUSCAR	
	CANCELAR CONFIGURACIÓN	





P 100	💲 জিলা 100% 🛢 12:51
g olmar	Configuración
¿Dónde está el Ech	o Plus?
Para mantener los dispositivos org	janizados, pon Echo Plus en un grupo.
GRUPOS COMUNES	
Cocina	
Comedor	×
Dormitorio	
Dormitorio principal	
Salón	Seleccionar la estancia, y luego pulsar sobre la opción "CONTINUAR"
Sala	
Sala de estar	\sim
	CONTINUAR
	OMITIR



















																				🗴 🖘 ու 67% 🖬 17:0	1
Ξ	= (BUS	CAR									
Buscar																					
Pi	alabra clave o r	nombre de	la Skill																		
Ľ	YnO Yokis																			×	
	\mathbf{k}																				
			_																		
			Int	rodu	ıcir e	el no	mbr	e de													
			la a	app	"Yn	O Yo	okis"		J												
;	7		0												•	Pul	sar so	obre	la		
((T_)		(;;)												Ų	lupa	a de b	páisq	ueda		
	1		2 @		3	#	4	/	5	%	6	^	7	&	8		9		0 <	Del	
	q		W		е		r		t		у		u		i	0		р			
		а		S		d		f		g		h		j		k	- 1		ñ	Q	
	Ŷ		z		х		С		v		b		n		m	,	!		?	Ŷ	
	Ctrl		!#1						٩	Espa	ñol (ES)	Þ							٩	⊳	

			🕯 🖘 اا 68% 🖬 17:07
=		BUSCAR	
Buscar	umar		
YnO Yokis			
1 Resultado			Ordenar: Relevancia 🗸 🗸
Yokis	YnO		
Pilota tu nonar sir	nplemente con comandos de voz.		
	Pulsar sobre el icono de la app		





Controle su hogar simplemente con comandos de voz. Encienda, apague, ajuste la intensidad de la luz de sus luces, controle sus enchufes controlados y mucho más a través de Amazon Alexa.

Para comenzar, seleccione el botón 'Activar' en la aplicación Alexa, luego enlace su cuenta Ynois Yn. Luego puede controlar sus micromódulos Yokis y lanzar sus escenarios YnO directamente desde Alexa.

O

0

Comenzar diciendo

español (ES) 🗸

"Alexa, pon las luces de la cocina al veinte por ciento."

"Alexa, enciende las luces de la cocina."

"Alexa, enciende la cafetera."

				ا∥ 94% \$	12:39
×	https://w	www.yokiscl	oud.fr/login	COMPARTIR	
			¿De regreso a casa?		
			^{joaferbe} "Me conecto"		
			Me conecto		
			Conectarse con mi cuenta Urmet Cloud		



P												🖇 🖘 ୩ 69%	17:21
×	ô	https http://	.//www.	yokisclou	ud.fr/oauth/autho	prize?client_ t_id=Alexa&resp	id=Alexa&res onse_type=code	sponse_type=cod &state=A2SAAEAEP3S	e&state=A2S EKfCKPolwzWw	SAAEAEP3SEKfCKPol wnK6FLMB0K09u2aJhKOM	wzWwwnK6FLMB0K09u2aJhKOMWIbc WIbcEqJq-BHxqFqajQIScC2qIx9mbYzez59wYWp7	COMPARTIR	:
								Y	Ľ				
								¿De regre	eso a casa?				
			:	Seleccion	ar la instalación a	controlar							
					Pecera		0	011	Pr	ueba pupitre Yokis			
					08191 Rubi España		08940 Esp	Cornella paña		08940 Cornella España			
							~						
							~	Pu	ılsar so stalació	bre la on deseada)		



Siguientes pasos:

ightarrow Cierra esta ventana para detectar dispositivos de Hogar digital que puedas controlar con Alexa.



Es necesario detectar los dispositivos de Hogar digital para poder usarlos con Alexa.



CANCELAR

DETECTAR DISPOSITIVOS

🖇 🖘 ու 69% 🖻 17:28



		CONFIGURACIÓN		¥ कि⊣ıl 100% ∎7:32
¿Qué dispositivo quie	res configurar?			
DISPOSITIVOS CONECTADOS				
Iluminación Habitación 3				~
Iluminación Sala de Estar				
Iluminación Baño				
Regulador de luz Comedor				
Iluminación Habitación 1	Dulaan eekne la			
lluminación Balcón	DISPOSITIVO"			
		\mathbf{i}		
		CONFIGURAR DISPOSITIVO		
	Comunicación	0	Reproducir	Dispositivos

100					℁ જે շով 100% ∎ 15:32
(golmar		CONFIGURACIÓN		
			\bigotimes		
	El dispositi	ivo Iluminació "All	n 3 está configura Para controlarlo, di exa, desactiva el dispositivo Iluminaci	do y listo para que	lo uses
	Pulsar sobre	la opción "CON	TINUAR"		
		Comunicación	0	Reproducir	Dispositivos

Para configurar el resto de módulos hacer lo mismo.

En esta pantalla aparecen todos los módulos configurados.

En este momento ya es posible lanzar comandos de voz para el accionamiento de los dispositivos.

2. COMANDOS DE VOZ

2. Comandos de voz

Alexa, apaga X (dispositivo regulador)

Alexa, atenúa X al 0% (dispositivo regulador)

Alexa, baja X al 0% (dispositivo regulador)

Nota:

- En lugar de "enciende" es posible decir "activa", así como reemplazar "apaga" por "desactiva".
- En la regulación de luces es posible decir en lugar de enciende: atenúa, sube o baja.

3.1. ACTIVACIÓN DE TODAS LAS PERSIANAS

3.1. Activación de todas las persianas

Como habrá observado en la app Alexa no se muestran los dispositivos de accionamiento de persianas (MVR). Para poder realizar accionamientos de persianas deberemos de generar situaciones.

NOTA: Las situaciones no se ven reflejadas en la aplicación Alexa como sucede con los dispositivos.

Es posible recordar el nombre de los escenarios a lanzar mediante la aplicación YnO.

Informe de la instalación

	Yokis URMET GR Escenario Escenario Etta sección resume todos los esc Escenario	OUP
	Otro	
	Cierre persiana comedo	r
	Acciones :	Modalidad de encendido :
/ ·	Persiana Comedor : Se cerrará	
	Cierre General	
/	Acciones :	Modalidad de encendido :
	Persiana Comedor 2 : Se cerrarà	Evento detonante manual
	Persiana Comedor : Se cerrará Persiana Baño : Se cerrará	
)	Persiana Habitación : Se cerrará	
Nombres de los	Persiana Cocina : Se cerrará	
	Apertura persiana come	dor
escenarios	Acciones :	Modalidad de encendido :
	Persiana Comedor : Se abrirá	
	Cierre persiana cocina	
	Acciones :	Modalidad de encendido :
	Persiana Cocina : Se cerrará	
	Apertura General	
	Acciones :	Modalidad de encendido :
	Persiana Comedor 2 : Se abrirá	Evento detonante manual
	Persiana Comedor : Se abrirá Declara Baño : Se abrirá	
	Persiana Habitación : Se abrirá	
	Persiana Cocina : Se abrirá	
	Apertura persiana cocin	a
	Acciones :	Modalidad de encendido :

Ahora, abrir la aplicación Yokis Pro para crear una situación.

e Golmar		Situaciones	ଲ ★ ≭ JI 99% 1 16:00 🌍 ?
	Q	Filtrar por temática	 ✓ + Nueva situación
Todas mis situaciones			7
		Ningún escenario configurado	Pulsar sobre la opción "Nueva situación".

A continuación, seleccionar las persianas que se abrirán.

NOTA: Este proceso habrá que repetirlo con cada una de las persianas de la instalación.

		\$ \$\$ 98% ■ 16:01
golmar	Nueva situación	?
Nombre	Apertura General	1
	Elija el tema para cada situación	
	Seguridad Familia Entretenimiento Otro	
Acciones	+ Nueva accid	ón
	→ Abrir:Persiana Comedor 2	Û
	→ Abrir:Persiana Comedor	Û
	→ Abrir:Persiana Baño	Û
	→ Abrir:Persiana Cocina	Û
	→ Abrir:Persiana Habitación	Û
	Una vez definido el nombre de la situación y las acciones, pulsar sobre la opción "Confirmar".	mar

En este momento estará creada la situación que permitirá hacer la apertura, ahora habrá que generar una segunda situación para el cierre.

=-				🗃 🕸 🖀 川 98% 🛢 16:02
Golmar		Situaciones		(*)
	Q	Filtrar por temática	~ + Nue	eva situación
Todas mis situaciones				
Apertura General Otro			Pulsar sobre l "Nueva situac	la opción sión".
 → Abrir:Persiana Comedor 2 → Abrir:Persiana Comedor + 3 otras Acciones 				

Volvemos a definir nombre y acciones:

		🔊 ≉ 🗟 .il 98% 🛢 16:02
yolmar	Nueva situación	
Nombre	Cierre General	1
	Elija el tema para cada situación	
	1º Introducimos un nombre, en este caso "Cierre General".	
Acciones	2º Seleccionamos los módulos de persianas indicándoles que la acción que deben efectuar es "Cerrar".	Nueva acción
Evento	- + NI	uevo evento de activación
	Anular	Confirmar

A continuación, seleccionar las persianas que se cerraran.

		📷 🕸 🛣 al 98% 🛢 16:02
golmar	Acción directa	?
Elegir un módulo		
1 módulo		
Indicar la acc realizara la p "Cerrar".	ción que bersiana Seleccionar la persiana.	
	Persiana Comedor 2 Comedor	
Acción	"Confirmar".	Confirmar

NOTA: Este proceso habrá que repetirlo con cada una de las persianas de la instalación.

		🔝 考 🚡 川 98% 🛢 16:03
golmar	Nueva situación	?
Nombre	Cierre General	1
	Elija el tema para cada situación	
	Seguridad Familia Entretenimiento Otro	
Acciones	+ N	ueva acción
	→ Cerrar:Persiana Comedor 2	Û
	→ Cerrar:Persiana Comedor	Û
	→ Cerrar:Persiana Baño	Û
	→ Cerrar:Persiana Cocina	Û
	→ Cerrar:Persiana Habitación	Û
	Una vez definido el nombre de la situación y las acciones, Pulsar sobre la opción "Confirmar".	Confirmar

Ya estarán configuradas las situaciones tanto para la apertura como para el cierre de las persianas.

	Situaciones	ज्ञा ३ के तो 98% व 16 .03
	Q Filtrar por temática 🗸	+ Nueva situación
Todas mis situaciones		
Apertura General Otro Abrir:Persiana Comedor 2 Abrir:Persiana Comedor 2 Abrir:Persiana Comedor + 3 otras Acciones	Cierre General Diro Cierra:Persiana Comedor 2 Cierra:Persiana Comedor 2 Cierra:Persiana Comedor Cierra:Persiana Come	

En este momento será posible gestionar la apertura y cierre de todas las persianas, lanzando los siguientes comandos de voz al Asistente.

NOTA: Si esta modificación la hemos realizado estando ya vinculada la cuenta Yokis YnO con la cuenta de Alexa. Sera necesario seguir el punto nº4 de este manual para actualizar los cambios.

3.2. ACTIVACIÓN DE UNA PERSIANA

3.2 Activación de una persiana

Para el accionamiento de una persiana, se trataría de realizar el mismo procedimiento que el realizado para la activación de todas las persianas.

A continuación, se creara una situación para la apertura y el cierre de una persiana.

A continuación, seleccionar la persiana que se abrirá.

■ 8 ≥ …		🔊 🕸 電売前 37% 🛢 15:44
golmar	Nueva situación	?
Nombre	Apertura persiana cocina	/
Nombre	Elija el tema para cada situación	
	Seguridad Familia Entretenimiento Otro	
Acciones		+ Nueva acción
	→ Abrir:Persiana Cocina	ŵ
Evento		+ Nuevo evento de activación
	Una vez se haya definido el nombre de la situación y la acción, pulsar sobre la opción "Confirmar".	Confirmar

En este momento estará creada la situación que permitirá hacer la apertura, ahora habrá que generar una segunda situación para el cierre.

golmar	Nueva situación
Nombre	Cierre persiana cocina Elija el te for a cada situación 1º Introducir un nombre, en este caso "Cierre persiana cocina". Entretentmiento Otro
Acciones	2º Seleccionar el módulo de persiana indicándole que la acción que debe efectuar es "Cerrar".
Evento	+ Nuevo evento de activación
	Anular Confirmar

■8 ≥ ·· Qolmar	Acción di	recta	罰まる。1 36% 🛙 15:45 ?
G			
Elegir un módulo			
1 módulo		Rafo a Rafo	
Seleccionar	a persiana.		
Indicar la acciór la persiana "Cer	que hará rar".		
	Persiana Cocina Cocina		
Acción	Cerrar	Pulsar sobre la opción "Confirmar".	Confirmar

A continuación, seleccionar la persiana que se cerrara.

Ya estarían configuradas las situaciones para la apertura y el cierre de la persiana de la cocina.

e a point or a second of the s	Situaciones		त्ता ¥ क्रे 36% ¤ 1 रि
	Q Filtrar por temática	Q Filtrar por temática V	
Todas mis situaciones			
Apertura General	Cierre General Otro	:	Apertura persiana cocina Otro
Abrir:Persiana Cocina Abrir:Persiana Habitación +3 otras acciones Si Enciendo Toma	Cerrar:Persiana Cocina Second Cerrar:Persiana Comedor 2 + 3 otras acciones Si Anagon Toma		→ Abrir:Persiana Cocina
			Cierre persiana cocina

Para concluir habrá que volcar la información al Yokis Hub:

		🔊 💈 🕯 97% 🛢 16:09
annin 🕑	Sistema corriente	(2)
Prueba 2 Google Ho Casa Q Comella	Exportar PDF	Detailles Reanudar
	Cerrar el sistema	
Sincronización del Hub	Pruebas del sister 🔰 Sincronización Nu 🔷 Informe PDF 👌 Cerrar y arch	hivar
	Yokis Hub	
	Fin de la sincronización	
	Última modificación el 12/11/2018 a las 16:09	
	Enviar al hub	
Adquirir e insertar los modulos en las habitaciones que están en funcionamiento.	Almacenar los controles remo- tos y controles de pared par crear activaciones directas disponible una libreria d mod	ntra ie
Desde el menú de configuraciór pulsar sobre la opción "Cerrar el sistema".	Pulsar so "enviar a	obre la opción, il hub".
Anular	Cerrar el sistema	Siguiente

En este momento será posible gestionar la apertura y el cierre de la persiana de la cocina con los siguientes comandos de voz:

NOTA: Si ya había vinculado la cuenta Yokis YnO con la aplicación Alexa, habrá que hacer el punto Nº4 de este manual para que los cambios efectuados se actualicen.

4. ACTUALIZACIÓN DE CAMBIOS EN LA INSTALACIÓN

			왕 🖘 네 68% 🖬 17:07
		BUSCAR	
Buscar	mar		
YnO Yokis			
1 Resultado			Ordenar: Relevancia 🗸 🗸
Yokis YnO	٥		
Pilota tunogar simplem	iente con comandos de voz.		
	Pulsar sobre el icono		
	de la app		

° = g almar	ΥΟΚΙΣ ΥΝΟ	* কি.iil 48% 🛿 13:12 ৫৫
Yokis YnO	Pulsar sobre la opción "DESACTIVAR SKILL"	Yno
YOKIS Calificada: Directrices sugeridas o		
CONFIGURACIÓN	DESACT	TIVAR SKILL
	La desactivación de esta skill desvinculará tu cuenta	
Comenzar diciendo		español (ES) 🗸
"Alexa, pon las luces de la cocina a	l veinte por ciento."	
"Alexa, enciende las luces de la coc	ina."	
"Alexa, enciende la cafetera."		
Controle su hogar simplemente con comandos de vo través de Amazon Alexa.	oz. Encienda, apague, ajuste la intensidad de la luz de sus luces, controle su	is enchufes controlados y mucho más a
Para comenzar, seleccione el botón 'Activar' en la ap	licación Alexa, luego enlace su cuenta Ynois Yn. Luego puede controlar sus	s micromódulos Yokis y lanzar sus escenarios
Inicio Comunica	ción D	Dispositivos

Controle su hogar simplemente con comandos de voz. Encienda, apague, ajuste la intensidad de la luz de sus luces, controle sus enchufes controlados y mucho más a través de Amazon Alexa.

Para comenzar, seleccione el botón 'Activar' en la aplicación Alexa, luego enlace su cuenta Ynois Yn. Luego puede controlar sus micromódulos Yokis y lanzar sus escenarios YnO directamente desde Alexa.

Comenzar diciendo

"Alexa, pon las luces de la cocina al veinte por ciento."

"Alexa, enciende las luces de la cocina."

"Alexa, enciende la cafetera."

español (ES) 🗸

			🖇 🖘 개 94% 🕯	12:39
×	https://ww	vw.yokiscloud.fr/login	COMPARTIR	
		¿De regreso a casa?		
		Pulsar sobre la opción con mi cuenta Yokis joaferbe "Me conecto"		
		Me conecto		
		Conectarse con mi cuenta Urmet Cloud		

En ocasiones no aparece esta pantalla.

F		🖇 🧊 ու 194% 1	12:39
×	https://www.yokiscloud.fr/oauth/authorize?client_id=Alexa&response_type=code&state=A2SAAEAEPmuE4KGM8s1RHSRNDLIAugB4B1aDCBFxLmB2sT http://www.yokiscloud.fr/oauth/authorize?client_id=Alexa&response_type=code&state=A2SAAEAEPmuE4KGM8s1RHSRNDLIAugB4B1aDCBFxLmB2sTTVyAwbNX-W3yGnsN3E11Fp1v_hDhbApeF0kv	COMPARTIR	:
C			
	"Aceptar"		
	¿De regreso a casa?		
	Conceder el abreso a Alexa Alexa pide un acceso para poder controlar y comprobar el estado de su instalación YOKIS en Internet. Esta aplicación tendrá acceso al control de sus productos YOKIS.		
	Aceptar Rechazar		

En ocasiones no aparece esta pantalla.

F.							🖇 🖘။ 69% 🕻	17:21
×	î	https://ww	vw.yokiscloud.fr/oauth/authorize?cli	ent_id=Alexa&response_type=code &response_type=code&state=A2SAAEAEP3SE	&state=A2SAAEAEP3SEKfCKPolwz KfCKPolwzWwwnK6FLMB0K09u2aJhKOMWIb	WwwnK6FLMB0K09u2aJhKOMWlbc cEqJq-BHxqFqajQlScC2qlx9mbYzez59wYWp7	COMPARTIR	:
				Y	U			
			Seleccionar la instalación a controlar	2De legie	su a casa:			
			Pecera	011	Prueba pupitre Yokis			
	08191 Rubi 08940 Cornella 08940 Cornella España España España							
				N				
				Pu	llsar sobre la stalación deseada			

Siguientes pasos:

ightarrow Cierra esta ventana para detectar dispositivos de Hogar digital que puedas controlar con Alexa.

Es necesario detectar los dispositivos de Hogar digital para poder usarlos con Alexa.

En la lista elegir el modelo de dispositivo que se tenga

	🖇 🖘 ով 69% 🖬 17:29
annur	
Alexa está detectando dispositivos.	
Esto puede tardar 45 segundos.	

 🖇 🖘 ով 69% 🛙 17:28

Para configurar nuevamente ir a la página 22.

5. CONFIGURACIÓN MANUAL DEL ECHO PLUS

CONFIGURACIÓN ECHO PLUS MANUAL

Observar que la parte superior del dispositivo luzca en color naranja

Si no esta activado el Bluetooth la app pedirá su activación.

En la lista elegir el modelo de dispositivo que se tenga

			⊁ 🖘။ 38% 🖻 11:45				
	g olmar	Configuración					
Sel	ecciona el dispos	sitivo que quieras configurar					
Al con	tinuar, aceptas las Condicione	es de uso de Amazon y todos los términos disponibles aquí					
	Echo						
0	Echo Dot						
	Echo Plus						
Ô	Echo Sub	Pulcar cobro la					
٢	Echo Input	opción "Echo Plus".					
Ŋ.»	Echo Connect						
•	Amazon Tap						
A	Auriculares con Alexa integrada						
		OMITIR CONFIGURACIÓN					

Espera a ver la luz naranja	CONFIGU	IRACIÓN DEL ECH	D PLUS		♥ 🕈 ♥ 🛢 16:29
	$\overline{(\emptyset)}$	+	$\overline{\mathbf{\cdot}}$		
		(-)	Pulsar s "CONTI	obre la opció NUAR".	n
Enchufa el Echo Plus en una toma de corriente. Al cab	o de un minuto, cuando ¿NO VES EL	la luz pase de az ANILLO DE LUZ N CAI	ul a naranja, pulsa Conti IARANJA? NCELAR CONFIGURACIÓN	inuar.	CONTINUAR
	4	0			

CONFIGURACIÓN

Preparando el Echo Plus

Espera mientras conectamos el Echo Plus a Internet. Este proceso puede tardar unos minutos.

P 💀		¥ இவர் 100% 🛢 12:51
(9 olmar	Configuración	
¿Dónde está el Ech	o Plus?	
Para mantener los dispositivos org	anizados, pon Echo Plus en un grupo.	
GRUPOS COMUNES		
Cocina		
Comedor		~
Dormitorio		
Dormitorio principal		
Salón	Seleccionar la estancia, y luego pulsar sobre la opción "CONTINUAR"	
Sala		
Sala de estar	\mathbf{v}	
	CONTINUAR	
	OMITIR	

En este momento el dispositivo ya se encuentra configurado, vuelva a la pagina 14 para asociar su instalación al dispositivo.

O amazon alexa