

Display JP 6 pin acelerador de índice[J&P]



SKU

17846

EAN

8435764400605

El display JP de 6 pines con acelerador de índice J-P ofrece un control preciso y una visualización clara de los parámetros del patinete. Está diseñado para una instalación sencilla y compatibilidad con varios modelos. Es una solución confiable para mejorar la experiencia de conducción y mantener el control total.

Especificaciones

Tipo:	Display exterior con acelerador
Alto:	5.0
Ancho:	12.5
Peso:	0.169

Galería



Conector/connector 6 pin



Parameters	Español	Errores
P0 Diámetro de la rueda	E0 - No está en línea	E0 - No está en línea
P1 Correo por subdesarrollo	E1 Falso del motor	E1 Falso del motor
P2 Número de vueltas del motor	E2 Falso del acelerador	E2 Falso del acelerador
P3 Sensibilidad del acelerador	E3 Falso de freno	E3 Falso de freno
P4 Motor - Fren	E4 Falso sensor freno	E4 Falso sensor freno
P5 Aceleración con pedal de freno	E5 No hay información de la computadora	E5 No hay información de la computadora
P6 Control de frenos en modo de frenado	E6 Falso de freno	E6 Falso de freno
P7 Frenado de emergencia, en cualquier caso, 1 a 1000	E7 Falso de freno	E7 Falso de freno
P8 Frenado de emergencia		

Parameters	English	Errors
P0 Wheel diameter	E0 - No error	E0 - No error
P1 Under-voltage cut-off	E1 Engine failure	E1 Engine failure
P2 Number of motor revolutions	E2 Throttle fault	E2 Throttle fault
P3 Motor - Fren	E3 Brake sensor fault	E3 Brake sensor fault
P4 Kick start or no kick start	E4 Brake sensor fault	E4 Brake sensor fault
P5 Cruise control on/off	E5 No information received from the controller	E5 No information received from the controller
P6 Starting force 0 soft start, 1 hard starting	E6 No information received from the controller	E6 No information received from the controller
P7 Speed limit (Range 0 to 1000)	E7 Display information not received	E7 Display information not received
P8 Regenerative braking force		