

Botonera HIKERBOY FOXTROT PLUS

SKU

EWM692

EAN

8435764434747



Botonera compatible con el modelo Hikerboy Foxtrot Plus, diseñada para gestionar funciones como los intermitentes y el claxon desde el manillar. Permite una conexión directa con la controladora original para una instalación sencilla. Repuesto perfecto para sustituir una botonera averiada y recuperar el control total del patinete.

Especificaciones

Alto: 2.0

Ancho: 8.0

Peso: 0.032

Galería

