


19CM

13CM


13CM

2483 / 03.00962 / GA1196
VASQUE OISEAUX SOLAIRE JARDINIÈRE

MODE D'EMPLOI



ASSEMBLAGE DU PRODUIT



UTILISATION

- Installez votre pagode à oiseau à l'abri de votre jardin.
- Ouvrez le couvercle de la lampe solaire.
- Placez soigneusement la pile fournie dans le compartiment à piles en respectant la polarité «+/-».
- Tournez et fermez le couvercle.
- La lampe solaire est équipée d'un détecteur crépusculaire. Elle s'allume automatiquement à la tombée du jour et s'éteint dès le lever du jour lorsque l'interrupteur ON/OFF est sur la position ON.



IMPORTANT : placez l'interrupteur ON/OFF sur la position OFF et laissez charger la lampe solaire pendant toute une journée afin d'assurer une performance maximale lors de la première utilisation.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas toucher la surface du panneau solaire.
- La surface du panneau solaire doit être propre. S'il y a de la poussière, ceci affectera l'efficacité de la charge.
- Vous pouvez vérifier le fonctionnement des lampes en recouvrant complètement la surface supérieure du panneau solaire afin d'activer le capteur de lumière.
- La lampe a été conçue pour fonctionner dans l'obscurité. S'il y a un haut niveau de lumière ambiante à proximité, comme un lampadaire, la lampe LED peut être très faible ou peut ne pas s'allumer.

SPECIFICATION : contient 1 pile rechargeable type AA, 1.2V, 600mAh, NI-MH



ATTENTION : MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

La directive Européenne 2012/19/EC sur les déchets des Équipements électriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Le symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Conservez cette notice pour une future utilisation

CBS 121 rue du 08 mai 1945
59650 VILLENEUVE D' ASCQ
France

Fabriquée en RPC

