

Instalación del nuevo aparato

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe tener en cuenta los siguientes consejos.



Ventilación del aparato


Para mejorar la eficiencia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.

Sugerencia:

Se aconseja dejar al menos 3mm de espacio desde sus lados a la pared, y al menos 5mm desde la parte superior.

Consulte los siguientes diagramas. Consulte los diagramas a continuación.


Deje un espacio de más de 5mm en la parte superior




Deje un espacio de más de 3mm en el lado izquierdo

Deje un espacio de más de 3mm en el lado derecho


Tamaño del producto (mm):
911x600x1900




Estado de cierre de la puerta a ras del refrigerador



Tamaño del producto cuando la puerta se abre 90°(mm) 908x1020x1900



Espacio total necesario para utilizar el producto cuando el cristal de la puerta esté a ras del mueble, puerta totalmente abierta (mm): 1131x1027x1905



El espacio total necesario para utilizar el producto cuando no se utiliza el producto en el gabinete, puerta totalmente abierta (mm): 1292x1027x1905