

AJUSTES DE PROGRAMACIÓN HORARIA

TIME SCHEDULING SETTINGS / AJUSTES DE PROGRAMAÇÃO DE HORÁRIO

- 1

¡CLIC!

Mantén presionado el botón "ON / OFF / +" durante más de 1.5 segundos para encender el dispositivo. Escucharás el relé interno cerrando el paso de la corriente.

Hold down the "ON / OFF / +" button for more than 1.5 seconds to turn on the device. You will hear the internal relay closing the current path.

Mantenha pressionado o botão "ON / OFF / +" por mais de 1,5 segundos para ligar o dispositivo. Você ouvirá o relé interno fechando a passagem de corrente.
- 2

Presiona el botón "ON / OFF / +" para aumentar el tiempo de funcionamiento del temporizador, o el botón "-" para reducirlo.

Press the "ON / OFF / +" button to increase the timer's running time, or the "-" button to decrease it.

Pressione o botão "ON / OFF / +" para aumentar o tempo de funcionamento do temporizador, ou o botão "-" para reduzi-lo.
- 3

¡CLIC!

Mantén presionado el botón "ON / OFF / +" durante más de 1.5 segundos para apagar el dispositivo. Escucharás el relé interno abriendo el paso de la corriente.

Hold down the "ON / OFF / +" button for more than 1.5 seconds to turn off the device. You will hear the internal relay opening the current path.

Mantenha pressionado o botão "ON / OFF / +" por mais de 1,5 segundos para desligar o dispositivo. Você ouvirá o relé interno abrindo a passagem de corrente.

⚠ El temporizador funcionara de forma permanente si presionas el botón "ON / OFF / +" cuando marque 12h o si presionas el botón "-" cuando marque 15m.


The timer will operate continuously if you press the "ON / OFF / +" button when it shows 12h, or if you press the "-" button when it shows 15m.

O temporizador funcionará de forma permanente se você pressionar o botão "ON / OFF / +" quando indicar 12h, ou se você pressionar o botão "-" quando indicar 15m.

Garza

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO DE CUENTA ATRAS

Ref.: 400612G



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCT SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Referencia / Reference / Referência	400612C
Alimentación de entrada Input Power / Alimentação de entrada	220-240V
Potencia máxima Maximum Power / Potência Máxima	16A / 3680W
Frecuencia / Frequency / Frequência	50-60hz
Material / Material / Material	Plástico
Dimensiones / Dimensions / Dimensões	85x60x57mm
Peso / Weight / Peso	97g
Protección / Protection / Protection	IP20
Temperatura de uso Operating Temperature / Temperatura de Uso	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo Operating Humidity / Umidade de Trabalho	≤ 95% RH

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

SECURITY AND MAINTENANCE / SEGURANÇA E MANUTENÇÃO

ES

- Recuerda utilizar el temporizador solo en enchufes de toma de tierra interiores y con dispositivos de una potencia máxima de 3680W.
- No cubras o sumerjas el dispositivo ni lo utilices si está húmedo o dañado.
- Mantenlo alejado de los niños y animales domésticos.
- Desenchúfalo cuando no esté en uso.

EN

- Remember to use the timer only in indoor grounded outlets and with devices with a maximum power of 3680W.
- Do not cover or submerge the device, nor use it if it is wet or damaged.
- Keep it away from children and pets.
- Unplug it when not in use.

PT

- Lembre-se de utilizar o temporizador apenas em tomadas interiores ligadas à terra e com aparelhos com uma potência máxima de 3680W.
- Não cubra nem submerja o aparelho, nem o utilize se estiver molhado ou danificado.
- Mantenha-o afastado de crianças e animais de estimação.
- Desligue-o da tomada quando não estiver a ser utilizado.



GUÍA DE USUARIO

USER GUIDE / GUIA DO USUÁRIO



Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

ASISTENCIA

ASSISTANCE / INSTALAÇÃO

Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de customer@garza.es.

También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra Base de Conocimientos en customer.garza.es.



If you have any questions or problems, remember that you can contact us via customer@garza.es. You can also find useful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at customer.garza.es.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se que pode nos contatar através do e-mail customer@garza.es. Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e em nossa Base de Conhecimento em customer.garza.es.