Garza

## Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

## Garantía

La validez de esta garantía es de 5 años.
Esta empresa sólo se responsabilizará de la calidad de sus productos, frente a defectos de fabricación siempre que se sigan las recomendaciones indicadas y declinará toda responsabilidad por:
- Los defectos causados por una incorrecta manipulación.
- Incorrecto suministro eléctrico.
- No seguir las instrucciones de instalación y mantenimiento.

## Environmental protection

Electrical products must not be disposed of with household waste. They must be taken to a community ecological collection point for this type of material, in accordance with local legislation. Contact local authorities or your retailer for advice on recycling. The packaging material is recyclable. Dispose of the packaging in an environmentally friendly way and ensure that the collection service can easily access the recyclable material.

## Guarantee


This warranty is valid for 5 years.
This company is only responsible for the quality of its products in the case of manufacturing defects, provided that the indicated recommendations are followed, and disclaims all responsibility for:
- Defects caused by incorrect handling.
- Improper power supply.
- Failure to follow installation and maintenance instructions.

## Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser descartados junto com o lixo doméstico. Devem ser levados a um ponto de coleta ecológico comunitário para esse tipo de material, de acordo com a legislação local. Entre em contato com as autoridades locais ou com o seu vendedor para obter orientações sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Descarte a embalagem de forma ecológica e de modo que o serviço de coleta possa acessar facilmente o material reciclável.

## Garantia

A validade desta garantia é de 5 anos.
Esta empresa é responsável apenas pela qualidade de seus produtos em caso de defeitos de fabricação, desde que sejam seguidas as recomendações indicadas, e se isenta de qualquer responsabilidade por:
- Defeitos causados por manuseio incorreto.
- Fornecimento elétrico inadequado.
- Não seguir as instruções de instalação e manutenção.




This product contains a light source of energy efficiency class F.






+34 911 67 97 65 +351 21 973 79 50 customer@garza.es

Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947 Fuenlabrada, Madrid
NIF B28115764 | Made in PRC | imprexeurope.com | garza.es

Garza

# BOWIE
## Plafón de techo con estrellas
**401624A 401389A, 401390A, 401391A, 401392A**





## MANTENIMIENTO

- Limpia el plafón con un paño húmedo y sécalo con otro paño sin pelusa o un trapo de cocina.
- Almacena el plafón en un lugar seco y a temperatura ambiente.

## INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lee atentamente estas instrucciones para una instalación adecuada y segura.
- Este plafón está diseñado para uso interior (IP20). Instálalo en el techo, en una superficie sólida, no inflamable, con altas temperaturas o humedad.
- Se recomienda que sea un profesional cualificado quien realice la instalación eléctrica, siguiendo las instrucciones y priorizando la seguridad.
- Desconecta la alimentación eléctrica antes de la instalación para evitar accidentes.
- No cubras el interior de la instalación del plafón con ningún tipo de material (no manipules el cableado interno del plafón).
- No laves, desmontes, reemplaces o repares la luminaria LED sin la supervisión de un profesional para evitar accidentes.
- Deberás desechar el plafón si el cableado está dañado, puesto que no se puede reemplazar.
- La manipulación o reparación del producto por parte del usuario anulará la garantía.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


| Referencia | 401624A | 401389A | 401390A | 401391A | 401392A |
|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | 60W | 36W | 24W | 18W | 12W |
| Voltaje | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Lúmenes | 6500Lm | 3850Lm | 2500Lm | 1850Lm | 1200Lm |
| Frecuencia | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Temperatura | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Dimensiones | ø500x80mm | ø350x55mm | ø310x55mm | ø255x55mm | ø220x55mm |
| Peso | 900g | 423g | 334g | 241g | 196g |
| Ángulo de iluminación | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Eficiencia | DF>0.9 | DF>0.9 | DF>0.7 | DF>0.7 | DF>0.7 |
| Protección | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Temperatura de uso | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Humedad de trabajo | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH |

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Elige un lugar adecuado para instalar el plafón, cerca de un punto de luz.


Asegúrate de tener a mano todos los elementos del plafón y las herramientas necesarias.

1 OFF




Desconecta la alimentación eléctrica.

2




Retira la tulipa del plafón girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

3





Marca los agujeros de instalación y taládralos. Fija el plafón ayudándote de los tornillos y tacos incluídos.

4




Pasa el cableado a través de los pasamuros de silicona y conecta los cables Fase (L – Marrón), Neutro (N – Azul) y tierra como aparece en el diagrama orientativo.
Asegúrate de que el plafón ha sido cableado correctamente, ya que, en caso contrario, el producto puede no funcionar o causar un accidente.

5



Coloca la tulipa sobre el plafón y enróscala girándola en el sentido de las agujas del reloj.


6 ON



Conecta nuevamente la alimentación eléctrica.

Garza

# BOWIE
## Ceiling light with stars
**401624A 401389A, 401390A, 401391A, 401392A**



## MAINTENANCE

- Clean the ceiling light with a damp cloth and dry it with a lint-free cloth or a kitchen towel.
- Store the ceiling light in a dry place at room temperature.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Carefully read these instructions for proper and safe installation.
- This ceiling light is designed for indoor use only (IP20). Install it on the ceiling, on a solid, non-flammable surface, away from high temperatures or humidity.
- It is recommended that electrical installation be carried out by a qualified professional, following the instructions and prioritizing safety.
- Disconnect the power supply before installation to avoid accidents.
- Do not cover the interior of the ceiling light installation with any type of material (do not tamper with the internal wiring).
- Do not wash, disassemble, replace, or repair the LED fixture without professional supervision to avoid accidents.
- The ceiling light must be discarded if the wiring is damaged, as it cannot be replaced.
- Any tampering or repair of the product by the user will void the warranty.

## PRODUCT SPECIFICATIONS


| Reference | 401624A | 401389A | 401390A | 401391A | 401392A |
|---|---|---|---|---|---|
| Power | 60W | 36W | 24W | 18W | 12W |
| Voltage | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Lumens | 6500Lm | 3850Lm | 2500Lm | 1850Lm | 1200Lm |
| Frequency | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Temperature | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Dimensions | ø500x55mm | ø350x55mm | ø310x55mm | ø255x55mm | ø220x55mm |
| Weight | 900g | 423g | 334g | 241g | 196g |
| Beam angle | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Efficiency | DF>0.9 | DF>0.9 | DF>0.7 | DF>0.7 | DF>0.7 |
| Protection | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Operating temperature | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Operating humidity | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH |

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

Choose a suitable place to install the ceiling light, near a power source.


Make sure you have all the components of the ceiling light and the necessary tools at hand.

1 **OFF**




Disconnect the power supply.

2




Remove the lampshade from the ceiling light by turning it counterclockwise.

3




Mark the installation holes and drill them. Secure the ceiling light using the included screws and anchors.

4




Pass the wiring through the silicone grommets and connect the Phase (L – Brown), Neutral (N – Blue), and Ground wires as shown in the reference diagram. Make sure the ceiling light has been wired correctly, as otherwise the product may not work or could cause an accident.

5



Place the lampshade onto the ceiling light and screw it in by turning it clockwise.


6 **ON**



Reconnect the power supply.

Garza

# BOWIE
## Plafon de teto com estrelas
**401624A 401389A, 401390A, 401391A, 401392A**



## MAINTENANCE

- Limpe o plafon com um pano úmido e seque-o com um pano sem fiapos ou um pano de cozinha.
- Armazene o plafon em um local seco e em temperatura ambiente.

## INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Leia atentamente estas instruções para uma instalação correta e segura.
- Este plafon foi projetado para uso interno (IP20). Instale-o no teto, em uma superfície sólida, não inflamável, longe de altas temperaturas ou umidade.
- Recomenda-se que a instalação elétrica seja realizada por um profissional qualificado, seguindo as instruções e priorizando a segurança.
- Desconecte a alimentação elétrica antes da instalação para evitar acidentes.
- Não cubra o interior da instalação do plafon com nenhum tipo de material (não manipule a fiação interna do plafon).
- Não lave, desmonte, substitua ou repare a luminária LED sem supervisão profissional, para evitar acidentes.
- O plafon deve ser descartado se a fiação estiver danificada, pois não pode ser substituída.
- A manipulação ou reparo do produto por parte do usuário anulará a garantia.

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO


| Referência | 401624A | 401389A | 401390A | 401391A | 401392A |
|---|---|---|---|---|---|
| Potência | 60W | 36W | 24W | 18W | 12W |
| Voltagem | 230V | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Lúmens | 6500Lm | 3850Lm | 2500Lm | 1850Lm | 1200Lm |
| Frequência | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz |
| Temperatura | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
| Dimensões | ø500x55mm | ø350x55mm | ø310x55mm | ø255x55mm | ø220x55mm |
| Peso | 900g | 423g | 334g | 241g | 196g |
| Ângulo de iluminação | 240° | 240° | 240° | 240° | 240° |
| Eficiência | DF>0.9 | DF>0.9 | DF>0.7 | DF>0.7 | DF>0.7 |
| Proteção | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Temperatura de uso | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C | -20°C~+50°C |
| Umidade de trabalho | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH | ≤95% RH |

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Escolha um local adequado para instalar o plafon, próximo a um ponto de luz.


Certifique-se de ter todos os componentes do plafon e as ferramentas necessárias em mãos.

1 **OFF**




Desconecta la alimentación eléctrica.

2




Retire a cúpula do plafon girando-a no sentido anti-horário.

3




Marque os furos de instalação e faça as perfurações. Fixe o plafon usando os parafusos e buchas incluídos.

4




Passe a fiação pelos passa-fios de silicone e conecte os cabos de Fase (L – Marrom), Neutro (N – Azul) e Terra conforme indicado no diagrama de referência. Certifique-se de que o plafon foi corretamente conectado, caso contrário, o produto pode não funcionar ou causar um acidente.

5



Coloque a cúpula sobre o plafon e enrosque-a girando no sentido horário.

6 **ON**



Reconecte a alimentação elétrica.