Garza Smart



DETECTOR DE HUMO WIFI

WiFi smoke detector

Detector de fumaça WiFi

401345C

Powered by tuya

works with alexa

works with Google Assistant

works with Garza Smart App

ES ÍNDICE

Componentes 1
Características 2
Especificaciones..... 3
¿Necesitas ayuda?.... 4
Instalación 5
Prepara el dispositivo 7
Vinculación con la app garza Smart.....8
¿No se vincula?.....11
Significado y funcionamiento de botones.....12
Parametros app 13
Mantenimiento..... 14
Restablecer de fábrica 15


EN INDEX

Components.....16
Features.....17
Specifications.....18
Need Help?.....19
Installation.....20
Prepare the Device 22
Pairing with Garza Smart App..... 23
Not Pairing? 26
Button Meaning and Operation 27
App Settings 28
Maintenance 29
Factory Reset 30


PT INDICE

Componentes 31
Características..... 32
Especificações 33
Precisa de ajuda?..... 34
Instalação 35
Preparar o dispositivo 37
Emparelhamento com a app Garza Smart.....38
Não emparelha? 41
Significado e funciona-mento dos botões 42
Parâmetros da app ... 43
Manutenção.....44
Repor definições de fábrica 45


COMPONENTES




Llave de extracción




Tornillería



Detector de humo WiFi



2 Pilas AAA



Adhesivo de instalación de doble cara

CARACTERÍSTICAS

- Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar y en tiempo real a través de tu app Garza Smart.
- Recibe alertas sobre el nivel de humo visual y sonoramente, y a través de las notificaciones de tu app Garza Smart.
- Su láser interno apunta a un receptor fotoeléctrico que detona la alarma si el aire está viciado por el humo e impide que el receptor registre la emisión de luz del láser.
- Compatible con todos los detectores Smart de Garza (CO, gas y fugas de agua). Configura tu ecosistema domótico de seguridad combinándolos según tus necesidades.
- Compatible con Garza Assist, un servicio de seguridad de valor añadido, activable desde tu app Garza Smart, que te permite recibir las alertas de los detectores a través de SMS o llamada.
- Fácil instalación y mantenimiento.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Alimentación	DC3V / 2 pilas AAA (incluidas)
Voltaje de uso	≤3V
Consumo en reposo	≤15uA
Consumo alarma	≤220mA
Señal de alarma visual	Indicador LED
Volumen de alarma sonora	85dB
Rango de detección	20m²
Frecuencia WiFi	2.4GHz y redes mixtas 2.4 GHz + 5GHz
Protocolo de conexión	802.11n + Bluetooth
Temperatura de funcionamiento	-20°C – 50°C
Protección	IP20
Humedad de trabajo	≤ 95% RH (sin condensación)

¿NECESITAS AYUDA?


ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilíngue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

¿Sigues con dudas? Escanea el QR de arriba o entra en **customer.garza.es,** haz clic en “Enviar un ticket”, y completa el formulario que más se ajuste a tus necesidades. Recuerda, cuantos más datos nos facilites, antes podremos ayudarte. Si lo prefieres, también puedes consultar nuestro canal de YouTube: *@GarzaSpain*


Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web www.garza.es.

INSTALACIÓN

Elige un lugar adecuado en el techo, preferiblemente en el centro de la sala y mínimo a 50cm de cualquier pared y esquina. Si deseas instalar el detector en un techo inclinado, por favor, sitúalo a 90cm del punto más alto del techo.




Posición de instalación recomendada




Montaje en techo inclinado


Evita instalarlo en lugares con polvo o cerca de fuentes de fuego como chimeneas, rejillas de ventilación o lámparas fluorescentes, ya que los cebadores de estas lámparas generan campos magnéticos que provocan el disparo de falsas alarmas.

Retira la tapa trasera del detector girándola en sentido contrario a las agujas del reloj e introduce dos pilas AAA si es necesario.




Atornilla la tapa del detector al techo o usa el adhesivo de doble cara para fijar el dispositivo en el lugar elegido.






PREPARA EL DISPOSITIVO



Asegúrate de haberle puesto las pilas al dispositivo.


¿PARPADEA?

El LED del dispositivo parpadeará rápidamente en rojo.



¿NO PARPADEA?


Introduce la llave de extracción en la ranura de reset y pulsa el botón interno durante más de 5 segundos hasta que el LED parpadee rápidamente en rojo.



VINCULACIÓN CON TU APP GARZA SMART

1. Descarga Garza Smart desde tu tienda de aplicaciones o desde este QR y regístrate.

2. Desde los ajustes de tu teléfono, activa el Bluetooth y la ubicación y conéctate a la red WiFi 2.4GHz de tu hogar.



¿SABÍAS QUÉ?

Aunque tengas conexión WiFi 5G en tu hogar, todos los dispositivos domóticos del mercado se vinculan a las redes WiFi 2.4GHz que aún emiten los routers. Además, activar el Bluetooth y la ubicación facilita el reconocimiento automático del dispositivo en la app, acortando el proceso de vinculación tradicional. Si quieres saber más, escanea este QR y revisa nuestro canal de YouTube @Garzasmart.


3. Entra en tu app Garza Smart y selecciona “Añadir dispositivos”, si es tu primer producto, o pulsa ⊕ en la esquina superior derecha.



4. Si has seguido todos los pasos anteriores, el icono de tu dispositivo aparecerá automáticamente en pantalla. Pulsa sobre él.



5. Elige la red 2.4GHz a la que está conectado tu móvil o introdúcela manualmente junto con su contraseña (encuéntrala en la parte trasera de tu router) y pulsa "Siguiente".



6. Una vez procesada la vinculación, pulsa “Terminar”.




¿QUIERES COMPARTIR TU DISPOSITIVO?

¿Vas a compartir el uso del dispositivo? Crea una “Familia” en la app y añade hasta 20 miembros.

Perfil → Gestión del hogar → Añadir familia (Ej. Familia Garza) → Gestión del hogar → Familia Garza → Añadir miembro

Si has decidido crear una familia después de vincular un dispositivo, recuerda eliminar el dispositivo de tu app antes de volver a vincularlo dentro de tu nuevo “Hogar”.



CONSEJO

Crea una familia para cada hogar que domotices o por cada red WiFi a la que vayas a conectar tus dispositivos domóticos.

¿NO SE VINCULA?

1. Acerca el dispositivo al router.

2. Revisa que tu móvil esté conectado a la red 2.4. GHz desde los ajustes de conexión WiFi de tu móvil.


3. Comprueba si has introducido correctamente la contraseña en el proceso de vinculación.

4. Asegúrate de que el dispositivo está encendido y preparado para vincular.

5. Resetea el dispositivo siguiendo las indicaciones del apartado "Reestablecer de fábrica".

6. Si nada de esto funciona, dirígete al apartado "¿Necesitas ayuda?".


SIGNIFICADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DEL DISPOSITIVO



Tras haber vinculado el detector de humo WiFi a tu app Garza Smart, puedes probar el funcionamiento del dispositivo del siguiente modo:
Accede al dispositivo en tu app Garza Smart. Sitúate cerca del detector de humo WiFi y mantén pulsado el botón Test / Silencio entre 5-20 segundos hasta que emita 3 avisos sonoros. Verás que en tu app aparece el indicador “Alarma de humo” y tras unos segundos desaparece, mostrándose de nuevo el indicador de funcionamiento correcto.

Funcionamiento	Iluminación	Sonido
Funcionamiento normal	El botón test / silencio parpadea en azul 1 vez cada 40 segundos	N/A
Test	El botón test / silencio parpadea en azul rápidamente	3 avisos sonoros
Alarma	El botón test / silencio parpadea en azul rápidamente	3 avisos sonoros
Batería baja	Aviso en app	N/A
Vinculación WiFi BLE	El botón test / silencio parpadea en azul 1 vez por segundo	N/A
Vinculación WiFi manual	El botón test / silencio parpadea en azul 1 vez cada 3 segundos	N/A
Fallo	N/A	2 avisos sonoros cada 40 segundos

PARÁMETROS Y FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO EN APP



Información del dispositivo

Estado del detector de humo WiFi

Registro de mediciones

Automatizaciones y escenas

Garza Assist

Configuración

Set

Tamper alarm	Tamper alarm on
Nivel de batería	80%

Alarm set

Alarma humo	
Bateria baja	
Tamper recordatorio	
SMS notificación	Comprar
Teléfono notificación	Comprar


MANTENIMIENTO

Por favor, revisa los siguientes parámetros si el detector de humo WiFi no funciona con normalidad:


- Comprueba que las pilas no estén agotadas o reemplázalas si lo están.
- Limpia el detector periódicamente.
- Revisa si la instalación se ha llevado a cabo correctamente.
- Comprueba que el dispositivo no está instalado a más de 10 metros del router si no recibes notificaciones de alarma o actualizaciones de estado en tu app Garza Smart.
- Si el interruptor tamper no responde, mantén presionado el botón Test / Silencio.

RESTABLECER DE FÁBRICA


Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente. Introduce la llave de extracción en la ranura de reset y pulsa el botón interno durante más de 5 segundos, hasta que se encienda una luz roja en el led del dispositivo que parpadee rápidamente.
El detector de humo WiFi estará listo para ser vinculado con tu app Garza Smart.




COMPONENTS




Extraction key




Screws



WiFi Smoke Detector



2 AAA batteries



Double-sided
Installation Adhesive

FEATURES

- Control your home security from anywhere and in real-time through your Garza Smart app.
- Receive alerts about smoke levels visually, audibly, and through notifications on your Garza Smart app.
- Its internal laser points to a photoelectric receiver that triggers the alarm if the air is contaminated by smoke and prevents the receiver from detecting the laser light emission.
- Compatible with all Garza Smart detectors (CO, gas, and water leaks). Set up your security smart ecosystem by combining them according to your needs.
- Compatible with Garza Assist, an added-value security service, activatable from your Garza Smart app, allowing you to receive detector alerts via SMS or call.
- Easy installation and maintenance.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Power supply	DC3V / 2 AAA batteries (included)
Operating voltage	≤3V
Standby consumption	≤15uA
Alarm consumption	≤220mA
Visual alarm signal	LED Indicator
Audible alarm volume	85dB
Detection range	20m²
WiFi Frequency	2.4GHz and mixed networks 2.4 GHz + 5GHz
Connection protocol	802.11n + Bluetooth
Operating temperature	-20°C – 50°C
Protection	IP20
Operating humidity	≤ 95% RH (non-condensing)

DO YOU NEED HELP?


ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilíngue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

Still have questions? Scan the QR code above or go to customer.garza.es, click “Submit a ticket,” and fill out the form that best suits your needs. Remember, the more information you provide, the sooner we can help you.
If you prefer, you can also check our YouTube channel:
@GarzaSpain


The instructions for our products may be subject to modifications derived from updates to the products . You can obtain the latest version of the manuals on our website www.garza.es.

INSTALLATION

Choose a suitable location on the ceiling, preferably in the center of the room and at least 50cm away from any wall or corner. If you wish to install the detector on a sloping ceiling, please position it 90cm away from the highest point of the ceiling.




Recommended installation position




Sloped ceiling installation

Avoid installing it in dusty areas or near sources of fire such as chimneys, ventilation grilles, or fluorescent lamps, as the ballasts of these lamps generate magnetic fields that trigger false alarms.


Remove the back cover of the detector by turning it counterclockwise and insert two AAA batteries if necessary.



Screw the detector cover to the ceiling or use the double-sided adhesive to secure the device in the chosen location.




PREPARE THE DEVICE



Make sure the batteries have been inserted into the device.


DOES IT BLINK?

The device LED will flash rapidly in red.



¿DOES IT NOT BLINK?


Insert the removal tool into the reset slot and press the internal button for more than 5 seconds until the LED flashes rapidly in red.



PAIRING WITH YOUR GARZA SMART APP

1. Download Garza Smart from your app store or scan this QR code and sign up.


2. In your phone settings, enable Bluetooth and Location, and connect to your home's 2.4GHz WiFi network.




DID YOU KNOW?

Even if you have a 5GHz WiFi connection at home, all smart home devices on the market connect to 2.4GHz WiFi networks, which are still broadcast by routers. In addition, enabling Bluetooth and Location helps the app automatically detect the device, shortening the traditional pairing process. To learn more, scan this QR code and visit our YouTube channel @Garzasmart.


3. Open your Garza Smart app and select “Add device” if this is your first product, or tap the ⊕ icon in the top right corner.



4. If you have followed all the previous steps, your device icon will automatically appear on the screen. Tap on it.



5. Select the 2.4GHz network your phone is connected to, or enter it manually along with its password (you can find it on the back of your router), then tap “Next.”



6. Once the pairing process is complete, tap “Finish.”




¿QUIERES COMPARTIR TU DISPOSITIVO?

Are you going to share the use of the device? Create a “Family” in the app and add up to 20 members.

Profile → Home management → Add family (e.g., Garza family) → Gestión del hogar → Garza family → Add member

If you decide to create a family after pairing a device, remember to remove the device from your app before pairing it again within your new “Home.”



TIP


Create one family for each home you automate or for each WiFi network to which you connect your smart devices.

IS IT NOT PAIRING?

1. Move the device closer to the router.
2. Check that your phone is connected to the 2.4GHz network in your phone's WiFi settings.
3. Make sure you entered the correct password during the pairing process.
4. Ensure the device is powered on and ready to pair.
5. Reset the device by following the instructions in the "Factory Reset" section.
6. If none of the above works, refer to the "Need Help?" section.

MEANING AND OPERATION OF THE DEVICE BUTTONS


Test/Silence Button



After linking the WiFi smoke detector to your Garza Smart app, you can test the device's operation as follows:
Access the device in your Garza Smart app. Stand near the WiFi smoke detector and press and hold the Test / Silence button for 5 to 20 seconds until it emits 3 beeps. You will see the “Smoke Alarm” indicator appear in your app, and after a few seconds it will disappear, showing again the correct operation indicator.

Operation	Illumination	Sound
Normal Operation	The test/silence button flashes blue once every 40 seconds.	N/A
Test	The test/silence button flashes blue rapidly.	3 audible alerts
Smoke Alarm	The test/silence button flashes blue rapidly.	3 audible alerts
Low Battery	Notification in the app.	N/A
WiFi BLE Pairing	The test/silence button flashes blue once per second.	N/A
Manual WiFi Pairing	The test/silence button flashes blue once every 3 seconds.	N/A
Failure	N/A (Not applicable).	2 audible alerts every 40 seconds

PARAMETERS AND OPERATION OF THE DEVICE IN THE APP



Device Information

WiFi Smoke Detector Status

Measurement Log

Automations and Scenes

Garza Assist

Configuración

Set

Tamper alarm	Tamper alarm on
Nivel de batería	80%

Alarm set

Alarma humo	
Bateria baja	
Tamper recordatorio	
SMS notificación	Comprar
Teléfono notificación	Comprar


MAINTENANCE

Please, check the following parameters if the WiFi smoke detector is not functioning normally:


- Ensure that the batteries are not depleted or replace them if they are.
- Clean the detector periodically.
- Verify if the installation has been carried out correctly.
- Ensure that the device is not installed more than 10 meters away from the router if you are not receiving alarm notifications or status updates on your Garza Smart app.
- If the tamper switch is unresponsive, hold down the Test/Silence button.

FACTORY RESET


Remove the device from your Garza Smart app if it had been previously linked. Insert the extraction key into the reset slot and press the internal button for more than 5 seconds, until a red light on the device's LED flashes rapidly.
The WiFi smoke detector will be ready to be linked with your Garza Smart app.




COMPONENTES




Chave de extração




Tornillería



Detector de
Fumaça Wi-Fi



2 pilhas AAA



Adesivo de instalação
dupla face

CARACTERÍSTICAS

- Controle a segurança da sua casa de qualquer lugar e em tempo real através do seu aplicativo Garza Smart.
- Receba alertas sobre níveis de fumaça visual e sonora, além de notificações pelo seu aplicativo Garza Smart.
- Seu laser interno aponta para um receptor fotoelétrico que dispara o alarme se o ar estiver contaminado pela fumaça e impede que o receptor registre a emissão de luz do laser.
- Compatível com todos os detectores inteligentes da Garza (CO, gás e vazamentos de água). Configure seu ecossistema de segurança doméstica combinando-os de acordo com suas necessidades.
- Compatível com o Garza Assist, um serviço de segurança de valor agregado, ativável pelo seu aplicativo Garza Smart, que permite receber alertas dos detectores via SMS ou chamada telefônica.
- Fácil instalação e manutenção.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Alimentação	DC3V / 2 pilhas AAA (incluídas)
Voltagem de operação	≤3V
Consumo em espera	≤15uA
Consumo do alarme	≤220mA
Sinal de alarme visual	Indicador LED
Volume do alarme sonoro	85dB
Alcance de detecção	20m²
Frequência WiFi	2.4GHz e redes mistas 2.4 GHz + 5GHz
Protocolo de conexão	802.11n + Bluetooth
Temperatura de operação	-20°C – 50°C
Proteção	IP20
Umidade de operação	≤ 95% UR (sem condensação)

VOCÊ PRECISA DE AJUDA?


ES: Guía de usuario multilingüe.
EN: Multilingual user guide.
FR: Guide d'utilisateur multilingue.
DE: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
PT: Guia do usuário multilíngue.
IT: Guida per l'utente multilingue.
PL: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
TR: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
NL: Meertalige gebruikershandleiding.

Ainda tem dúvidas? Escaneie o QR acima ou acesse customer.garza.es, clique em “Enviar um ticket” e preencha o formulário que melhor se adapte às suas necessidades. Lembre-se: quanto mais dados nos fornecer, mais rápido poderemos ajudá-lo. Se preferir, também pode consultar o nosso canal no YouTube @GarzaSpain


As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações derivadas das atualizações dos produtos. Você pode obter a versão mais recente dos manuais no nosso site www.garza.es.

INSTALAÇÃO

Escolha um local adequado no teto, preferencialmente no centro da sala e pelo menos a 50cm de qualquer parede ou canto. Se desejar instalar o detector em um teto inclinado, posicione-o a 90cm do ponto mais alto do teto.




Posição de instalação recomendada




Montagem em teto inclinado

Evite instalar em áreas empoeiradas ou perto de fontes de fogo, como chaminés, grelhas de ventilação ou lâmpadas fluorescentes, pois os reatores dessas lâmpadas geram campos magnéticos que podem disparar alarmes falsos.


Remova a tampa traseira do detector girando-a no sentido anti-horário e insira duas pilhas AAA, se necessário.



Parafuse a tampa do detector no teto ou use o adesivo dupla face para fixar o dispositivo no local escolhido.




PREPARAR O DISPOSITIVO



Certifique-se de que inseriu as pilhas no dispositivo.


PISCA?

O LED do dispositivo irá piscar rapidamente a vermelho.



NÃO PISCA?


Introduza a chave de extração na ranhura de reset e pressione o botão interno durante mais de 5 segundos até o LED piscar rapidamente a vermelho.



EMPARELHAMENTO COM A SUA APP GARZA SMART

1. Transfira a Garza Smart a partir da sua loja de aplicações ou através deste QR code e registe-se.

2. Nas definições do seu telemóvel, ative o Bluetooth e a Localização e ligue-se à rede WiFi 2.4GHz da sua casa.



SABIA QUE?

Mesmo que tenha uma ligação WiFi 5GHz em casa, todos os dispositivos de domótica do mercado ligam-se às redes WiFi 2.4GHz, que continuam a ser emitidas pelos routers. Além disso, ativar o Bluetooth e a Localização facilita o reconhecimento automático do dispositivo na app, encurtando o processo tradicional de emparelhamento.Para saber mais, digitalize este QR code e visite o nosso canal de YouTube @Garzasmart.


3. Abra a sua app Garza Smart e selecione “Adicionar dispositivo” se for o seu primeiro produto, ou toque no ícone ⊕ no canto superior direito.



4. Se tiver seguido todos os passos anteriores, o ícone do seu dispositivo irá aparecer automaticamente no ecrã. Toque sobre ele.



5. Selecione a rede 2.4GHz à qual o seu telemóvel está ligado ou introduza-a manualmente juntamente com a respetiva palavra-passe (encontra-a na parte traseira do router) e toque em “Seguinte”.



6. Após a conclusão do processo de emparelhamento, toque em “Concluir”.




QUER PARTILHAR O SEU DISPOSITIVO?

Vai partilhar a utilização do dispositivo? Crie uma “Família” na app e adicione até 20 membros.

Perfil → Gestão da casa → Adicionar família (Ex.: família Garza) → Gestão da casa → família Garza → Adicionar membro

Se decidir criar uma família após emparelhar um dispositivo, lembre-se de remover o dispositivo da sua app antes de o emparelhar novamente dentro da sua nova “Casa”.




DICA

Crie uma família para cada casa que automatizar ou para cada rede WiFi à qual ligar os seus dispositivos de domótica.

NÃO EMPARELHA?

1. Aproxime o dispositivo do router.
2. Verifique nas definições de WiFi do seu telemóvel se está ligado à rede 2.4GHz.
3. Confirme se introduziu corretamente a palavra-passe durante o processo de emparelhamento.
4. Certifique-se de que o dispositivo está ligado e pronto para emparelhar.
5. Reinicie o dispositivo seguindo as instruções da secção “Repor definições de fábrica”.
6. Se nada disto funcionar, consulte a secção “Precisa de ajuda?”.


SIGNIFICADO E FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES DO DISPOSITIVO



Após vincular o detector de fumaça WiFi ao seu aplicativo Garza Smart, você pode testar o funcionamento do dispositivo da seguinte maneira: Aceda ao dispositivo na sua aplicação Garza Smart. Coloque-se perto do detetor de fumo WiFi e mantenha premido o botão Teste / Silêncio durante 5 a 20 segundos até que emita 3 sinais sonoros. Verá que na sua aplicação aparece o indicador “Alarme de fumo” e, após alguns segundos, desaparecerá, voltando a mostrar o indicador de funcionamento correto.

Funcionamiento	Iluminación	Sonido
Funcionamento Normal	O botão de teste/silêncio pisca em azul uma vez a cada 40 s.	N/A
Teste	O botão de teste/silêncio pisca rapidamente em azul.	3 alertas sonoros
Alarme de Fumaça	O botão de teste/silêncio pisca rapidamente em azul.	3 alertas sonoros
Bateria Baixa	Notificação no aplicativo.	N/A
Associação WiFi BLE	O botão de teste/silêncio pisca em azul uma vez por segundo.	N/A
Associação WiFi Manual	O botão de teste/silêncio pisca em azul uma vez a cada 3 s.	N/A
Falha	N/A (Não aplicável).	2 alertas sonoros a cada 40 segundos

PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO NO APLICATIVO



Informações do Dispositivo

Estado do Detector de Fumaça WiFi

Registro de Medidas

Automações e Cenas

Garza Assist

Configuración

Set

Tamper alarm	Tamper alarm on
Nivel de batería	80%
Alarm set	
Alarma humo	
Bateria baja	
Tamper recordatorio	
SMS notificación	Comprar
Teléfono notificación	Comprar


MANUTENÇÃO

Por favor, verifique os seguintes parâmetros se o detector de fumaça WiFi não estiver funcionando normalmente:

- Certifique-se de que as pilhas não estão descarregadas ou substitua-as, se estiverem.
- Limpe o detector periodicamente.
- Verifique se a instalação foi realizada corretamente.
- Garanta que o dispositivo não esteja instalado a mais de 10 metros do roteador, se você não estiver recebendo notificações de alarme ou atualizações de status no seu aplicativo Garza Smart.
- Se o interruptor de violação estiver inoperante, mantenha pressionado o botão Teste/Silêncio

RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

Remova o dispositivo do seu aplicativo Garza Smart caso tenha sido vinculado anteriormente. Insira a chave de extração na ranhura de reset e pressione o botão interno por mais de 5 segundos, até que uma luz vermelha no LED do dispositivo pisque rapidamente.
O detector de fumaça WiFi estará pronto para ser vinculado com seu aplicativo Garza Smart.




Garza
Smart