

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS


- Establece la temperatura a tu gusto de la forma más sencilla.
- Gran sensibilidad y precisión en la detección de la temperatura ambiente, lo que te asegura un gran nivel de confort.
 - Diseño simple e inteligente.
 - Fácil instalación y mantenimiento.

- Set the temperature to your liking in the simplest way possible.
- High sensitivity and accuracy in detecting room temperature, ensuring a high level of comfort.
 - Simple and intelligent design.
 - Easy installation and maintenance.


- Estabelece a temperatura de acordo com sua preferência da maneira mais simples possível.
- Grande sensibilidade e precisão na detecção da temperatura ambiente, garantindo um alto nível de conforto.
 - Design simples e inteligente.
 - Fácil instalação e manutenção.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

WIRING DIAGRAM / DIAGRAMA DE LIGAÇÃO



NEPAL
Termostato analógico
400611C




ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCT SPECIFICATIONS / ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Referencia / Reference / Referência	400611C
Alimentación / Power supply / Alimentação	AC 220-240V - 50/60Hz
Sensibilidad de temperatura Temperature sensitivity Sensibilidade de temperatura	0.5°C - 0.8°C
Dimensiones Dimensions / Dimensões	38x73x73mm
Peso / Weight / Peso	103g
Temperatura de uso Operating temperature / Temperatura de uso	10°C - 30°C
Temperatura de almacenamiento Storage temperature Temperatura de armazenamento	-20°C ~+50°C
Humedad de trabajo Working humidity / Umidade de trabalho	≤ 95% °C

1



Coloca el termostato en la pared verticalmente, a una altura aproximada de 1.5m del suelo. Esta ubicación permitirá un flujo adecuado de aire y una medición precisa de la temperatura ambiente. Asegúrate de instalar el termostato en un lugar que no esté expuesto directamente a los rayos del sol. Además, mantenlo alejado de cualquier equipo de cocina u otros dispositivos que generen calor.


Mount the thermostat on the wall vertically, at an approximate height of 1.5m from the floor. This location will allow for proper airflow and accurate measurement of room temperature.

Ensure to install the thermostat in a location not directly exposed to sunlight. Also, keep it away from any kitchen equipment or other devices that generate heat.

Coloque o termostato na parede verticalmente, a uma altura aproximada de 1,5m do chão. Esta localização permitirá um fluxo adequado de ar e uma medição precisa da temperatura ambiente.

Certifique-se de instalar o termostato em um local que não esteja diretamente exposto à luz solar. Além disso, mantenha-o afastado de qualquer equipamento de cozinha ou outros dispositivos que gerem calor.

2




Extrae la rueda de regulación de temperatura y afloja el tornillo de la carcasa para retirarla.

Remove the temperature adjustment wheel and loosen the screw on the housing to remove it

Retire a roda de ajuste de temperatura e afrouxe o parafuso da carcaça para removê-la.


3



Fija la base en la caja de conexión con los tornillos.

Secure the base to the junction box using the screws.
Fixe a base na caixa de conexão com os parafusos.

4



Pasa los cables de conexión a través del agujero cuadrado de la base del termostato. Conecta los cables a los terminales como se especifica en el diagrama de conexión. Pon nuevamente la tapa.

Pass the connection wires through the square hole in the thermostat base. Connect the wires to the terminals as specified below in the connection diagram. Put the cover back on.

Passe os fios de conexão pelo buraco quadrado da base do termostato. Conecte os fios aos terminais conforme especificado abaixo no diagrama de conexão. Coloque a tampa novamente



Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web www.garza.es.

The instructions for our products may be subject to modifications derived from updates to the products.

You can obtain the latest version of the manuals on our website www.garza.es.

As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações derivadas das atualizações dos produtos.

Você pode obter a versão mais recente dos manuais no nosso site www.garza.es.

ASISTENCIA

ASSISTANCE / ASSISTÊNCIA

Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de customer@garza.es. También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra Base de Conocimientos en customer.garza.es.

@GarzaSpain



If you have any questions or problems, remember that you can contact us via customer@garza.es. You can also find useful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at customer.garza.es.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se que pode nos contatar através do e-mail customer@garza.es. Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e em nossa Base de Conhecimento em customer.garza.es.