



DETECTOR DE FUGAS DE AGUA WIFI

WiFi water leak detector

*Detector de vazamento de água WiFi
401346C*





ES ÍNDICE

Componentes	1
Características	2
Especificaciones	3
Asistencia	4
Instalación	5
Vinculación app.....	6
Botones del dispositivo	8
Funcionamiento del dispositivo en app...	9

EN INDEX


Components.....	10
Features.....	11
Specifications.....	12
Support.....	13
Installation.....	14
App linking.....	15
Device buttons	17
Device operation in the app.....	18

PT INDICE

Componentes	19
Características..	20
Especificações ...	21
Assistência	22
Instalação	23
Vinculação do app.....	24
Botões do dispositivo	26
Funcionamento do dispositivo app..	27

COMPONENTES


1



Detector de
fugas de agua WiFi



Llave de extracción



Pila CR123A

CARACTERÍSTICAS

2

- Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar y en tiempo real a través de tu app Garza Smart.
- Recibe alertas sobre filtraciones o fugas visual y sonoramente, y a través de las notificaciones de tu app Garza Smart.
- Sus polos a ras de suelo detonan la alarma cuando entran en contacto con el agua, al producirse el cierre del circuito eléctrico.
- Compatible con todos los detectores Smart de Garza (CO, gas y humo). Configura tu ecosistema domótico de seguridad combinándolos según tus necesidades.
- Compatible con Garza Assist, un servicio de seguridad de valor añadido, activable desde tu app Garza Smart, que te permite recibir las alertas de los detectores a través de SMS o llamada.
- No requiere instalación, se deposita a ras de suelo.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

3

Alimentación	Pila de litio 3V CR123A (incluida)
Voltaje de uso	≤3V
Consumo en reposo	≤25uA
Consumo alarma	≤180mA
Señal de alarma visual	Indicador LED
Vol. de alarma sonora	70dB
Rango de detección	20m ²
Dimensiones	ø43xø54x34mm
Frecuencia WiFi	2.4GHz y redes mixtas 2.4 GHz + 5GHz
Protocolo de conexión	802.11n + Bluetooth
Temperatura de funcionamiento	-20°C - 50°C
Protección	IP20
Humedad de trabajo	≤ 95% RH (sin condensación)
Aviso pilas agotadas	App y luz en dispositivo

ASISTENCIA

4

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de **customer@garza.es**. También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra

Base de Conocimientos en **customer.garza.es**.

DESCARGA LA APP

Desde aquí podrás descargar la app de garza, necesaria para poder usar el termostato vía wifi.



Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos y de la app Garza Smart. Puedes obtener la última versión de los manuales de uso en nuestra página web www.garza.es

Elige un lugar adecuado, a ras de suelo, para depositar el detector, preferiblemente cerca de las fuentes de agua que quieras mantener controladas (cañerías, bañera, lavadora, lavavajillas...) o en lugares con peligro de inundación, como sótanos, garajes o bajos.


* Si necesitas sustituir la pila del dispositivo: desatornilla los tornillos laterales y retira la tapa trasera del detector, introduce una pila nueva y atornilla nuevamente la tapa.

RESTABLECER DE FÁBRICA

Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente. Introduce la llave de extracción en la ranura de reset y pulsa el botón interno durante más de 5 segundos, hasta que se encienda una luz roja en el led del dispositivo que parpadee rápidamente. El detector de fugas de agua WiFi estará listo para ser vinculado con tu app Garza Smart.

SIGNIFICADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BOTONES DEL DISPOSITIVO

8




Tras haber vinculado el detector de inundación a tu app Garza Smart, puedes probar el funcionamiento del dispositivo de las siguientes formas:

- Accede al dispositivo en tu app Garza Smart. Sitúate cerca del detector de inundación y toca ambos polos durante unos segundos hasta que emita el aviso sonoro. Verás que en tu app aparece el indicador “Alarma de inundación”. Retira los dedos del detector y tras unos segundos el aviso desaparecerá, mostrándose de nuevo el indicador de funcionamiento correcto.
- Sitúa el dispositivo en un recipiente y vierte un poco de agua. El detector detonará la alarma al cerrarse el circuito y recibirás una notificación en tu app Garza Smart. Si no se retira el agua, el dispositivo seguirá emitiendo el aviso de alarma cada cinco minutos.

VINCULACIÓN CON TU APP GARZA SMART

6

Activa el WiFi y el Bluetooth de tu móvil



1
Crea una familia en la app para gestionar todos los dispositivos si no tienes una creada ya.
Haz clic en **"perfil"** 👤, en la parte inferior derecha de tu pantalla.

2
Haz clic en **"Gestión de familia"** y selecciona **"Añadir familia"**. Rellena los campos obligatorios (marcados con un asterisco) y haz clic en **"Guardar"** en la parte superior derecha de tu pantalla. En la pantalla emergente, haz clic en **"Terminar"**.



3
Haz clic en la flecha < en la parte superior izquierda de tu pantalla y luego haz clic en **"Mi casa"** 🏠 en la parte inferior izquierda para volver al menú principal de la app. Asegúrate de tener seleccionada la familia que acabas de crear en la parte superior izquierda de la pantalla.



4
Haz clic en **"Añadir dispositivo"**

5



Introduce la llave de extracción en la ranura de reset y pulsa el botón interno durante más de 5 segundos, hasta que se encienda una luz roja en el led del dispositivo que parpadee rápidamente. El detector de fugas de agua WiFi estará listo para ser vinculado y aparecerá en tu app Garza Smart.


6



Haz clic en
"Añadir"

7

Elige tu red **wifi de 2,4 GHz** e introduce su contraseña. La contraseña de tu red wifi puede estar en la parte trasera del router". Asegúrate de que tu móvil también está conectado a la red wifi 2.4GHz a través de los ajustes de wifi de tu smartphone.



8



Haz clic en
"Terminar"


PARÁMETROS Y FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO EN APP

9



COMPONENTS


10



WiFi Water
Leak Detector



Extraction key



CR123A Battery

- Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar y en tiempo real a través de tu app Garza Smart.
- Recibe alertas sobre filtraciones o fugas visual y sonoramente, y a través de las notificaciones de tu app Garza Smart.
- Sus polos a ras de suelo detonan la alarma cuando entran en contacto con el agua, al producirse el cierre del circuito eléctrico.
- Compatible con todos los detectores Smart de Garza (CO, gas y humo). Configura tu ecosistema domótico de seguridad combinándolos según tus necesidades.
- Compatible con Garza Assist, un servicio de seguridad de valor añadido, activable desde tu app Garza Smart, que te permite recibir las alertas de los detectores a través de SMS o llamada.
- No requiere instalación, se deposita a ras de suelo.

PRODUCT SPECIFICATIONS

12

Power supply	Lithium 3V CR123A battery
Operating voltage	≤3V
Standby consumption	≤25uA
Alarm consumption	≤180mA
Visual alarm signal	LED Indicator
Audible alarm volume	70dB
Detection range	20m ²
Dimensions	ø43xø54x34mm
WiFi Frequency	2.4GHz, mixed networks 2.4 GHz+5GHz
Connection protocol	802.11n + Bluetooth
Operating temperature	-20°C - 50°C
Protection	IP20
Operating humidity	≤ 95% RH (non-condensing)
Warning batteries depleted	App and light on the device

Español: Guía de usuario multilingüe.
English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



If you have any inquiries or issues, remember that you can contact us via **customer@garza.es**. You can also find helpful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at **customer.garza.es**.

DOWNLOAD THE APP

From here, you can download the Garza app, necessary to use the Wi-Fi thermostat.



The instructions for our products may be subject to modifications due to product updates and the Garza Smart app. You can obtain the latest version of the user manuals on our website www.garza.es.

Choose a suitable location, at ground level, to place the detector, preferably near the water sources you want to keep monitored (pipes, bathtub, washing machine, dishwasher...) or in places prone to flooding, such as basements, garages, or lower levels.

*If you need to replace the battery of the device: unscrew the side screws and remove the back cover of the detector, insert a new battery, and screw the cover back on.

FACTORY RESET

Remove the device from your Garza Smart app if it had been previously linked. Insert the extraction key into the reset slot and press the internal button for more than 5 seconds until a red light on the device's LED flashes rapidly.

The WiFi water leaks detector will be ready to be linked with your Garza Smart app.

PAIRING WITH YOUR GARZA SMART APP

15

Activate the Wi-Fi and Bluetooth on your mobile




1



Create a family in the app to manage all devices if you haven't created one already. Click on **'profile'** at the bottom right of your screen.

2

Click on **'Family Management'** and select **'Add Family'**. Fill in the required fields (marked with an asterisk) and click on 'Save' at the top right of your screen. In the pop-up screen, click on **'Finish'**.



3

Click on the arrow < at the top left of your screen and then click on **'My Home'** at the bottom left to return to the main menu of the app. Make sure you have selected the family you just created at the top left of the screen.



4



Click on **'add device'**

5



Insert the removal key into the reset slot and press the internal button for more than 5 seconds until a red light on the device's LED flashes rapidly. The WiFi flood detector will be ready to be linked and will appear in your Garza Smart app.


6



Click on 'Add'

7

Select your **2.4GHz** Wi-Fi network and enter its password. Your Wi-Fi network password may be on the back of the router. Make sure your mobile phone is also connected to the 2.4GHz Wi-Fi network through the Wi-Fi settings of your smartphone.




8



Click on 'Finish'

MEANING AND OPERATION OF DEVICE BUTTONS

17





After linking the flood detector to your Garza Smart app, you can test the device's operation in the following ways:

- Access the device on your Garza Smart app. Stand near the flood detector and touch both poles for a few seconds until it emits the audible alert. You will see the "Flood Alarm" indicator appear in your app. Remove your fingers from the detector, and after a few seconds, the alert will disappear, showing the indicator for normal operation again.
- Place the device in a container and pour some water into it. The detector will trigger the alarm when the circuit is closed, and you will receive a notification on your Garza Smart app. If the water is not removed, the device will continue to emit the alarm every five minutes.

DEVICE PARAMETERS AND OPERATION IN THE APP

18






Detector de
Vazamento de Água WiFi



Chave de extração



Bateria CR123A

- Controla la seguridad de tu hogar desde cualquier lugar y en tiempo real a través de tu app Garza Smart.
- Recibe alertas sobre filtraciones o fugas visual y sonoramente, y a través de las notificaciones de tu app Garza Smart.
- Sus polos a ras de suelo detonan la alarma cuando entran en contacto con el agua, al producirse el cierre del circuito eléctrico.
- Compatible con todos los detectores Smart de Garza (CO, gas y humo). Configura tu ecosistema domótico de seguridad combinándolos según tus necesidades.
- Compatible con Garza Assist, un servicio de seguridad de valor añadido, activable desde tu app Garza Smart, que te permite recibir las alertas de los detectores a través de SMS o llamada.
- No requiere instalación, se deposita a ras de suelo.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

21

Alimentação	Bateria de lítio 3V CR123A
Tensão de operação	$\leq 3V$
Consumo em repouso	$\leq 25\mu A$
Consumo em alarme	$\leq 180mA$
Sinal de alarme visual	LED Indicator
Volume do alarme sonoro	70dB
Alcance de detecção	20m ²
Dimensões	$\varnothing 43 \times \varnothing 54 \times 34mm$
Frequência WiFi	2.4GHz e redes mistas 2.4 GHz + 5GHz
Protocolo de conexão	802.11n + Bluetooth
Temperatura de operação	-20°C - 50°C
Proteção	IP20
Umidade de trabalho	$\leq 95\% RH$ (sem condensação)
Aviso pilhas esgotadas	App e à luz LED no dispositivo

Español: Guía de usuario multilingüe.
 English: Multilingual user guide.
 Français: Guide d'utilisateur multilingue.
 Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
 Português: Guia do usuário multilingue.
 Italiano: Guida per l'utente multilingue.
 Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
 Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
 Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.



Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se de que pode entrar em contato conosco através de **customer@garza.es**.
 Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e na nossa Base de Conhecimento em **customer.garza.es**.

BAIXE O APP

Aqui você pode baixar o app da Garza, necessário para usar o termostato via Wi-Fi.



As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações devido a atualizações dos produtos e do aplicativo Garza Smart. Você pode obter a versão mais recente dos manuais de uso no nosso site www.garza.es.

Escolha um local adequado, ao nível do chão, para colocar o detector, preferencialmente próximo às fontes de água que deseja manter monitoradas (tubulações, banheira, máquina de lavar roupa, lava-louças...) ou em locais propensos a inundações, como porões, garagens ou áreas inferiores.

* Se precisar substituir a bateria do dispositivo: desaperte os parafusos laterais e remova a tampa traseira do detector, insira uma nova bateria e aperte novamente a tampa.

RESETAR PARA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

Remova o dispositivo do seu aplicativo Garza Smart se estiver vinculado anteriormente. Insira a chave de extração na ranhura de reset e pressione o botão interno por mais de 5 segundos, até que uma luz vermelha no LED do dispositivo pisque rapidamente. O detector de vazamentos de água WiFi estará pronto para ser vinculado ao seu aplicativo Garza Smart.

VINCULAÇÃO COM O SEU APP GARZA SMART

24

Ative o Wi-Fi e o Bluetooth do seu celular




1



Crie uma família no aplicativo para gerenciar todos os dispositivos, caso ainda não tenha criado uma. Clique em '**perfil**' na parte inferior direita da sua tela.

2

Clique em '**Gerenciamento de Família**' e selecione '**Adicionar Família**'. Preencha os campos obrigatórios (marcados com um asterisco) e clique em '**Salvar**' no canto superior direito da sua tela. Na tela pop-up, clique em '**Concluir**'.



3

Clique na seta < no canto superior esquerdo da tela e depois clique em '**Minha Casa**' no canto inferior esquerdo para voltar ao menu principal do aplicativo. Certifique-se de ter selecionado a família que acabou de criar no canto superior esquerdo da tela.



4



Clique em '**adicionar**'

5



Insira a chave de remoção na ranhura de reset e pressione o botão interno por mais de 5 segundos até que uma luz vermelha no LED do dispositivo pisque rapidamente. O detector de inundação WiFi estará pronto para ser vinculado e aparecerá no seu aplicativo Garza Smart.

6



Clique em 'Adicionar'

7

Selecione a sua rede Wi-Fi de **2,4 GHz** e insira a sua senha. A senha da sua rede Wi-Fi pode estar na parte de trás do roteador. Certifique-se de que o seu celular também está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz através das configurações Wi-Fi do seu smartphone.




8



Clique em 'Concluir'

SIGNIFICADO E FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES DO DISPOSITIVO




Após vincular o detector de inundação ao seu aplicativo Garza Smart, você pode testar o funcionamento do dispositivo das seguintes maneiras:

- Acesse o dispositivo no seu aplicativo Garza Smart. Fique perto do detector de inundação e toque ambos os polos por alguns segundos até que ele emita o alerta sonoro. Você verá o indicador "Alarme de inundação" aparecer no seu aplicativo. Retire os dedos do detector e, após alguns segundos, o alerta desaparecerá, mostrando novamente o indicador de operação normal.
- Coloque o dispositivo em um recipiente e despeje um pouco de água. O detector disparará o alarme quando o circuito for fechado, e você receberá uma notificação no seu aplicativo Garza Smart. Se a água não for removida, o dispositivo continuará emitindo o alarme a cada cinco minutos.

PARÂMETROS E FUNCIONAMENTO DO DISPOSITIVO NO APLICATIVO

27



Informações do Dispositivo

Estado do Detector de Inundação WiFi

Registro de Medidas

Automações e Cenas

Garza Assist

Configuração

Nível de bateria	80%
Alarme definido	
Alarme de detector de água	☒
Bateria fraca	☒
Notificação por SMS	Configurar
Notificação por telefone	Configurar

Imprex Europe S.L. | NIF B28115764
Av. de la Industria 22, Fuenlabrada
Made in PRC www.imprexeurope.es

