

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTERÍSTICAS

Alimentación / Power Supply / Alimentação	USB-C (Incluido, included, Incluído)
Desplazamiento / Movement / Deslocamento	355° horizontal x 80° vertical
Ángulo de visión / Viewing Angle / Ângulo de Visão	110° gran angular
Visión nocturna / Night Vision / Visão Noturna	5m
Opción de audio / Audio Option / Opção de Áudio	Bidireccional
Tarjeta de memoria/ Memory Card / Cartão de Memória	Micro SD (128Gb máx)
Material / Material / Material	Plástico, plastic, plástico
Dimensiones / Dimensions / Dimensões	61x71x105mm
Peso / Weight / Peso	169g
Protección / Protection / Proteção	IP20
Frecuencia wifi / WiFi Frequency / Frequência WiFi	2.4GHz y redes mixtas 2.4 GHz + 5GHz.
Protocolo de conexión / Connection Protocol / Protocolo de Conexão	802.11n
Temperatura de uso / Operating Temperature / Temperatura de Uso	-20°C~+50°C
Humedad de trabajo / Working Humidity / Umidade de Trabalho	≤ 95% RH

ES

- Ofrece un amplio rango de monitoreo, detección de movimiento y seguimiento automático con 355° de movimiento horizontal, 80° vertical y un ángulo de visión de 110°, asegurando una cobertura completa del entorno.
- Grabación en alta definición. Graba vídeo en alta definición (Quad HD) a una resolución de 1440p, lo que ofrece una imagen clara y nítida en todo momento.
- Opciones de almacenamiento flexibles. Graba tus vídeos de manera segura en Garza Cloud o en una Tarjeta Micro SD (no incluida) de hasta 128GB, según tus necesidades.
- Compatible con Garza Stream, un servicio de valor añadido de control por voz, disponible para su adquisición en garza.es.
- Cuando necesites desconectarte, activa el modo privacidad y la cámara se plegará sobre sí misma, apagándose automáticamente.

EN

- Offers a wide range of monitoring, motion detection, and automatic tracking with 360° horizontal movement, 80° vertical movement, and a 110° field of view, ensuring complete environment coverage.
- High-definition recording. Records video in high definition (Quad HD) at a resolution of 1440p, providing a clear and sharp image at all times.
- Flexible storage options. Safely store your videos in Garza Cloud or on a Micro SD Card (not included) up to 128GB, according to your needs.
- Compatible with Garza Stream, a value-added voice control service available for purchase at garza.es.
- When you need to disconnect, activate privacy mode, and the camera will fold itself, automatically turning off.

PT

- Oferece um amplo alcance de monitoramento, detecção de movimento e rastreamento automático com movimento horizontal de 355°, movimento vertical de 80° e um campo de visão de 110°, garantindo cobertura total do ambiente.
- Gravação em alta definição. Grava vídeo em alta definição (Quad HD) com resolução de 1440p, proporcionando uma imagem clara e nítida o tempo todo.
- Opções de armazenamento flexíveis. Armazene seus vídeos com segurança no Garza Cloud ou em um cartão Micro SD (não incluído) de até 128GB, de acordo com suas necessidades.
- Compatível com Garza Stream, um serviço de controle por voz com valor agregado, disponível para compra em garza.es.
- Quando precisar se desconectar, ative o modo de privacidade e a câmera se dobrará, desligando-se automaticamente.

INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALAÇÃO

1.

Elige un lugar adecuado para la instalación.
Choose a suitable location for the installation.
Escolha um local adequado para a instalação.
2.

Marca los agujeros de instalación y taládralos. Atornilla el soporte.
Mark the installation holes and drill them. Screw in the mount.
Marque os furos de instalação e perfure-os. Parafuse o suporte.
3.

Enrosca la cámara en el soporte con firmeza para una sujeción segura y estable.
Firmly screw the camera onto the mount for a secure and stable hold.
Enrosque a câmera no suporte com firmeza para uma fixação segura e estável.

* También puedes colocar la cámara sobre cualquier superficie plana que prefieras.

* You can also place the camera on any flat surface that you prefer.

* Você também pode colocar a câmera em qualquer superfície plana que preferir.

USO DE LA TARJETA MICRO SD

USE OF THE MICRO SD CARD

USO DO CARTÃO MICRO SD

ES

Puedes insertar una tarjeta Micro SD de hasta 128Gb deslizando la lente de la cámara hacia arriba. Una vez introducida, la cámara grabará de forma continua y almacenará los vídeos automáticamente en la tarjeta en clips de 3 minutos que se sobrescribirán una vez se llene la memoria. También puedes adquirir el servicio Garza Cloud para que tu cámara almacene los vídeos grabados al detectar movimiento durante diferentes periodos de tiempo.

EN

You can insert a Micro SD card of up to 128GB by sliding the camera lens upward. Once inserted, the camera will continuously record and automatically store the videos on the card in 3-minute clips, which will be overwritten once the memory is full. You can also purchase the Garza Cloud service so that your camera stores the videos recorded when motion is detected for different periods of time.


PT

Você pode inserir um cartão Micro SD de até 128GB deslizando a lente da câmera para cima. Uma vez inserido, a câmera gravará continuamente e armazenará automaticamente os vídeos no cartão em cliques de 3 minutos, que serão sobrescritos quando a memória estiver cheia. Você também pode adquirir o serviço Garza Cloud para que sua câmera armazene os vídeos gravados ao detectar movimento por diferentes períodos de tempo.



NICOLE
CÁMARA WIFI 360°

Ref.: 401349C



GUÍA DE USUARIO / USER GUIDE / GUIA DO USUÁRIO



English: Multilingual user guide.
Français: Guide d'utilisateur multilingue.
Deutsch: Mehrsprachige Benutzeranleitung.
Português: Guia do usuário multilingue.
Italiano: Guida per l'utente multilingue.
Polski: Wielojęzyczny przewodnik użytkownika.
Türkçe: Çok dilli kullanıcı kılavuzu.
Nederlands: Meertalige gebruikershandleiding.

Las instrucciones de nuestros productos pueden estar sujetas a modificaciones derivadas de las actualizaciones de los productos. Puedes obtener la última versión de los manuales en nuestra página web www.garza.es.

The instructions for our products may be subject to modifications derived from updates to the products . You can obtain the latest version of the manuals on our website www.garza.es.

As instruções dos nossos produtos podem estar sujeitas a modificações derivadas das atualizações dos produtos. Você pode obter a versão mais recente dos manuais no nosso site www.garza.es.

ASISTENCIA / ASSISTANCE / ASSISTÊNCIA

Si tienes alguna consulta o problema, recuerda que puedes contactar con nosotros a través de customer@garza.es. También podrás encontrar recursos de utilidad en nuestro canal de YouTube y en nuestra Base de Conocimientos en customer.garza.es.


If you have any questions or problems, remember that you can contact us via customer@garza.es. You can also find useful resources on our YouTube channel and in our Knowledge Base at customer.garza.es.

Se você tiver alguma dúvida ou problema, lembre-se que pode nos contatar através do e-mail customer@garza.es. Você também pode encontrar recursos úteis em nosso canal do YouTube e em nossa Base de Conhecimento em customer.garza.es.




@GarzaSpain

VINCULACIÓN CON LA APP GARZA
INSTALLATION WITH THE GARZA APP / INSTALAÇÃO COM O APP GARZA




- 1. Activa el wifi y el Bluetooth de tu móvil.
2. Crea una familia en la app para gestionar todos los dispositivos si no tienes una creada ya.
3. Haz clic en "Gestión de familia" y selecciona "Añadir familia".
4. Haz clic en la flecha < en la parte superior izquierda de tu pantalla y luego haz clic en "Mi casa" en la parte inferior izquierda para volver al menú principal de la app.
5. Haz clic en "Añadir".



- 6. Conecta la cámara a la red.
7. Mantén pulsado el botón "Reset" durante 7 segundos.
8. Haz clic en "Añadir".
9. Elige tu red wifi de 2,4 GHz e introduce su contraseña.
10. Haz clic en "Terminar".

GUÍA DE USO DE LA APP / GUIDE TO USE APP / GUIA PARA USAR O APP



- 1. Calidad de imagen
2. Movimiento de cámara
3. Activar /desactivar audio
4. Zoom in
5. Pantalla completa
6. Hacer foto
7. Comunicación micro
8. Grabar vídeo
9. Velocidad de conexión
10. Acciones rápidas

CONTROL POR VOZ / VOICE CONTROL / CONTROLE POR VOZ

Este dispositivo es compatible con Alexa y Google Home. Para activar esta función, debes adquirir Garza Stream, un servicio de valor añadido de control por voz. Disponible para su adquisición en Garza.es.

RESTABECER DE FÁBRICA / FACTORY RESET / RESTAURAÇÃO DE FÁBRICA

- ES Elimina el dispositivo de tu app Garza Smart si había sido vinculado previamente.
EN Delete the device from your Garza Smart app if it had been previously linked.
PT Exclua o dispositivo do seu aplicativo Garza Smart se ele já tiver sido vinculado anteriormente.