


TIRA LED WIFI

Ref.: 401378A



INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALAÇÃO

Antes de comenzar con la instalación de tu tira led tendrás que descargarte la App Garza Smart en tu teléfono móvil. Podrás encontrarla buscando "Garza Smart" en tu App Store o Play Store.

Before starting with the installation of your LED strip, you will have to download the Garza Smart App on your phone. You can find the application by searching for "Garza Smart" in your App Store or Play Store.

Antes de iniciar a instalação de sua Faixa de LED, você deverá baixar o aplicativo Garza Smart em seu celular. Você pode encontrar o aplicativo procurando por "Garza Smart" em sua App Store ou Play Store.




Para cualquier consulta relacionada con tu dispositivo, contáctanos a través de customer@garza.es o visita nuestra base de conocimiento en garza.es

For any query related to your device, contact us at customer@garza.es or visit our knowledge base at garza.es

Para qualquer consulta relacionada com o seu dispositivo, contacte-nos em customer@garza.es ou visite a nossa base de conhecimento em garza.es



CONTENIDO / CONTENT / CONTEnte




VINCULACIÓN CON LA APP GARZA

INSTALLATION WITH THE GARZA APP / INSTALAÇÃO COM O APP GARZA



- 1 Descarga la App de **Garza Smart** y crea tu cuenta.
Download the Garza Smart App and create your account.
Baixe o Garza Smart App e crie sua conta.
- 2 Conecta el **bluetooth de tu móvil y conéctate a tu red WiFi 2,4 GHz.**
Connect the bluetooth of your mobile and connect to your 2.4 GHz WiFi network.
Conecte o bluetooth do seu celular e conecte-se à sua rede WiFi de 2,4 GHz.
- 3 Asegúrate que la tira parpadea, si no es así reinicia el dispositivo. **Pulsa el botón central del controlador durante 5 seg.,** la tira led empezará a parpadear.
Make sure the strip is flashing, if not, reboot the device. Press the central button of the controller for 5 seconds, the led strip will start flashing.
Certifique-se de que a faixa esteja piscando, caso contrário, reinicie o dispositivo. Pressione o botão central do controlador por 5 segundos, a faixa de led começará a piscar.
- 4 En la App localiza en la esquina superior derecha el botón **+** y pulsa en **Añadir dispositivo.**
In the App, locate the button in the upper right corner **+** and click on Add device.
No App, localize o botão no canto superior direito **+** e clique em Adicionar dispositivo.
- 5 La App detectará el nuevo dispositivo, luego pulsa en **Añadir.**
The App will detect the new device, then click on Add
O aplicativo detectará o novo dispositivo e clique em Adicionar
- 6 Elige tu red **wifi de 2,4 GHz e introduce su contraseña** (puede estar en la parte trasera del router).
Choose your 2.4ghz Wi-Fi network and enter its password (it may be on the back of the router)
Escolha sua rede Wi-Fi 2.4ghz e digite sua senha (pode estar na parte de trás do roteador)



GUÍA DE USO DE LA APP / GUIDE TO USE APP / GUIA PARA USAR O APP



1 Modo RGB
RGB mode
Modo RGB

2 Modo CCT
CCT mode
Modo CCT

3 Modo dinámico
Dynamic mode
Modo dinâmico

4 Cambio de colores
Color change
Mudança de cor

5 Cambio de intensidad
Intensity change
Mudança de intensidade

6 Cambio de tono de blanco
White tone change
mudança de tom branco

7 Crear escena
Create scene
Criar cena

8 Modo música
Turn audio on/off
Ligar/desligar o áudio

9 Modo temporización
Timing mode
Modo de cronometragem