

WIFI OUTDOOR FLOODLIGHT

REF. 401304A | 401305A | 401306A

ES

EN

PT

1



Descarga la App de **Garza Smart** y crea tu cuenta.
En la App localiza en la esquina superior derecha, el botón .
Elige "Iluminación".

**Conéctate a tu red WiFi 2,4 GHz.*


Download the **Garza Smart** App and create your account. In the App, locate in the upper right corner, the button .
Choose "Lighting".

**Connect to your WiFi 2,4 GHz.*

Baixe o Garza Smart App e crie sua conta. No aplicativo, localize no canto superior direito, o botão .
Escolha "Iluminação".

**Conecte-se à sua rede WiFi 2,4 GHz.*

2



Conecta el foco a la red eléctrica.
La luz empezará a parpadear rápidamente.

Connect the bulb to mains.
The light will begin to flash rapidly.

Conecte a lâmpada à rede elétrica.
A luz começará a piscar rapidamente.

3

● Confirmar
Siguiente

Marca "Confirmar" y pulsa "Siguiente".
Cuando encuentre el dispositivo pulsa "Terminar".

Check "Confirm" and click "Next".
When you find the device click "Finish".

Marque "Confirmar" e clique em "Avançar".
Quando você encontrar o dispositivo, clique em "Concluir".

4



¡Ya tienes tu dispositivo vinculado con tu teléfono listo para utilizar!

You now have your device paired with your phone ready to use!

Agora você tem seu dispositivo emparelhado com o telefone pronto para uso!

Si necesitas ayuda contáctanos, servicio técnico:
916 21 40 07 o escribenos a customer@garza.es

Puedes consultar nuestros tutoriales en nuestro canal de Youtube, "Garza"


En nuestra web encontrarás más información del producto: características, funcionamiento,...



Saca el mayor rendimiento a tu producto con nuestro Portal del conocimiento

Conector rápido

- A. Desconecte la tensión eléctrica.
- B. Afloje los tornillos sin retirarlos.
- C. Inserte el cable y apriete el conector.
Desatornille el tornillo hexagonal para ajustar la orientación de la luz y fijar el soporte.
- D. Conecte la tensión eléctrica.




Fast connector

- A. Turn off the power.
- B. Unscrew the screws but not screw off
- C. Insert the cable and tighten up the connector. Unscrew the hex screw to adjust the orientation of the light and fix the bracket.
- D. Turn on the power

Conetor rápido

- A. Desligue a energia
- B. Afrouxe os parafusos sem removê-los
- C. Insira o cabo e aperte o conector.
Desaparafuse o parafuso hexagonal para ajustar o orientação da luz e fixe o suporte.
- D. Ligue a energia.



Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F
This product contains a light source of energy efficiency class F
Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F

Garantía

Este producto tiene una garantía de 3 años.
Cualquier daño o desperfecto causado por una persona, o un uso indebido del dispositivo, anularán inmediatamente la garantía del producto.

Protección Medioambiental

Los productos eléctricos no deben tirarse junto con los desechos domésticos, deben llevarse a un punto ecológico comunitario de recogida de este tipo de materiales, de acuerdo con la legislación local. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su vendedor, para que le aconsejen sobre el reciclaje. El material de embalaje es reciclable. Deshágase del embalaje de manera ecológica y de forma que el servicio de recogida pueda acceder fácilmente al material reciclable.

Garantia

Este produto tem uma garantia de 3 anos.
Qualquer dano ou defeito causado por uma pessoa ou uso indevido do dispositivo, anulam imediatamente a garantia do produto.

Proteção ambiental

Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Devem ser levados para um ponto de recolha comunitário para eliminação ecológica, de acordo com as regulamentações locais. Contacte as suas autoridades locais ou revendedor para aconselhamento sobre a reciclagem. O material da embalagem é reciclável. Elimine a embalagem de forma amiga do ambiente e disponibilize-a para o serviço de recolha de material.

Guarantee

This product is guaranteed for 3 years by the manufacture.
Any hand-made damage or improper operation of the product are not offered quality guarantee by the company.

Environmental protection

Electrical products must not be thrown out with domestic waste. They must be taken to a communal collecting point for environmentally friendly disposal in accordance with local regulations. Contact your local authorities or stockist for advice on recycling.



Imprex Europe S.L. Avda. de la Industria 22-26, 28947
Fuenlabrada, Madrid | NIF B28115764 Made in PRC |
imprexeurope.com | garza.es

