

FullBlack

Care Instructions



GERMAN

Pflegehinweise für Ihre Spüle

Damit Ihre FullBlack Spüle möglichst lange wie neu aussieht, empfiehlt Teka:

- Reinigen Sie die Spüle direkt nach jedem Gebrauch, indem Sie die Oberfläche abspülen und anschließend mit einem weichen Tuch trocken wischen. So verhindern Sie das Auftreten von Flecken oder eine Beschädigung des Materials.
 - Verwenden Sie bei Bedarf ein weiches Tuch oder einen Schwamm um Spülmittel aufzutragen, und wischen Sie damit vorsichtig, immer entlang der Richtung des Edeltahls.
 - Führen Sie wöchentlich oder zumindest monatlich eine gründliche Reinigung durch. Wenn Sie spezielle Edelstahlreinigungsmittel oder Polierpaste verwenden, lesen und befolgen Sie vor Anwendung dieser Produkte die von ihrem Hersteller empfohlenen Produktanweisungen, damit Sie ein optimales Ergebnis erzielen. Testen Sie das Produkt immer zuerst an einem kleinen Bereich der Spüle, bevor sie es auf der gesamten Oberfläche einsetzen. Verwenden Sie hochwertige Markenprodukte, um Ihre neue Spüle zu pflegen.
- Die Teka FullBlack Spüle zeichnet sich durch höchste Qualität und Haltbarkeit aus: Einige Produkte und Gewohnheiten können jedoch die Oberfläche beschädigen. Befolgen Sie daher folgende Grundregeln:
- Verwenden Sie weder aggressive Chemikalien noch ätzende Reinigungsmittel (Säure, Bleichmittel, Chlor). Wenn solche Mittel doch auf die Spüle gelangen, spülen Sie sie unverzüglich weg.
 - Verwenden Sie keine Abflussreiniger, die Natronlauge enthalten. Sollten Sie sie doch verwenden, spülen Sie die Spüle nachher gründlich aus, um alle Rückstände zu entfernen.
 - Belassen Sie weder fleckenauslösende Lebensmittel noch ätzende Flüssigkeiten wie Essig oder Fruchtsaft im Becken. Entfernen Sie alle Lebensmittelreste so schnell wie möglich aus der Spüle.
 - Verwenden Sie zur Reinigung der Spüle weder Scheuerschwämme, Silberreiniger, Stahlwolle noch andere scheuernde Produkte. Zur Bewahrung des Oberflächenglanzes sollten Sie ausschließlich nicht scheuernde Produkte einsetzen.
 - Einige Küchenutensilien aus Kohlenstoffstahl können Eisenpartikel auf der Spülenoberfläche hinterlassen. Belassen Sie diese Art von Utensilien oder spitze Gegenstände nicht in der Spüle.

Die FullBlack-Behandlung ist ein ergänzendes ästhetisches Merkmal, dessen Haltbarkeit von der Pflege abhängt. Daher ist diese temporäre Behandlung nicht durch die kommerzielle Lebenslange Garantie abgedeckt, die Teka für Edelstahlprodukte gewährt.

05



POLISH

Instrukcje użytkownika

Przydatne porady firmy TEKA ułatwiają codzienną rutynę czyszczenia, aby utrzymać zlewomywak FullBlack w jak najlepszym stanie na dłużej. Wykonaj te proste kroki, aby przedłużyć żywotność swojego nowego zlewomywaka.

- Wyczyść zlewomywak FullBlack po każdym użyciu - dokładnie spłucz i wysusz miękką szmatką, aby zapobiec powstawaniu plam i degradacji metalu.
- Użyj miękkiej szmatki lub gąbki, aby w razie potrzeby nałożyć odpowiedni środek przeznaczony do czyszczenia stalowych zlewomywaków kuchennych. Przecieraj powierzchnię delikatnie, okrężnymi ruchami zgodnie z teksturą na zlewomywaku.
- Zalecane jest dokładne czyszczenie powierzchni zlewomywaka raz w miesiącu lub w razie konieczności - co tydzień. Jeśli zdecydujesz się na użycie środków do czyszczenia stali nierdzewnej lub kremu do polerowania stali nierdzewnej, przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka czyszczącego, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Zawsze przetestuj środek czyszczący na małym fragmencie zlewomywaka przed nałożeniem go na większą powierzchnię i używaj produktów marek wysokiej jakości, aby zadbać o swój nowy zlewomywak.

Twój zlewomywak FullBlack jest najwyższej jakości i trwałości, ale niektóre produkty i nawyki mogą uszkodzić jego powierzchnię. Staraj się przestrzegać tych podstawowych zasad:

- Nie używaj żrących chemikaliów ani żrących środków czyszczących (kwas, wybielacz, chlor). Jeśli przypadkowo użyjesz ich na zlewomywaku, natychmiast dokładnie go wypłucz.
- Nie stosuj środków do czyszczenia kanalizacji zawierających wodorotlenek sodu. Jeśli ich używasz, upewnij się, że dokładnie spłukałeś zlewomywak, aby usunąć wszelkie pozostałości.
- Nie pozostawiaj w zlewomywaku barwiących potraw i żrących płynów, takich jak ocet lub soki owocowe. Postaraj się jak najszybciej spłukać resztki jedzenia.
- Do czyszczenia zlewomywaka nie używaj gąbek do szorowania, środków czyszczących ze srebrem, druczanych zmywaków ani żadnych produktów ściernych. Należy używać niesciernych środków czyszczących, aby uniknąć zarysowań i matowienia powierzchni zlewomywaka.
- Na niektórych akcesoriach kuchennych ze stali węglowej mogą osadzać się na powierzchniach cząstki żelaza. Staraj się nie zostawiać tych akcesoriów ani ostrych przedmiotów w zlewomywaku.

Powłoka FullBlack to uzupełniająca cecha estetyczna, której trwałość, czyli działanie hydrofobowe zależy od tego, jak jest pielęgnowana. Dlatego też powłoka hydrofobowa nie jest objęta komercyjną dożywotnią gwarancją, jakiej TEKA udziela na produkty ze stali nierdzewnej.

09



Czech	03
Estonian	04
German	05
English	06
Spanish	07
French	08
Polish	09
Russian	10
Slovak	11
Ukrainian	12

02



ENGLISH

Care instructions

Useful advice from Teka provides a daily cleaning routine to keep your FullBlack sink in best condition for longer.

Follow these easy steps to prolong the life of your new sink:

- Clean your FullBlack sink after every use, rinsing it thoroughly and drying it off with a soft cloth to prevent stains and deterioration in the metal.
 - Use a soft cloth or sponge to apply the appropriate kitchen sink cleaner when needed, rubbing the surface gently and always in the direction of the grain.
 - A deep clean is recommended weekly or even monthly. If you choose to use stainless steel cleaners or polish cream for stainless steel, read and follow the cleaning product manufacturer's instructions for the best result. Always test the cleaning solution on a small area of the sink before applying it to the surface and use high quality brands to take care of your new sink.
- Your FullBlack sink is of the highest quality and durability, but some products and habits can damage the surface. Try to follow these basic rules:
- Do not use harsh chemicals or caustic cleaners (acid, bleach, chlorine). If you accidentally use them on the sink, rinse immediately.
 - Do not apply drain cleaners containing sodium hydroxide. If you use them, be sure you rinse the sink thoroughly to remove any residue.
 - Do not leave staining food and corrosive liquids such as vinegar or fruit juices on the basin. Try to rinse leftovers of food as soon as possible.
 - Do not use scourer pads, silver cleaners, steel wool, or any abrasive product to clean the sink. You must use non-abrasive cleansers to avoid scratching and dulling the appearance of the sink.
 - Some carbon steel kitchen tools can deposit iron particles on the surfaces. Try not to leave these tools or sharp objects in the sink.

FullBlack treatment is a complementary aesthetic feature which durability depends on how it is cared. Therefore, this temporary treatment is not covered by the commercial Lifetime Warranty Teka provides to stainless steel products.

06



RUSSIAN

Инструкции по уходу

Несложные рекомендации по ежедневному уходу за вашей мойкой FullBlack от Teka помогут дольше поддерживать её в идеальном состоянии. Выполняйте эти простые шаги, чтобы продлить срок службы вашей новой мойки.

- После каждого использования очищайте вашу мойку FullBlack, тщательно ополаскивайте её и вытирайте насухо мягкой тканью, чтобы защитить металл от пятен и ржавчины.
- При необходимости наносите подходящее чистящее средство для кухонных моек и аккуратно очищайте поверхность с помощью мягкой ткани или губки, обязательно в направлении рельефа.
- Проводить более тщательную чистку рекомендуется раз в неделю или даже раз в месяц. Если вы решили использовать специальные средства для чистки и полировки изделий из нержавеющей стали, то для наилучшего результата внимательно изучите указания производителя и следуйте им. Обязательно проверьте действие средства на небольшом участке мойки и используйте только качественные средства, чтобы не испортить поверхность.

Ваша мойка FullBlack — изделие высочайшего качества с длительным сроком службы, однако неправильное использование может привести к повреждению её поверхности. Запомните несколько основных правил:

- Не используйте агрессивные химикаты или едкие чистящие средства (кислоты, отбеливатель, хлорсодержащие вещества). Если такое средство случайно попало на поверхность мойки, то немедленно смойте его.
- Не используйте средства для прочистки канализации, содержащие гидроксид натрия. Если всё же требуется использовать такое средство, то после этого необходимо очень тщательно промыть мойку, чтобы удалить любые его остатки.
- Не оставляйте в мойке остатки пищи и жидкости, которые могут оставить пятна или вызвать коррозию, например, уксус или фруктовый сок. Смойвайте любые остатки пищи как можно скорее.
- Не используйте для чистки жесткие губки, проволочные мочалки, средства для чистки серебра и любые другие абразивные средства. Использование таких средств приведёт к образованию микроскопических царапин, и поверхность вашей мойки утратит свой блеск.
- Некоторая кухонная утварь из углеродистой стали может оставлять на поверхностях следы металла. Такие предметы, а также предметы с острыми краями не следует класть в мойку.

Обработка FullBlack представляет собой дополнительную декоративную обработку, долговечность которой зависит от того, как ухаживают за поверхностью. Поэтому данная временная обработка не покрывается коммерческой Бессрочной гарантией, которую Teka предоставляет на свои изделия из нержавеющей стали.

10



CZECH

Návod k údržbě

Užitečné rady od společnosti Teka pro každodenní čištění, aby byl váš dřez FullBlack déle jako nový. Pomocí těchto jednoduchých kroků prodloužíte životnost svého nového dřezu.

- Vyčistěte dřez FullBlack po každém použití, důkladně jej opláchněte a osušte měkkým hadříkem, abyste zabránili vzniku skvrn a poškození povrchu.
 - Pomocí měkkého hadříku nebo houbičky naneste v případě potřeby vhodný čistící kuchyňských dřezů (nerez), povrch jemně třete, vždy ve směru vzoru.
 - Hlubkové čištění se doporučuje týdně nebo měsíčně. Pokud se rozhodnete používat čističe na nerez nebo leštič krém na nerezovou ocel, přečtěte si a dodržujte pokyny výrobce čistícího prostředku, abyste dosáhli co nejlepšího výsledku. Před aplikací čistícího roztoku na povrch je vždy otestujte na malé ploše dřezu a také používejte jen vysoce kvalitní značky.
- Váš dřez FullBlack má vysokou kvalitu a odolnost, ale některé produkty a způsoby čištění mohou jeho povrch poškodit. Pokuste se dodržovat tato základní pravidla:
- Nepoužívejte agresivní chemikálie nebo žíravé čistící prostředky (kyseliny, bělidla, chlor). Pokud je omylem použijete, ihned dřez opláchněte.
 - Nepoužívejte čističe odpadů obsahující hydroxid sodný. Pokud je používáte, ujistěte se, že jste dřez důkladně opláchli, abyste odstranili všechny zbytky.
 - Nenechávejte na dřezu skvrny od potravin a žíravé tekutiny, jako je ocet nebo ovocné šťávy. Pokuste se co nejdříve opláchnout zbytky jídla.
 - K čištění dřezu nepoužívejte drátěnky, čističe stříbra, ocelovou vlnu ani žádné abrazivní prostředky. Abyste zabránili poškrábání a zmatnění vzhledu dřezu, musíte používat pouze neabrazivní čistící prostředky.
 - Některé nerezové kuchyňské náčiní může na povrchu zanechávat částice železa. Snažte se nenechávat tyto nástroje nebo ostré předměty ve dřezu.

Ošetření FullBlack je doplňkovým estetickým prvkem, jehož životnost závisí na způsobu péče. Proto se na toto dočasné ošetření nevztahuje komerční doživotní záruka (Lifetime Warranty), kterou společnost Teka poskytuje na výrobky z nerezů.

03



SPANISH

Consejos para cuidar tu fregadero

Teka te ofrece los siguientes consejos para mantener tu fregadero FullBlack como nuevo durante más tiempo:

- Limpia el fregadero después de cada uso aclarando la superficie y secándola con un paño suave. Así previenes la aparición de manchas o deterioro del material.
 - Usa un paño suave o una esponja para aplicar jabón cuando sea necesario y frota con cuidado, siempre en la dirección del acero inoxidable.
 - Te recomendamos que lleves a cabo una limpieza más profunda de forma semanal o incluso mensual. Si utilizas limpiadores específicos o crema pulidora para acero inoxidable, lee y sigue detalladamente las instrucciones del producto recomendadas por el fabricante antes de aplicarlo, para lograr un mejor resultado. Prueba siempre en un área pequeña del fregadero el producto antes de utilizarlo en toda la superficie. Compra marcas de confianza para un mejor acabado y un resultado duradero.
- Los fregaderos FullBlack de Teka están dotados de la mejor calidad y durabilidad. Pero algunos productos y hábitos pueden dañar la superficie. Para conservarlo, prueba con seguir algunas normas básicas como:
- No utilices productos químicos abrasivos o limpiadores cáusticos (ácido, lejía, cloro). Si caen en el fregadero por accidente, enjuaga la superficie rápidamente.
 - No utilices limpiadores en seco que contengan sosa cáustica. Si los empleas, asegúrate de enjuagar minuciosamente el fregadero para eliminar cualquier resto.
 - No dejes manchas de comida y líquidos corrosivos como el vinagre o zumo de frutas en la cubeta. Intenta eliminar cualquier resto de comida lo antes posible.
 - No utilices estropajos, limpiadores de plata, estropajos de aluminio o cualquier producto abrasivo para limpiar el fregadero. Puedes emplear productos no abrasivos para conservar el brillo de la superficie.
 - Algunos utensilios de acero al carbón pueden desprender partículas sobre la superficie del fregadero. Intenta no dejar este tipo de utensilios u objetos punzantes en la cubeta.

El tratamiento FullBlack es una característica estética complementaria cuya durabilidad depende del cuidado que se le dé al mismo Como resultado, este tratamiento temporal no está cubierto por la garantía comercial de por vida de Teka para productos de acero inoxidable.

07



SLOVAK

Návod na údržbu

Užitočné rady od spoločnosti Teka na každodenné čistenie, aby bol váš drez FullBlack dlhšie ako nový. Pomocou týchto jednoduchých krokov predĺžite životnosť svojho nového drezu.

- Vyčistíte drez FullBlack po každom použití, dôkladne ho opláchnite a osušte mäkkou handričkou, aby ste zabránili vzniku škvŕn a poškodeniu povrchu.
- Pomocou mäkkej handričky alebo hubky naneste v prípade potreby vhodný čistíci kuchynských drezov (nerez), povrch jemne trite, vždy v smere vzoru.
- Hlbkové čistenie sa odporúča týždenne alebo mesačne. Pokiaľ sa rozhodnete používať čističe na nerez alebo leštiaci krém na nerezovú oceľ, prečítajte si a dodržujte pokyny výrobcu čistiaceho prostriedku, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok. Pred aplikáciou čistiaceho roztoku na povrch ho vždy otestujte na malej ploche drezu a taktiež používajte len vysoko kvalitné značky.

Váš drez FullBlack má vysokú kvalitu a odolnosť, ale niektoré produkty a spôsoby čistenia môžu jeho povrch poškodiť. Pokúste sa dodržiavať tieto základné pravidlá:

- Nepoužívajte agresívne chemikálie alebo žieravé čistiace prostriedky (kyseliny, bieliadlá, chlór). Pokiaľ ich omylem použijete, ihneď drez opláchnite.
- Nepoužívajte čističe odpadov obsahujúce hydroxid sodný. Ak ich používate, uistite sa, že ste drez dôkladne opláchli, aby ste odstránili všetky zvyšky.
- Nenechávajte na dreze škvŕny od potravín a žieravé tekutiny, ako je ocot alebo ovocné šťavy. Pokúste sa čo najskôr opláchnuť zvyšky jedla.
- Na čistenie drezu nepoužívajte drôtenky, čističe striebra, ocelovú vlnu ani žiadne abrazívne prostriedky. Aby ste zabránili poškrábaniu a zmatneniu vzhľadu drezu, musíte používať iba neabrazívne čistiace prostriedky.
- Niektoré nerezové kuchynské náradie môže na povrchu zanechávať častice železa. Snažte sa nenechávať tieto nástroje alebo ostré predmety v dreze.

Ošetrovanie FullBlack je doplnkovým estetickým prvkom, ktorého životnosť závisí od spôsobu starostlivosti. Preto sa na toto dočasné ošetrovanie nevztahuje komerčná doživotná záruka (Lifetime Warranty), ktoru spoločnosť Teka poskytuje na výrobky z nerezů.

11



ESTONIAN

Hooldusjuhised

Teie uue FullBlack valamu parima seisukorra hoidmiseks, soovitav Teka järgida igapäevast spetsiaalset puhastusrutini. Uue valamu eluea pikendamiseks järgige neid lihtsaid samme.

- Puhastage oma FullBlack valamut pärast igit kasutuskorda, loputage see põhjalikult üle ja kuivatage veejääd pehme lapiga, et vältida plekkeid teket ning metalli riknemist.
 - Vajadusel kasutage sobivat köögivalamu puhastusvahendit pehme lapi või käsnaaga, hõõrudes pinda õrnalt ja alati terakeste suunas.
 - Sügavpuhastust on soovitatav teha kord nädalas või isegi kord kuus. Kui otsustate kasutada roostevaba terase puhastusvahendeid või roostevaba terase poleerimiskreemi, lugege parima tulemuse saavutamiseks puhastusvahendi tootja juhiseid ja järgige neid. Enne pinnale kandmist katsetage puhastuslahust alati väikesel alal ning kasutage oma uue valamu eest hoolitsemisel kvaliteetseid kaubamärke.
- Teie FullBlack valamu on kõrgeima kvaliteediga ja vastupidav, kuid mõned tooted ja harjumused võivad pinda kahjustada. Proovige järgida järgmisi põhireegleid:
- Ärge kasutage tugevatoimelisi kemikaale ega söövitavaid puhastusvahendeid (hape, valgendid, kloor). Kui kasutate neid kogemata kraanikausi, loputage kohealt valamu pind üle.
 - Ärge kasutage naatriumhüdroksiidi sisaldavaid kanalisatsioonipuhastusvahendeid. Ku kasutate neid kogemata, loputage kindlasti valamu põhjalikult üle, et eemaldada kõik jäägid.
 - Ärge jätke kraanikaussi seisma määrdunud toiduaineid ega söövitavaid vedelikke, nagu äädikas või puuviljamahlad. Proovige toidujäägid alati võimalikult kiiresti maha loputada valamu pinnalt.
 - Ärge kasutage valamu puhastamiseks küürimislappe, hõbeda puhastusvahendeid, terasvilla ega muud abrasiivseid tooteid. Puhastamiseks tuleks kasutada mitteabrasiivseid puhastusvahendeid, et vältida kraanikausi kriimustamist ja värvi tuhustumist.
 - Mõned süsinikterasest köögiriistad võivad pindadele ladestada rauaosakesi. Püüdke mitte jätta neid köögiriistu või teravaid esemeid kraanikaussi seisma.

FullBlack töötlus on täiendav esteetiline omadus, mille vastupidavus sõltub sellest, kuidas seda hooldatakse. Seetõttu ei kata seda ajutist töötust Teka elueagne garantii, mida Teka pakub roostevabast terasest toodetele.

04



FRENCH

Notice d'instructions

Teka vous fournit des conseils matière de nettoyage quotidien afin garder votre évier FullBlack dans les meilleures conditions possibles, et ce plus durablement. Suivez ces étapes simples pour prolonger la durée de vie de votre nouvel évier:

- Nettoyez votre évier FullBlack après chaque utilisation. Rincez-le soigneusement et séchez-le avec un chiffon doux pour prévenir des tâches et de la détérioration du métal.
 - Utilisez un chiffon doux ou une éponge pour appliquer le nettoyant approprié pour à l'évier, si nécessaire. de cuisine en cas de besoin, en frottant doucement la surface et toujours dans le sens du grain.
 - Un nettoyage plus intensif est préconisé de manière hebdomadaire ou mensuelle. Si vous choisissez d'utiliser des nettoyeurs ou de la crème de cirage pour de l'acier inoxydable, lisez et suivez les instructions du producteur afin de garantir les meilleurs résultats. Toujours tester la solution de nettoyage sur une petite surface avant de l'appliquer. Utilisez des marques de haute qualité pour prendre soin de votre nouvel évier.
- Votre évier FullBlack est un produit à la pointe en terme de qualité et durabilité. Toutefois certains produits et certaines habitudes peuvent endommager sa surface. Essayez de suivre ces règles de base suivantes:
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs corrosifs (acide,bleach, chlore). Si vous en utilisez de façon accidentelle rincez immédiatement votre évier.
 - Ne pas appliquer de nettoyeurs pour drain contenant de l'hydroxyde de sodium. En cas d'utilisation rincez minutieusement l'évier pour éliminer tout résidu.
 - Ne pas laisser d'aliments ou de liquides corrosifs comme le vinaigre ou les jus de fruits dans le bassin. Rincez immédiatement les restes de nourriture dès que possible.
 - Ne pas utiliser d'éponge à récurer, de nettoyeurs de l'argent, de la laine d'acier ou tout autre produit abrasif pour l'évier. Utilisez des nettoyeurs non-abrasifs pour éviter de rayer ou ternir l'apparence de l'évier.
 - Certains ustensiles de cuisine en acier-carbone peuvent déposer des particules de fer sur la surface. Essayez de ne pas laisser ces utensils ou ces objets tranchant dans l'évier.

Le traitement de votre évier FullBlack est une complémentarité esthétique, premettent d'accroître la durabilité de votre produit selon la manière dont il est entretenu. Par conséquent, ce traitement temporaire n'est pas couvert par la garantie commerciale à vie que Teka fournit aux produits en acier inoxydable.



08



UKRAINIAN

Рекомендації щодо догляду

Тeka пропонує корисні поради стосовно щоденного догляду за мийками FullBlack, щоб вони довше залишалися у ідеальному стані. Дотримуйтеся цих рекомендацій, щоб ваша нова мийка служила вам якомога довше.

- Мийте свою мийку FullBlack після кожного використання, ретельно змийте бруд водою та витріть її сухою ганчіркою, щоб попередити утворення плям та пошкодження металу.
- Використовуючи, у разі потреби, спеціальний засіб для миття кухонних мийок, нанесіть його на м'яку ганчірку або губку, обережно розтіріть по поверхні, зважаючи на напрямок зерен у текстурі.
- Рекомендується проводити ретельне миття не частіше, ніж раз на тиждень, або навіть місяць. Якщо ви хочете використовувати очищувачі для виробів з нержавіючої сталі або поліруючий крем для нержавіючої сталі, уважно прочитайте та виконуйте рекомендації виробника відповідного засобу. Завжди спочатку випробовуйте засіб для чищення на маленькій ділянці мийки, перш ніж наносити його на усю поверхню, та користуйтеся лише перевіреними високоякісними продуктами для догляду за вашою новою мийкою.

Ваша мийка FullBlack має найвищу якість та служитиме вам довго, але деякі речі та звички можуть пошкодити поверхню. Дотримуйтеся, будь ласка, цих базових правил:

- Не використовуйте агресивні хімічні препарати або каустичні очищувальні засоби (кислота, вибілювач, хлор). Якщо вони випадково потрапили на поверхню мийки, негайно змийте їх водою.

- Не використовуйте засоби для очищення стічних труб, що містять гідроксид натрію. А у разі їх використання, ретельно промийте мийку чистою водою, щоб змити будь-які їх залишки.
- Не залишайте на мийці продукти харчування, від яких можуть залишатися плями, а також їдкі рідини, такі як оцет та фруктові соки. Намагайтеся якомога швидше змивати з мийки будь-які залишки їжі.

Для миття мийки не використовуйте шліфувальні подушечки, очищувачі, що містять срібло, металеві мочалки або будь-які інші абразивні продукти. Використовуйте неабразивні мийні засоби, які не подрпають поверхню та не призведуть до втрати мийкою свого блиску.

Деяке кухонне приладдя зі сталі може залишати часточки заліза на поверхні. Намагайтеся не залишати таке приладдя або гострі предмети у мийці.

Зовнішнє оздоблення мийок FullBlack – це додаткова естетична особливість, збереження якої залежить від того, як про неї піклуються. Саме тому, довжня гарантія, яку Teka дає на усі свої вироби з нержавіючої сталі, не розповсюджується на це тимчасове зовнішнє оздоблення.

12





teka.com