



TEKA

User Manual  
MSC 642

EN PT ES FR DE NL  
AR

[www.teka.com](http://www.teka.com)

## ENGLISH



Before using your oven for the first time, please carefully read the installation and maintenance instructions that come with it.

Depending on the model, the accessories included in your oven may vary from those shown in the pictures.

## PORTUGUÊS



Antes de utilizar o forno pela primeira vez, leia atentamente as instruções de instalação e manutenção fornecidas juntamente com o forno.

Dependendo do modelo, os acessórios incluídos no forno podem variar em relação às imagens apresentadas.

## ESPAÑOL



Por favor, antes de utilizar su horno por primera vez, lea atentamente las instrucciones de instalación y mantenimiento incluidas en su horno.

Dependiendo del modelo, los accesorios incluidos en su horno pueden variar respecto a los mostrados en las imágenes.

## FRANÇAIS



Avant la première utilisation de votre four, veuillez lire attentivement les instructions d'installation et d'entretien fournies avec votre four.

Selon les modèles, il est possible que les accessoires fournis avec votre four soient différents de ceux indiqués sur les images.

## DEUTSCH



Bevor Sie den Backofen zum ersten Mal verwenden, lesen Sie bitte die zu Ihrem Backofen gehörenden Einbau- und Wartungsanweisungen aufmerksam durch.

Je nach Modell können die Zubehörteile Ihres Backofens von den auf den Abbildungen dargestellten Teilen abweichen.

## NEDERLANDS



Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en gebruik van het apparaat.

Afhankelijk van het model, de accessoires kunnen verschillen van die in de beelden.

قبل إستخدام الفرن الخاص بك يرجى قراءة تعليمات التركيب والصيانة التي تأتي منه بعناية.   
قد تختلف تلك الإكسسوارات المدمجة مع الفرن مع تلك التي تظهر بالصور تبعاً للطراز .


# Contents

---

<b>Description of the appliance.....</b>	<b>5</b>
<b>Control panel.....</b>	<b>5</b>
<b>Function selector symbols.....</b>	<b>6</b>
<b>Oven Functions.....</b>	<b>6</b>

<b>Description of Functions.....</b>	<b>6</b>
<b>Oven use.....</b>	<b>7</b>
Oven functions.....	7

## Description of the appliance



- |          |                    |           |                 |
|----------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>1</b> | Control panel      | <b>8</b>  | Lamp            |
| <b>2</b> | Grill element      | <b>9</b>  | Back Wall Panel |
| <b>3</b> | Tray supports      | <b>10</b> | Oven Seal       |
| <b>4</b> | Hinge              | <b>11</b> | Door            |
| <b>5</b> | Inner Glass        | <b>12</b> | Grid shelf      |
| <b>6</b> | Air cooling outlet | <b>13</b> | Glass Tray      |
| <b>7</b> | Unit mounting      |           |                 |

## Control panel



- |          |                       |          |                   |
|----------|-----------------------|----------|-------------------|
| <b>1</b> | Function control dial | <b>2</b> | Minute Timer dial |
|----------|-----------------------|----------|-------------------|

# Function selector symbols



MSC 642 Model



## Oven Functions



### INFORMATION

For a description of how to use each of the features, see the cooking guide that comes with your oven, or the table below.



**OVEN SWITCH-OFF**



(1-5)

**MICROWAVE + GRILL**



**DEFROSTING**



**MICROWAVE**



**GRILL**

## Description of Functions

Symbol	Description	Power	Foods
	Keep hot	190W	Slow defrosting for delicate foods, keeping food hot.
	Defrost	360W	Cooking at low heat, boiling rice Fast defrosting
	Minimum	570W	Melting butter Heating baby food
	Medium	810W	Cooking vegetables and other foods Cooking and heating carefully, Heating and cooking small quantities Heating delicate foods
	Maximum	1000W	Cooking and heating liquids and other foods fast
	Grill	---	Grill all sorts of foods
	1	300W	Browning toast
	2	490W	Grilling poultry and meat

Symbol	Description	Power	Foods
	3	660W	Cooking meatloaves and “au gratin” dishes
	4	850W	Preparing meat round
	5	1000W	Potatoes “au gratin”

## Oven use

### OVEN FUNCTIONS

- Select a cooking function with the function selector dial (consult the previous table for information about which function to use).
- Select a cooking time with the Timer dial.

## Technical characteristics

### SPECIFICATIONS


- AC Voltage ..... (see characteristics plate)
- Power required..... 3200 W
- Grill..... 1400 W
- Microwave power ..... 1000 W
- Microwave frequency..... 2450 MHz
- Exterior dimensions (W×H×D)..... 455 x 595 x 562 mm
- Interior dimensions (W×H×D)..... 475 x 365 x 232 mm
- Oven capacity..... 40 l
- Weight..... 35,4 kg

# Índice

---


<b>Descrição do forno</b> .....	<b>9</b>	Funcionamento manual.....	11
<b>Painel de comandos</b> .....	<b>9</b>	<b>Características técnicas</b> .....	<b>11</b>
<b>Símbolos do seletor de funções</b> .....	<b>10</b>	Especificações .....	11
<b>Funções do forno</b> .....	<b>10</b>		
<b>Descrição das Funções</b> .....	<b>10</b>		
<b>Manuseamento do forno</b> .....	<b>11</b>		

## Descrição do forno



- |          |                             |           |                    |
|----------|-----------------------------|-----------|--------------------|
| <b>1</b> | Painel de comandos          | <b>8</b>  | Lâmpada            |
| <b>2</b> | Resistência do grill        | <b>9</b>  | Painel traseiro    |
| <b>3</b> | Apoio dos tabuleiros        | <b>10</b> | Junta de forno     |
| <b>4</b> | Dobradiça                   | <b>11</b> | Porta              |
| <b>5</b> | Vidro interior              | <b>12</b> | Grelha             |
| <b>6</b> | Saída de ar de refrigeração | <b>13</b> | Tabuleiro de vidro |
| <b>7</b> | Fixação ao móvel            |           |                    |

## Painel de comandos



- |          |                    |          |                  |
|----------|--------------------|----------|------------------|
| <b>1</b> | Seletor de funções | <b>2</b> | Seletor de tempo |
|----------|--------------------|----------|------------------|

# Símbolos do seletor de funções



Modelo MSC 642



## Funções do forno



### INFORMAÇÃO

Para uma descrição da utilização de cada uma das funções, consulte o guia de cozinhados fornecido com o seu forno, ou consulte a tabela abaixo.



**MICROONDAS + GRILL**

(1-5)



**DESCONGELAÇÃO**



**MICROONDAS**



**DESLIGAR O FORNO**



**GRILL**

## Descrição das Funções

Símbolo	Descrição	Potência	Alimentos
	Manter quente	190W	Descongelação lenta para alimentos delicados; manter quente.
	Descongelar	360W	Cozinhar com pouco calor; refogar arroz. Descongelação rápida.
	Mínimo	570W	Derreter manteiga. Aquecer alimento para bebé
	Médio	810W	Cozinhar legumes e alimentos. Cozinhar e aquecer cuidadosamente. Aquecer e cozinhar pequenas quantidades. Aquecer alimentos delicados.
	Máximo	1000W	Cozinhar e aquecer rapidamente líquidos e alimentos pré confeccionados.
	Grill	---	Grelhar alimentos.
	1	300W	Gratinar tostas.
	2	490W	Grelhar aves e carne.
	3	660W	Cozinhar empadões e gratinados.

Símbolo	Descrição	Potência	Alimentos
	4	850W	Utilizar com cuidado: pode queimar os alimentos.
	5	1000W	Utilizar com cuidado: pode queimar os alimentos.

## Manuseamento do forno

### FUNCIONAMENTO MANUAL

- Selecione uma função de cozinhado rodando o Seletor de Funções (consulte a tabela anterior para obter informação sobre qual função utilizar).
- Selecione o tempo de cozinhado rodando o Seletor de tempo.

## Características técnicas

### ESPECIFICAÇÕES


- Tensão AC ..... (ver chapa de características)
- Potência requerida..... 3200 W
- Potência Grill ..... 1400 W
- Potência de saída Micro-ondas..... 1000 W
- Frequência de Micro-ondas ..... 2450 MHz
- Dimensões exteriores (LxAxP) ..... 455 x 595 x 562 mm
- Dimensões da cavidade (LxAxP)..... 475 x 365 x 232 mm
- Capacidade do forno..... 40 l
- Peso..... 35,4 kg

# Índice

---


<b>Descripción del horno .....</b>	<b>13</b>	Funcionamiento manual .....	15
<b>Frontal de mandos.....</b>	<b>13</b>	<b>Características técnicas.....</b>	<b>15</b>
<b>Símbolos del selector de funciones.....</b>	<b>14</b>	Especificaciones.....	15
<b>Funciones del horno .....</b>	<b>14</b>		
<b>Descripción de las Funciones.....</b>	<b>14</b>		
<b>Manejo del horno.....</b>	<b>15</b>		

## Descripción del horno



- |          |                                 |           |                   |
|----------|---------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1</b> | Frente de mandos                | <b>8</b>  | Lámpara           |
| <b>2</b> | Resistencia de grill            | <b>9</b>  | Panel trasero     |
| <b>3</b> | Soporte bandejas                | <b>10</b> | Junta de horno    |
| <b>4</b> | Bisagra                         | <b>11</b> | Puerta            |
| <b>5</b> | Cristal interior                | <b>12</b> | Parrilla          |
| <b>6</b> | Salida de aire de refrigeración | <b>13</b> | Bandeja de vidrio |
| <b>7</b> | Fijación al mueble              |           |                   |

## Frontal de mandos



- |          |                       |          |                    |
|----------|-----------------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Selector de funciones | <b>2</b> | Selector de tiempo |
|----------|-----------------------|----------|--------------------|

# Símbolos del selector de funciones



Modelo MSC 642



## Funciones del horno



### INFORMACIÓN

For a description of how to use each of the features, see the cooking guide that comes with your oven.



(1-5)

**MICROONDAS + GRILL**



**DESCONGELACIÓN**



**DESCONEXIÓN DEL HORNO**



**GRILL**



**MICROONDAS**

## Descripción de las Funciones

Símbolo	Descripción	Potencia	Alimentos
	Mantener Caliente	190W	Descongelación lenta para alimentos delicados, mantener caliente
	Descongelar	360W	Cocinar con poco calor, rehogar arroz Descongelación rápida
	Mínima	570W	Derretir mantequilla Calentar alimento para bebé
	Media	810W	Cocinar verduras y alimentos Cocinar y calentar cuidadosamente, Calentar y cocinar pequeñas cantidades Calentar alimentos delicados
	Máxima	1000W	Cocinar y calentar deprisa líquidos y alimentos precocinados,
	Grill	---	Grillados
	1	300W	Gratinar tostadas
	2	490W	Cocinar al grill aves y carne
	3	660W	Cocinar pasteles de carne y gratinados

Símbolo	Descripción	Potencia	Alimentos
	4	850W	Preparación de redondo de carne
	5	1000W	Gratinado de patatas

## Manejo del horno

### FUNCIONAMIENTO MANUAL

- Seleccione una función de cocinado y con el Selector de funciones (consulte la tabla anterior para obtener información sobre qué función usar).
- Seleccione un tiempo de cocción con el Selector de tiempo.

## Características técnicas

### ESPECIFICACIONES

- Tensión AC..... (ver placa de características)
- Potencia requerida..... 3200 W
- Potencia del Grill..... 1400 W
- Potencia de salida microondas..... 1000 W
- Frecuencia de microondas..... 2450 MHz
- Dimensiones exteriores (L×A×P)..... 455 x 595 x 562 mm
- Dimensiones de la cavidad (L×A×P)..... 475 x 365 x 232 mm
- Capacidad del horno ..... 40 l
- Peso..... 38,2 kg


# Sommaire

---

<b>Description du four.....</b>	<b>17</b>
<b>Panneau frontal des commandes.....</b>	<b>17</b>
<b>Symboles du sélecteur de fonctions.....</b>	<b>18</b>
<b>Fonctions du four.....</b>	<b>18</b>
<b>Puissance Micro-ondes .....</b>	<b>18</b>
<b>Fonctionnement du four.....</b>	<b>19</b>


Fonctionnement manuel.....	19
<b>Caracteristiques techniques.....</b>	<b>19</b>
Spécifications .....	19

## Description du four



- |          |                                 |           |                 |
|----------|---------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>1</b> | Panneau de commande             | <b>8</b>  | Ampoule         |
| <b>2</b> | Résistance du gril              | <b>9</b>  | Panneau du fond |
| <b>3</b> | Support plaques                 | <b>10</b> | Joint de four   |
| <b>4</b> | Charnière                       | <b>11</b> | Porte           |
| <b>5</b> | Vitre intérieure                | <b>12</b> | Grille          |
| <b>6</b> | Sortie d'air de refroidissement | <b>13</b> | Plaque en verre |
| <b>7</b> | Fixation au meuble              |           |                 |

## Panneau frontal des commandes



- |          |                        |          |                    |
|----------|------------------------|----------|--------------------|
| <b>1</b> | Sélecteur de fonctions | <b>2</b> | Sélecteur de temps |
|----------|------------------------|----------|--------------------|

# Symboles du sélecteur de fonctions



Modèle MSC 642



## Fonctions du four



### INFORMATION

Consultez le guide de cuisson fourni avec votre four pour lire la description des usages de chacune des fonctions, ou la table ci-dessous



**ARRÊT DU FOUR**



**GRIL**



(1-5)

**MICRO-ONDES + GRIL**



**DÉCONGÉLATION**



**MICRO-ONDES**

## Puissance Micro-ondes

Symbole	Description	Puissance	Aliments
	Maintenir chaud	190W	Décongeler lentement les aliments délicats, maintenir chaud.
	Décongeler	360W	Cuire à faible température; cuire du riz. Décongeler rapidement.
	Minimum	570W	Faire fondre du beurre. Chauffer les aliments pour bébé.
	Moyen	810W	Cuire légumes et aliments. Cuire et réchauffer délicatement. Chauffer et cuire de petites portions. Chauffer les aliments délicats.
	Maximum	1000W	Cuire et chauffer les liquides rapidement et les aliments pré-cuits.
	Grill	---	Griller des aliments.
	1	300W	Dorer du pain.
	2	490W	Griller volailles et viande.
	3	660W	Cuisiner tourtes et gratins.

Symbole	Description	Puissance	Aliments
	4	850W	À utiliser avec précaution : les aliments peuvent brûler.
	5	1000W	À utiliser avec précaution : les aliments peuvent brûler.

## Fonctionnement du four

### FONCTIONNEMENT MANUEL

- Sélectionnez une fonction de cuisson avec le Sélecteur de fonctions (consultez le tableau précédent pour plus d'informations sur la fonction à utiliser).
- Sélectionnez un temps de cuisson avec le Sélecteur de temps.

## Caractéristiques techniques

### SPECIFICATIONS


- Tension AC.....(voir plaque des caractéristiques)
- Puissance requise..... 3200 W
- Puissance du Gril..... 1400 W
- Puissance de sortie des micro-ondes ..... 1000 W
- Fréquence des micro-ondes ..... 2450 MHz
- Dimensions hors-tout (L×H×P) ..... 455 x 595 x 562 mm
- Dimensions de la cavité (L×H×P) ..... 475 x 365 x 232 mm
- Capacité du four..... 40 l
- Poids..... 35,4 kg

# Inhaltsverzeichnis

---


<b>Backofenbeschreibung .....</b>	<b>21</b>	Manueller betrieb.....	23
<b>Bedienfeld .....</b>	<b>21</b>	<b>Technische eigenschaften .....</b>	<b>23</b>
<b>Funktionswahlschaltersymbole.....</b>	<b>22</b>	Spezifikation .....	23
<b>Backofenfunktionen .....</b>	<b>22</b>		
<b>Ausgangsleistung Mikrowelle.....</b>	<b>22</b>		
<b>Bedienung des Backofens .....</b>	<b>23</b>		

## Backofenbeschreibung



- |          |                              |           |                  |
|----------|------------------------------|-----------|------------------|
| <b>1</b> | Bedienblende                 | <b>8</b>  | Lampe            |
| <b>2</b> | Grillwiderstand              | <b>9</b>  | Rückwand         |
| <b>3</b> | Blechalterungen              | <b>10</b> | Backofendichtung |
| <b>4</b> | Scharnier                    | <b>11</b> | Tür              |
| <b>5</b> | Innenscheibe                 | <b>12</b> | Rost             |
| <b>6</b> | Kühlluftaustritt             | <b>13</b> | Glasschale       |
| <b>7</b> | Befestigung am Einbauschränk |           |                  |

## Bedienfeld



- |          |                       |          |                            |
|----------|-----------------------|----------|----------------------------|
| <b>1</b> | Funktionswahlschalter | <b>2</b> | Zeitwähler (Betriebsdauer) |
|----------|-----------------------|----------|----------------------------|

# Funktionswahlschaltersymbole



Modell MSC 642



## Backofenfunktionen



### HINWEIS

In der zu Ihrem Backofen gehörenden Anleitung zum Garen finden Sie eine Beschreibung der einzelnen Funktionen, oder die Tabelle unten.



(1-5)

**MICROWELLE + GRILL**



**AUSSCHALTEN DES BACKOFENS**



**AUFTAUEN**



**GRILL**



**MICROWELLE**

## Ausgangsleistung Mikrowelle

Symbol	Beschreibung	Mikrowellen- ausgangsleistung	Anwendung
	Warmhalten	190W	Schonendes Auftauen empfindlicher Speisen, Warmhalten
	Auftauen	360W	Schwaches Fortkochen, Ausquellen von Reis
	Niedrigstufe	570W	Schnelles Auftauen
	Mittlere Stufe	810W	Schmelzen von Butter
	Höchststufe	1000W	Erwärmen von Babynahrung
	Grill	---	Grillen
	1	300W	Garen von Gemüse und Lebensmitteln
	2	490W	Schonendes Garen und Erhitzen,

Symbol	Beschreibung	Mikrowellen- ausgangsleistung	Anwendung
	3	660W	Erhitzen und Garen von kleinen Mengen
	4	850W	Erwärmen von empfindlichen Speisen
	5	1000W	Schnelles Garen und Erhitzen von Flüssigkeiten und fertigen Gerichten,

## Bedienung des Backofens

### MANUELLER BETRIEB

- Wählen Sie eine Garfunktion mit dem Funktionswahlschalter (Informationen zur zu verwendenden Funktion finden Sie in der vorherigen Tabelle).
- Wählen Sie eine Kochzeit mit dem Zeitwähler.

## Technische Eigenschaften

### SPEZIFIKATION

- Spannung (WS)..... (siehe Typenschild)
- Geforderte Leistung..... 3200 W
- Grill Leistung..... 1400 W
- Ausgangsleistung der Mikrowelle..... 1000 W
- Mikrowellenfrequenz..... 2450 MHz
- Außenabmessungen (B×H×T) ..... 455 x 595 x 562 mm
- Abmessungen des Garraumes (B×H×T) ..... 475 x 365 x 232 mm
- Fassungsvermögen des Ofens..... 40 l
- Gewicht..... 35,4 kg


# Inhoud

---

<b>Beschrijving van de oven .....</b>	<b>25</b>
<b>Bedieningspaneel .....</b>	<b>25</b>
<b>Symbolen van de functieschakelaar .....</b>	<b>26</b>
<b>Functies van de oven.....</b>	<b>26</b>
<b>Functiebeschrijving .....</b>	<b>26</b>
<b>Het gebruik van de oven .....</b>	<b>27</b>

Ovenfuncties.....	27
<b>Technische gegevens.....</b>	<b>27</b>
Specificatie.....	27

## Beschrijving van de oven



- |          |                        |           |                 |
|----------|------------------------|-----------|-----------------|
| <b>1</b> | Bedieningspaneel       | <b>8</b>  | Lamp            |
| <b>2</b> | Grillweerstand         | <b>9</b>  | Achterpaneel    |
| <b>3</b> | Plaathouder            | <b>10</b> | Ovendichting    |
| <b>4</b> | Scharnier              | <b>11</b> | Deur            |
| <b>5</b> | Binnenglas             | <b>12</b> | Braadrooster    |
| <b>6</b> | Koelluchtuitlaat       | <b>13</b> | Glazen dienblad |
| <b>7</b> | Bevestiging aan meubel |           |                 |

## Bedieningspaneel



- |          |                   |          |                |
|----------|-------------------|----------|----------------|
| <b>1</b> | Functieschakelaar | <b>2</b> | Tijdschakelaar |
|----------|-------------------|----------|----------------|

# Symbolen van de functieschakelaar



MSC 642 Model



## Functies van de oven



### INFORMATIE

Kijk voor een beschrijving van het gebruik van alle functies in de bij uw oven meegeleverde bakgids.



**OVEN UITSCHAKELING**



**GRILL**



(1-5)

**MAGNETRON + GRILL**



**ONTDOOIEN**



**MAGNETRON**

## Functiebeschrijving

Functie	Omschrijving	Vermogens	Voedsel
	Keep hot	190W	Langzaam ontdooien van kwetsbare voedingsmiddelen; voedsel warm houden.
	Defrost	360W	Met weinig warmte koken; rijst koken. Snel ontdooien.
	Minimum	570W	Boter smelten. Babyvoedsel opwarmen.
	Medium	810W	Groenten en voedsel koken. Voorzichtig koken en opwarmen. Kleine porties voedsel opwarmen en koken. Fijn voedsel opwarmen.
	Maximum	1000W	Vloeistoffen en kant-en-klare eetwaren koken en snel opwarmen.
	Grill	---	Voedsel toasten.
	1	300W	Gevogelte en vlees grillen.
	2	490W	Taarten en met kaas afgewerkte gerechten koken.
	3	660W	Voorzichtig gebruiken: het voedsel kan verbranden

Functie	Omschrijving	Vermogens	Voedsel
4	4	850W	Voorzichtig gebruiken: het voedsel kan verbranden".
5	5	1000W	Voedsel grillen.

## Het gebruik van de oven

### OVENFUNCTIES

- Stel de Functieschakelaar in op de stand die overeenstemt met het gewenste vermogensniveau (Zie tabellen "Beskrivelse af funktioner").
- Draai de Tijdschakelaar naar de gewenste bereidingstijd.

## Technische gegevens


### SPECIFICATIE

- Spanning AC ..... (zie typeplaatje)
- Vereist vermogen..... 3200 W
- Vermogen grill..... 1400 W
- Vermogen magnetron..... 1000 W
- Vermogen magnetron..... 2450 MHz
- Afmetingen ommanteling (b×h×d)..... 455 x 595 x 562 mm
- Afmetingen binnenruimte (b×h×d)..... 475 x 365 x 232 mm
- Inhoud oven..... 40 l
- Gewicht..... 35,4 kg

## المحتويات


29	وصف[]الجهاز	31	وظائف الفرن
29	لوحة التحكم	31	الخصائص الفنية
30	وظيفة الرموز المختارة	31	المواصفات
30	وظائف الفرن		
30	وصف الوظائف		
31	استخدام الفرن		

## وصف الجهاز



- |   |                   |    |                    |
|---|-------------------|----|--------------------|
| 1 | لوحة التحكم       | 8  | مصباح              |
| 2 | عنصر الشواء       | 9  | لوحة الجدار الخلفي |
| 3 | صينية الدعم       | 10 | مانع تسريب الفرن   |
| 4 | مفصل              | 11 | الباب              |
| 5 | الزجاج الداخلي    | 12 | شبكة الشواية       |
| 6 | منفذ هواء للتبريد | 13 | علبة زجاجية        |
| 7 | مثبت الوحدة       |    |                    |

## لوحة التحكم



- |   |                         |   |                    |
|---|-------------------------|---|--------------------|
| 1 | مفتاح التحكم في الوظائف | 2 | مفتاح مؤقت الدقائق |
|---|-------------------------|---|--------------------|



MSC 642 Model

①



## وظائف الفرن

### معلومة

للحصول على وصف لكيفية استخدام كل واحدة من الميزات ، راجع دليل الطهي المصاحب للفرن الخاص بك.



مفتاح إغلاق الفرن



(1-5)

الميكروويف + الشواية



إزالة التجمد



الشواية



الميكروويف

## وصف الوظائف

الرمز	الوصف	الطاقة	الأطعمة
	يحفظ ساخناً	190W	إزالة التجمد ببطء للأطعمة الخفيفة؛ للحفاظ على سخونة الطعام
	إزالة التجمد	360W	الطهي على درجة حرارة منخفضة، على الأرز إزالة التجمد بسرعة
	الحد الأدنى	570W	إذابة الزبدة تسخين طعام الأطفال
	متوسط	810W	طهي الخضراوات والأطعمة الأخرى الطهي والتسخين بحرص، تسخين وطهي كميات صغيرة تسخين الأطعمة الخفيفة
	الحد الأقصى	1000W	طهي وتسخين السوائل والأطعمة الأخرى بسرعة
	الشواية	---	شواء جميع أنواع الأطعمة
	1	300W	تحميص التوست
	2	490W	شواء الدواجن واللحم

الرمز	الوصف	الطاقة	الأطعمة
3	3	660W	طبخ رغيف اللحم وأطباق "الغرانتان"
4	4	850W	تحضير بفتيك بقري
5	5	1000W	غرانتان البطاطس

## استخدام الفرن

### وظائف الفرن

- حدد وقت الطهي باستخدام مفتاح المؤقت.
- حدد وظيفة الطهي باستخدام مفتاح اختيار الوظيفة (راجع الجدول السابق للحصول على معلومات حول الوظيفة التي يجب استخدامها).

## الخصائص الفنية

### المواصفات

- فولتية التيار المتردد ..... (راجع لوحة الخصائص)
- الطاقة المطلوبة ..... 3200 وات
- طاقة الشواية ..... 1400 وات
- طاقة مخرج المايكروويف ..... 1000 وات
- تردد المايكروويف ..... 2450 ميجاهرتز
- الأبعاد الخارجية (العرض×الطول×العمق) ..... 595x562x455 ملم
- الأبعاد الداخلية (العرض×الطول×العمق) ..... 365x323x475 ملم
- سعة الفرن ..... 40 لترًا
- وزن ..... 35,4 كجم



Cod.: 3371293-00



[www.teka.com](http://www.teka.com)

1632156-g

