

Maple Tree

2,8m

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44


 INCLUIDO

 1376leds

 2,8m

Referencias/			
		W	
506311		100W	
506328		100W	

Dimensiones/



2,800



Maple Tree

5m

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII

 IP44

 INCLUIDO


 2924leds

 5m

Referencias/

		W
506335		180W
506342		180W

Dimensiones/



Maple Tree

8m

PRILUX 

Motivo
Motifs
Motifs
Motivos

3D



 24V

Hz 50-60Hz

 CIII


 IP44


 INCLUIDO

 4000leds

 8m

Referencias/			
		W	
506359		250W	
506397		250W	

Dimensiones/		
	 8,000	



Especificaciones			
W	Consumo	2,8m	100W
		5m	180W
		8m	250W
	Tensión	24V	
	Aislamiento eléctrico	CIII	
	índice de estanqueidad	IP44	
	Dimensiones	2,8m	
		5m	
		8m	
	Nº Led	2,8m	1376
		5m	2924
		8m	4000
	Embalaje	2,8m	1
		5m	3
		8m	3
	Transformador incluido	Si	
	Uso exterior	Si	

[GRÁFICOS: Unidades en mm/ GRAPHICS: Units in mm/ GRÁFICOS: Unidades em mm]

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUARDELAS EN UN SITIO SEGURO.

LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

PRECAUCIONES:


- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.
- El producto no debe ser modificado, ya que cualquier modificación anula las aprobaciones de seguridad y puede convertirlo en peligroso. El fabricante declina cualquier responsabilidad de los productos modificados o instalados incorrectamente.

ANTES DE LA INSTALACIÓN:

Establecer la base subterránea 7 días antes de su instalación. Existen dos opciones:


OPCIÓN 1:

Usar el soporte y los tornillos, para fijar la base subterránea. Asegurese de que el hormigón esté lo bastante duro como para empezar la instalación.



OPCIÓN 2:


Usar los tornillos, para fijar la base subterránea. Asegurese de que el hormigón esté lo bastante duro como para empezar la instalación.



MONTAJE:

1

Ajuste la posición de las flores en las ramas.
Primero expanda los pétalos y después las ramas.



2




Instale las ramas en el tronco, 4 ramas por altura, dependiendo de la altura de nuestro MAPLE TREE tendremos que poner en la altura:

- **2,8m:** 4 ramas de altura + rama superior.
- **5m:** 7 ramas de altura + rama superior.
- **8m:** 10 ramas de altura + rama superior.

ALTURA	DIMENSIÓN RAMA	ALTURA	DIMENSIÓN RAMA
TOP	53cm	T6	120cm
T1	45cm	T7	135cm
T2	60cm	T8	150cm
T3	75cm	T9	165cm
T4	90cm	T10	180cm
T5	105cm		

AVISO

Para lograr una mejor sujeción de la rama, colocar el tornillo prisionero proporcionado por la parte superior.



Después de la instalación de todas las ramas, comprobar si los tornillos están bien fijados, los cables de alimentación están bien conectados. Por último, encender el árbol.

