

SMART
LINK 



 230V dc

Hz 50-60Hz

 CII

 1 CANAL

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 2x6m

 20

 600

 30

 30.000h

 3 sets

 380x350x200mm

 7kg (NW)

 7,3kg (GW)


 REG. TRIAC PRILUX

 NO INC.

Referencias/

		W	K	ϕ	
547093		35W	8.000K	10lm/led	
547109		35W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/




ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO



Producto/Product
Produit/Produto

Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN <i>interior</i>					
			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20



SCREENLIGHT

600 Flashing

INTERIOR

PRILUX 

SMART
LINK 



 230V dc

Hz 50-60Hz

 CII

 1 CANAL

 IP20

 DIP LED

 -20°C~+60 °C

 2x6m

 20

 600

 24+6 flashing

 30.000h

 3sets

 380x350x200mm

 7kg (NW)

 7,3kg (GW)

 REG. TRIAC PRILUX


 NO INC.



Referencias/

		W	K	ϕ	
547154	  	35W	8.000K	10lm/led	
547161	  	35W	2.500K	8lm/led	

Dimensiones/



ESQUEMA INSTALACIÓN/
INSTALLATION SCHEME/
SCHÉMA D'INSTALLATION/
ESQUEMA DE INSTALAÇÃO





+

Producto/Product
Produit/Produto


Accesorios/Accessories/Accessoires/Acessórios

CABLE ALIMENTACIÓN <i>interior</i>					
			W		
192606		230Vac	Max. 480W	CII	IP20







SCREENLIGHT 100




SCREENLIGHT 150




SCREENLIGHT 150 FLASH




SCREENLIGHT 300



SCREENLIGHT 300 FLASH



SCREENLIGHT 600



SCREENLIGHT 600 FLASH

Especificaciones

	Tensión	230V
	Aislamiento eléctrico	CII
	Canales	1 canal
	Índice de estanqueidad	IP20
	Temperatura	-20°C~+60°C
	Nº LED	2x1m
		2x1,5m
		2x3m
		2x6m
	Medida	Screenlight 100
		Screenlight 150/ Screenlight 150 FLASH
		Screenlight 300/ Screenlight 300 FLASH
		Screenlight 600/ Screenlight 600 FLASH
	Empalmable	2x1m
		2x1,5m
		2x3m
		2x6m
	Cable de alimentación no incluido	no

Accesorios

	Cable de alimentación transparente no incluido	192606
--	--	--------

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

- Este producto puede ser utilizado en exterior e interior.
- ¡Este es un producto decorativo! No es un juguete, manténgase fuera del alcance de niños pequeños.
- No manipule el producto mientras éste se encuentre en funcionamiento.
- No cortar, cambiar o acortar este producto bajo ningún concepto.
- No use nunca este producto en contacto con agua o con las manos húmedas.
- Si usa este producto en el exterior, debe usar como toma de corriente una base estanca IPX4 (uso exterior).
- Asegúrese siempre que todas las conexiones están bien colocadas, apretadas y selladas adecuadamente.
- Compruebe siempre que todas las conexiones estén aseguradas con el tubo retráctil correspondiente.
- Proteja todos los cables contra posibles daños.
- Las lámparas no son intercambiables.
- No conecte nunca el producto con cualquier otro a menos que haya sido fabricado por Prilux.
- Si el producto es defectuoso deberá desecharse.
- Elimine adecuadamente cualquier producto defectuoso.
- Nunca coloque o utilice este producto cerca de fuentes de calor.
- Desconecte la corriente antes de instalar el producto.
- En el caso de preguntas técnicas, consulte siempre a un técnico especializado.

ADVERTENCIAS - ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO

- Antes de poner el producto en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje de red sea compatible con el voltaje indicado en la toma de corriente.
- Antes de poner en funcionamiento el producto, controle que no esté dañado.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: INSTALACIÓN SEGURA

GENERAL

- No utilice herramientas metálicas o material para ajustarlo que pueda provocar cortes en el hilo. Éstos pueden dañar al producto, provocar cortocircuitos, o mal funcionamiento del producto.
- Tenga en cuenta que la duración de vida del producto depende mucho de la forma de tratarlo durante su montaje, desmontaje y depósito.
- Trate siempre a este producto cuidadosa y apropiadamente.

MONTAJE

- Para el montaje (p.e. en cable de acero, canaleta de tejado), use preferentemente precintos resistentes a rayos ultravioletas o accesorios originales.
- Monte siempre este producto lo más estable y derecho posible. No deje al producto colgar libremente o colgarse.
- Asegúrese de que la distancia mínima de 1.5cm entre cables y lámparas no se sobrepase.
- Estando en funcionamiento, las lámparas y cables no deben tocarse, cruzarse, estar enrollados o entrelazados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PROLONGACIÓN SEGURA

- ¡No conecte nunca entre sí más productos que los autorizados!
- Tenga en cuenta siempre la cantidad máxima de productos conectables que encontrará en la tabla superior en el envase o en nuestro catálogo de productos.

RECOMENDACIONES

Se recomienda la revisión de todas las conexiones y empalmes de los motivos y productos de Navidad antes y después de su puesta en funcionamiento en cada campaña para evitar la dilatación de juntas y condensaciones.

Se recomienda NO dejar expuesto a la intemperie el hilo luminoso más de un año para evitar su degradación por los rayos ultravioletas del sol.

Es recomendable la desinstalación del producto al finalizar cada campaña.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DEL PROPIO PRODUCTO PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE EQUIPO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.

QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGÚN LO INDICADO EN EL REBT 2002.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT09-4 DEL REBT (INSTALACIÓN DE PROTECTORES DE SOBRETENSIONES EN LÍNEAS Y RECEPTORES) PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES Y DE ALUMBRADO PÚBLICO. LA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS PRODUCIDOS POR SOBRETENSIONES EN RECEPTORES SIN PROTECTORES DE SOBRETENSIONES.

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT19 (INSTALACIONES INTERIORES O RECEPTORAS. PRESCRIPCIONES GENERALES)

ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO LA APLICACIÓN DE ITC BT34 (INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES. FERIAS Y STANDS)


MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

TODAS LAS GUIRNALDAS LUMINOSAS Y MOTIVOS PRILUX, REQUIEREN UN MANTENIMIENTO ANTES DE SU USO QUE IMPLICA REVISAR TODOS LOS EMPALMES Y CONEXIONES (INCLUYENDO TAPA FINAL) PARA ASEGURARSE DE QUE EL MATERIAL TENGA LA ESTANQUEIDAD CORRECTA.

MONTAJE/REPARACIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN:


1

Proceda a unir el cable de alimentación (230V) al SCREENLIGHT, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.




2

Conecte las clavijas del cable de alimentación y el SCREENLIGHT, rosando la tapa posteriormente.



3


Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.



CONEXIÓN DE SCREENLIGHT A SCREENLIGHT:


1

Proceda a unir los SCREENLIGHT, insertando previamente el termorretráctil (incluido) en uno de los dos elementos.



2

Conecte las clavijas de los SCREENLIGHT, roscando la tapa posteriormente.



3

Coloque el termorretráctil sobre la unión de los dos elementos. Caliente el termorretráctil para sellar la junta.

