Welke soorten stekkers worden in Europa gebruikt en hoe kies je de juiste stekker per land?

emuca
where creation begins

In Europa worden verschillende soorten stekkers en stopcontacten gebruikt. Controleer daarom altijd de compatibiliteit voordat je een stekkerdoos, een in meubels ingebouwd stopcontact of een elektrificatiesysteem voor keukens, kantoren en werkruimten installeert.



C

Eurostekker C · 2 pinnen

Twee ronde pinnen. Zonder aarding; gebruikelijk bij kleine apparaten.

Continentaal Europa.



E

Frans / Belgisch · CEE 7/6

Twee ronde pinnen en een opening in de stekker voor de aardpen van het stopcontact.

Frankrijk, België, Polen, Tsjechië en Slowakije.



F

Schuko · CEE 7/4

Twee ronde pinnen en aardcontacten aan de zijkant van stekker en stopcontact.

Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Spanje, Portugal en andere landen.



E/F

Hybride · CEE 7/7

Twee ronde pinnen. Zonder aarding; gebruikelijk bij kleine apparaten.

Landen met stopcontacten van type E en F.



G

Brits · 3 platte pinnen

Drie rechthoekige contacten: aarde boven, fase/nul onder.

Verenigd Koninkrijk, Ierland, Malta en Cyprus.



J

Zwitsers · 3 pinnen in driehoek

Drie ronde pinnen in een driehoek; de aardpen staat iets uit het midden.

Zwitserland en Liechtenstein.



K

Deens · versprongen aardpen

Twee ronde pinnen en een aparte aardpen op de stekker, uit de middenas geplaatst.

Denemarken, Groenland en Faeröer.



L

Italiaans · 3 pinnen

Drie ronde pinnen op één lijn; het aardcontact zit in het midden.

Italië.

Controleer vóór het kiezen van een meubelstopcontact:

- het land van installatie.
- het type stopcontact.
- de aardaansluiting.
- de technische kenmerken van het product.

Stekkers die op elkaar lijken, zijn niet altijd compatibel of correct geaard.