



Recommandations de nettoyage et d'entretien

Pour un entretien optimal, il est recommandé de :

NETTOYER UNIQUEMENT AVEC DE L'EAU ET SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX

Ne jamais utiliser de détergents contenant de l'hypochlorite de sodium, de l'acide chlorhydrique, de l'acide acétique et/ou de l'acide phosphorique, car ils peuvent causer des dommages importants à la robinetterie et à ses composants. Il ne faut pas non plus mélanger différents types de détergents, ni utiliser de produits abrasifs ou de nettoyeurs à vapeur, car les températures élevées peuvent endommager les articles.

S'il est nécessaire d'utiliser un détergent neutre, il est recommandé de respecter le dosage approprié et de ne pas pulvériser le produit directement sur la robinetterie, mais sur un chiffon ou une éponge non abrasive, afin d'éviter toute infiltration à l'intérieur du robinet pouvant endommager certains composants.

Regular cleaning is recommended to prevent limescale build-up.

To remove limescale deposits, it is recommended to dilute white vinegar with warm water at a 50% ratio and leave the part to be cleaned immersed in the solution for one hour.

