

Distributor seal / Sello del distribuidor /
Sceau du distributeur

WARRANTY CERTIFICATE /
CERTIFICADO DE GARANTÍA /
CERTIFICAT DE GARANTIE

Customer / Cliente / Client

Address / Dirección / Adresse

Item no. / Ref. / Réf.

Date of purchase / Fecha de compra / Date d'achat

WARRANTY CONDITIONS

- The duration of this Warranty stands for a period of TWO YEARS starting from the date of purchase. During this period of time, ARKOSLIGHT commits to repair, replace or return the purchase price of any pieces whose non-conformity is due to manufacturing causes. The repair or substitution of the pieces do not extend the Warranty. The following are excluded from the Warranty : product shipment and its installation and uninstallation, including access (scaffolding, hoists, etc.), or the costs caused by installation failure or any other type of damage.

- Excluded from this Warranty are break downs or defects due to wrongful use, incorrect or illegal installation, the use of cleaning elements that deteriorate the surface appearance as well as damages caused by force majeure (atmospheric and geological phenomena). In the case of appliances sold with a lamp, these are not considered as included in the Warranty.

- Manipulating the appliance's label or the data on this Certificate, as well as the intervention of unauthorised personnel, annul this Warranty. For these purposes, the user unpacking and installing the appliance is not understood as intervention.

- VERY IMPORTANT: this Warranty shall have no validity whatsoever if it is not duly filled in and accompanied by its corresponding invoice or purchase receipt.

In addition, ARKOSLIGHT offers a five year extension of Warranty in this product, according to the conditions specified in www.arkoslight.com.

CONDICIONES DE LA GARANTIA

- La duración de la Garantía General es por un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de factura. Durante ese periodo, ARKOSLIGHT se compromete a reparar, reponer o devolver el precio de compra de cualquier pieza cuya no conformidad sea debida a causas de fabricación. La reparación o sustitución de las piezas no prolonga la garantía. Quedan excluidos de la Garantía tanto el transporte del producto como la instalación y desinstalación del mismo, incluido el acceso (andamios, elevadores, etc.), así como los costes causados por el fallo de la instalación ni ningún otro tipo de daños.

- Se excluyen de esta Garantía las averías o defectos producidos por mal uso, instalación incorrecta o no legal, utilización para la limpieza de elementos que deterioren su aspecto superficial, así como las averías producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos).

- La manipulación en el etiquetado del aparato o en los datos de este Certificado, así como la intervención de personal no autorizado, anula la presente Garantía. A estos efectos no se entiende como intervención el desembalado e instalación del aparato por parte del usuario.

- MUY IMPORTANTE: esta Garantía no tendrá ninguna validez si no está debidamente cumplimentada y acompañada de su correspondiente factura o ticket de compra.

Adicionalmente, ARKOSLIGHT ofrece una Garantía extendida de cinco años en este producto de acuerdo con las condiciones especificadas en www.arkoslight.com.

CONDITIONS DE LA GARANTIE

- La Garantie a une durée de DEUX ANS à compter dès la date d'achat. Durant cette période, ARKOSLIGHT s'engage à réparer, à remplacer, ou à rembourser le montant d'achat de toute unité dont la non-conformité se doit à des causes de fabrication. La réparation ou le remplacement des unités ne prolonge pas la Garantie. La Garantie ne couvre pas le transport du produit ni son installation ou désinstallation, de même que l'accès (échafaudages, élévateurs, etc.), ainsi que les frais dérivés d'une mauvaise installation ou tout autre type de dommage.


- Cette Garantie ne couvre pas les pannes ou défauts produits par un usage inapproprié, par une installation incorrecte ou non légale, par l'utilisation d'éléments pour le nettoyage détériorant leur aspect de surface, ainsi que les pannes produites pour des raisons de force majeure (phénomènes atmosphériques ou géologiques). Dans le cas des appareils commercialisés avec lampe, celle-ci n'est pas couverte par la Garantie.

- Toute manipulation de l'étiquetage de l'appareil ou des données de ce Certificat, ainsi que toute intervention par un personnel non autorisé, annulera la présente Garantie. A cette fin, le déballage et l'installation de l'appareil par l'utilisateur ne sont pas considérés comme une intervention.

- TRÈS IMPORTANT : la présente Garantie n'a aucune validité si elle n'est pas dûment remplie et accompagnée de la facture ou du ticket d'achat correspondant.

En outre, ARKOSLIGHT offre une Garantie étendue de cinq ans sur ce produit conformément aux conditions spécifiées sur www.arkoslight.com.

ARKOSLIGHT®



Black Foster Micro Custom Surface UL

This fixture has been tested to certify its correct operation.
Esta luminaria ha sido probada para garantizar su correcto funcionamiento.
Ce luminaire a été testé afin de certifier son correct fonctionnement.

LUMINAIRE PLACEMENT

WARNING
Disconnect Power
Before Starting
to Install



AVERTISSEMENT
Déconnecter le
Courant Avant de
Commencer
l'Installation

1

**MIND
POLARITY
FOR 0-10V**



MODULES

2




BF MICRO CUSTOM MODULE 3X UL



BF MICRO CUSTOM MODULE 5X UL



BF MICRO CUSTOM MODULE 10X UL



SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before commencement of installation and pass on to the user of the equipment.
- Disconnect power, before starting to install.
- This product must be installed in accordance with the national electrical code and all applicable local codes, by a person familiar with the construction and operation of the product, and the hazards involved.
- Risk of fire and electric shock.
- This luminaire isn't suitable for looping-in connection to the mains supply.
- This luminaire may get very warm while in use, let it cool down before touching.
- The light source for this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its useful life, the entire luminaire must be substituted.
- Use only Class 2 Power Unit.
- CAUTION - use only with ARKOSLIGHT® or MULTISYSTEM® EVO track. Track Lightng Fitting.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por su seguridad, lea estas instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Antes de empezar la instalación, desconectar la corriente.
- Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable, por una persona que conozca el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.
- Riesgo de incendio o electrocución.
- Esta luminaria no está prevista para permitir alimentación pasante.
- En este aparato de iluminación se alcanzan temperaturas elevadas, dejar enfriar antes de proceder a su manipulación.
- La fuente de luz de esta luminaria es no reemplazable; cuando la fuente de luz alcance el final de su vida se debe sustituir la luminaria completa.
- Utilice sólo con fuente de alimentación de Clase 2.
- ATENCIÓN - utilizar únicamente con un sistema de carril ARKOSLIGHT® o MULTISYSTEM® EVO.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ



- Pour votre sécurité, lisez ces instructions avant de commencer l'installation.
- Débranchez le courant avant de commencer l'installation.
- Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
- Cette illumination n'est pas prévue pour permettre l'illumination passante.
- Cet appareil d'illumination prend des températures très hautes, laisser refroidir avant manipulation.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; tout le luminaire doit être remplacé à la fin de la vie utile de la source lumineuse.
- Utiliser seulement avec une alimentation de Classe 2.
- ATTENTION - utiliser uniquement avec un système de rail ARKOSLIGHT® ou MULTISYSTEM® EVO.

ARKOSLIGHT®


Calle N - Pol. Ind. EL OLIVERAL
Ribarroja del Turia 46394
VALENCIA (Spain)

www.arkoslight.com


3




CONNECTOR




CENTRAL CONNECTOR




CORNER CONNECTOR




T- JOINT CONNECTOR




X- JOINT CONNECTOR



LUMINAIRE PLACEMENT





IF NECESSARY CUT FOR ADJUSTMENT



BF MICRO CUSTOM MODULE 3 UL

BF MICRO CUSTOM MODULE 5 UL

BF MICRO CUSTOM MODULE 10 UL



CONNECTION CONDITIONS

- The duration of this Warranty stands for a period of TWO YEARS starting from the date of purchase. During this period of time, ARKOSLIGHT commits to repair, replace or return the purchase price of any pieces whose non-conformity is due to manufacturing causes. The repair or substitution of the pieces do not extend the Warranty. The following are excluded from the Warranty: product shipment and its installation and uninstallation, including access (scaffolding, hoists, etc.), or the costs caused by installation failure or any other type of damage.

- Excluded from this Warranty are break downs or defects due to wrongful use, incorrect or illegal installation, the use of cleaning elements that deteriorate the surface appearance as well as damages caused by force majeure (atmospheric and geological phenomena). In the case of appliances sold with a lamp, this one is not considered as included in the Warranty.

- Manipulating the appliance's label or the data on this Certificate, as well as the intervention of unauthorised personnel, annul this Warranty. For these purposes, the user unpacking and installing the appliance is not understood as intervention.

- VERY IMPORTANT: this Warranty shall have no validity whatsoever if it is not duly filled in and accompanied by its corresponding invoice or purchase receipt.

In addition, ARKOSLIGHT offers a five year extension of Warranty in this product, according to the conditions specified in www.arkoslight.com.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- La duración de la Garantía General es por un periodo de DOS AÑOS a partir de la fecha de factura. Durante ese periodo, ARKOSLIGHT se compromete a reparar, reponer o devolver el precio de compra de cualquier pieza cuya no conformidad sea debida a causas de fabricación. La reparación o sustitución de las piezas no prolonga la Garantía. Quedan excluidos de la Garantía tanto el transporte del producto como la instalación y desinstalación del mismo, incluido el acceso (andamios, elevadores, etc.), así como los costes causados por el fallo de la instalación ni ningún otro tipo de daños.

- Se excluyen de esta Garantía las averías o defectos producidos por mal uso, instalación incorrecta o no legal, utilización para la limpieza de elementos que deterioren su aspecto superficial, así como las averías producidas por causas de fuerza mayor (fenómenos atmosféricos o geológicos).

- La manipulación en el etiquetado del aparato o en los datos de este Certificado, así como la intervención de personal no autorizado, anula la presente Garantía. A estos efectos no se entiende como intervención el desembalado e instalación del aparato por parte del usuario.

- MUY IMPORTANTE: esta Garantía no tendrá ninguna validez si no está debidamente cumplimentada y acompañada de su correspondiente factura o ticket de compra.

Adicionalmente, ARKOSLIGHT ofrece una Garantía extendida de cinco años en este producto de acuerdo con las condiciones especificadas en www.arkoslight.com

CONDITIONS DE LA GARANTIE


- La Garantie a une durée de DEUX ANS à compter dès la date d'achat. Durant cette période, ARKOSLIGHT s'engage à réparer, à remplacer, ou à rembourser le montant d'achat de toute unité dont la non-conformité se doit à des causes de fabrication. La réparation ou le remplacement des unités ne prolonge pas la Garantie. La Garantie ne couvre pas le transport du produit ni son installation ou désinstallation, de même que l'accès (échafaudages, éleveurs, etc.), ainsi que les frais dérivés d'une mauvaise installation ou tout autre type de dommage.

- Cette Garantie ne couvre pas les pannes ou défauts produits par un usage inapproprié, par une installation incorrecte ou non légale, par l'utilisation d'éléments pour le nettoyage détériorant leur aspect de surface, ainsi que les pannes produites pour des raisons de force majeure (phénomènes atmosphériques ou géologiques). Dans le cas des appareils commercialisés avec lampe, celle-ci n'est pas couverte par la Garantie.

- Toute manipulation de l'étiquetage de l'appareil ou des données de ce Certificat, ainsi que toute intervention par un personnel non autorisé, annule la présente Garantie. À cette fin, le déballage et l'installation de l'appareil par l'utilisateur ne sont pas considérés comme une intervention.

- TRÈS IMPORTANT : la présente Garantie n'a aucune validité si elle n'est pas dûment remplie et accompagnée de la facture ou du ticket d'achat correspondant.

En outre, ARKOSLIGHT offre une Garantie étendue de cinq ans sur ce produit conformément aux conditions spécifiées sur www.arkoslight.com.



CERTIFICATE / CERTIFICADO DE GARANTÍA / CERTIFICAT DE GARANTIE
Customer / Cliente / Client

Address / Dirección / Adresse

Item no. / Ref. / Réf.

Date of purchase / Fecha de compra / Date d'achat


ARKOSLIGHT®

Calle N - Pol. Ind. EL OLIVERAL
Riba-roja del Turia 46394
VALENCIA (Spain)

www.arkoslight.com

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, lisez ces instructions avant de commencer l'installation.
- Gardez ces instructions pour leur faire futur référence s'il y a addition ou changements de configuration du track.
- Débranchez le courant avant de commencer l'installation.
- Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
- Veuillez consulter un professionnel si vous avez des doutes sur l'installation.
- Risque d'incendie ou d'électrocution.
- Cette illumination n'est pas prévue pour permettre l'alimentation passante.
- Cet appareil d'éclairage prend des températures très hautes, laissez refroidir avant manipulation.
- Utilisez une alimentation 48Vdc, approprié à la puissance du système de luminaire que vous y allez connecter.
- Utiliser seulement avec une alimentation de Classe 2.
- Pour connecter l'alimentation électrique au rail, installez un câblage de type CL2, CL3 ou similaire de la taille appropriée et conformément à la norme NFPA 70 et aux réglementations locales.
- N'installez pas le rail dans des lieux humides ou mouillés.
- (Sauf si vous disposez d'un outil pour la coupe sur place) Ne coupez aucune section de rail.
- N'installez aucune partie du système de rail à moins de 5 pieds du sol.
- N'installez aucun luminaire à moins de 6 pouces d'un rideau ou d'un matériel combustible similaire.
- Déconnectez l'alimentation électrique avant d'ajouter des éléments ou de modifier la configuration du rail.
- N'essayez pas d'alimenter autre chose que des accessoires pour rails d'éclairage sur le rail. Afin de réduire le risque d'incendie et d'électrocution, n'essayez pas de connecter des outils électriques, des rallonges, des appareils électriques et autres composants similaires au rail.
- (Pour les systèmes d'éclairage sur rail autres que 120 V, à deux fils) Ne connectez pas le rail à plus d'un circuit de dérivation à moins que le rail ne soit construit de manière à pouvoir être utilisé avec plus d'un circuit de dérivation. Vérifiez auprès d'un électricien qualifié. Bien que le système d'éclairage sur rail puisse sembler fonctionner de manière acceptable, une surcharge dangereuse du neutre peut se produire et entraîner un risque d'incendie.
- Le système de rail n'est pas conçu pour être utilisé avec un cordon d'alimentation électrique ou un adaptateur pour prise de courant.
- Pour la version encastrée, veuillez utiliser une épaisseur de cloison sèche : 1/4" ; 5/16" ; 3/8" ; 1/2" ; 5/8".



This fixture has been tested to certify its correct operation.
Esta luminaria ha sido probada para garantizar su correcto funcionamiento.
Ce luminaire a été testé afin de certifier son correct fonctionnement.

ARKOSLIGHT®



SAFETY INSTRUCTIONS

- Please read these instructions before commencement of installation and pass on to the user of the equipment.
- Save these instructions and refer to them when additions to or changes in the track configuration are made.
- Disconnect mains voltage before starting to install.
- This product must be installed in accordance with the national electrical code and all applicable local codes, by a person familiar with the construction and operation of the product, and the hazards involved.
- If in doubt consult a qualified electrician.
- Risk of fire and electro shock.
- This luminaire isn't suitable for looping-in connection to the mains supply.
- This luminaire may get very warm while in use, let it cool down before touching.
- Use a 48Vdc. power supply appropriate to the power of the luminaire system that you will connect to it.
- Use only Class 2 Power Unit.
- To connect the power supply to the track install wiring type CL2, CL3 or similar properly sized and in accordance with the NFPA 70 and local regulations.
- Do not install this track in damp or wet locations.
- (Unless provision for field cutting) Do not cut any track section
- Do not install any part of a track system less than 5 ft above the floor.
- Do not install any fixture assembly closer than 6 in from any curtain or similar combustible material.
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track.
- Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electrical shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like for the track.
- (For track lighting systems other than 120V, two wire) Do not connect the track to more than one branch circuit unless the track is constructed so that it can be used with more than one branch circuit. Check with a qualified electrician. Although the track lighting system may seem to operate acceptably, a dangerous overload of the neutral may occur and result in a risk of fire.
- The track system is not intended for use with a power supply cord or convenience receptacle adapter.
- For recessed version please use drywall thickness: 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8".









INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Por su seguridad, lea estas instrucciones antes de comenzar la instalación.
- Guarde estas instrucciones para hacer futura referencia a ellas, si existiera algún cambio en la configuración del track.
- Antes de empezar la instalación, desconectar la corriente.
- Este producto debe ser instalado según el código de instalación aplicable, por una persona que conozca el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.
- Ante cualquier duda, consulte a un profesional para obtener información adicional sobre su instalación.
- Riesgo de incendio o electrocución.
- Esta luminaria no está prevista para permitir alimentación pasante.
- En este aparato de iluminación se alcanzan temperaturas elevadas, dejar enfriar antes de su manipulación.
- Utilice una fuente de alimentación de 48Vdc, adecuada a la potencia del sistema de las luminarias que va a conectar al mismo.
- Utilice sólo con fuente de alimentación de Clase 2.
- Para conectar la fuente de alimentación con el carril utilizar cableado tipo CL2, CL3 o similar, adecuadamente dimensionado y de acuerdo con la NFPA 70 y las normativas locales.
- No instalar este carril en lugares húmedos o mojados.
- (Salvo que se disponga para cortar en el sitio) No cortar ninguna sección del carril.
- No instalar ninguna parte del sistema de carril a menos de 5 pies del suelo.
- No instalar ninguna luminaria a menos de 6 pulgadas de cualquier cortina o material combustible similar.
- Desconectar la alimentación eléctrica antes de añadir algo o cambiar la configuración del carril.
- No intentar alimentar nada que no sean las luminarias instaladas en el carril. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no intentar conectar herramientas eléctricas, cables prolongadores, dispositivos eléctricos y similares en el carril.
- (Para los sistemas de iluminación de carril que no sean 120 V, de dos cables) No conectar el carril a más de un circuito, a no ser que el carril esté construido para poder ser utilizado con más de un circuito. Consultar esto con un electricista cualificado. Aunque el sistema de iluminación de carril parezca funcionar correctamente, una sobrecarga peligrosa del neutro y originarse un incendio.
- El sistema de carril no está diseñado para el uso con un cable de alimentación eléctrica o un adaptador.
- Para la versión empotrada utilizar un panel de yeso de sección: 1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8".



SUSPENSION KIT





IF NECESSARY CUT FOR ADJUSTMENT



STRAIGHT JOINER




CONNECTION SCHEME








UL DROP VOLTAGE TABLE		CABLE LENGTH			
		5m 16.40ft	10m 32.80ft	20m 65.62ft	30m 98.43ft
POWER	CABLE SECTION	TRACK LENGTH			
96W	AWG16	164ft 50m	50m 164ft	40m 131.32ft	25m 82ft

REMOTE CONSTANT VOLTAGE LED POWER SUPPLY



SUSPENSION FEED KIT



LIVE-END CONNECTOR

