



Dome S Ø 234

1 x MAX 7W, 120V
TYPE G16.5 E26 LAMP no incl.



Dome M Ø 424

1 x MAX 15W, 120V
TYPE G30 E26 LAMP no incl.



[English]

Warning! Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.

NOTE : Shall exist at least 100 mm (4 in) between the lamp compartment and the ceiling canopy.

- 1 - Disassemble the luminaire parts.
- 2 - Screw the mounting bracket to the junction box using screws.
- 3 - Make connection to the mains supply (follow instructions overleaf), using suitable wire nuts. Note connections must be done inside the outlet box.
- 4 - Push the ceiling rose until this is flush with the ceiling and tighten the screws taking care not to overtighten as this can damage the luminaire.
- 5 - Insert an approved bulb E26.
- 6 - Attach the shade.
- 7 - Twist the nut.
- 8 - Connect power supply.

[FRANÇAIS]

Attention: Débrancher l'alimentation avant de commencer l'installation.

REMARQUE : Il doit y avoir au moins 100 mm (4 pouces) entre le compartiment de la lampe et le cache-piton.

- 1 - Démontez les éléments du luminaire.
- 2 - Visser le support de fixation à la boîte de jonction à l'aide de vis.
- 3 - Effectuer le raccordement au réseau électrique (suivre les instructions au verso), en utilisant les écrous appropriés. Notez que les connexions doivent être effectuées à l'intérieur de la boîte de sortie.
- 4 - Appuyez sur la rosace jusqu'à ce qu'elle affleure le plafond, puis serrez les vis en veillant à ne pas trop les serrer, car cela pourrait endommager le luminaire.
- 5 - Insérez une ampoule homologuée E26.
- 6 - Fixez l'abat-jour.
- 7 - Fixez le store.
- 8 - Connecter l'alimentation électrique.

[ENGLISH]

WARNING:

1. It is recommended that a professional electrician be responsible for installing the light.
2. Disconnect power supply before installation and change the bulb only when cold.
3. If the wire or flexible cord is damaged, it must only be changed by the manufacturer, their Service Dept. or qualified personnel in order to avoid risk.
4. Use a soft damp cloth, with soap or neutral detergent. Do not use alcohol or other solvents.
5. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
6. Lamp suitable only for indoor use.
7. Prevent direct sunlight exposure.
8. The manufacturer is not responsible for improper use of the product.


 **This symbol:**

on the product or its packaging indicates that it must not be treated as household waste. It should, in fact, be handed in at a recognised collection point for recycling electrical and electronic equipment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

[FRANÇAIS]

ATTENTION:

1. Il est recommandé de faire exécuter l'installation par un professionnel.
2. Débranchez la connexion au réseau avant toute manipulation et ne changez l'ampoule que lorsqu'elle a refroidi (dans le cas où le système comporte une ampoule).
3. Si le câble flexible ou fil du luminaire est endommagé, il conviendra de faire appel au fabricant, à son service technique ou encore à une personne qualifiée pour le remplacer et éviter ainsi tout risque fâcheux.
4. Pour nettoyer le luminaire, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux humidifié d'eau et de détergent neutre, le cas échéant. N'utilisez pas d'alcool ni d'autres types de dissolvants.
5. Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.
6. La lampe ne convient que pour une utilisation à l'intérieur.
7. Éviter l'exposition directe à la lumière du soleil.
8. Le fabricant n'est pas responsable d'une mauvaise utilisation du produit.

 **Le symbole :**

représenté sur l'appareil ou l'emballage signifie que le produit ne peut être traité comme un déchet domestique normal, et doit par conséquent être déposé dans un point de collecte réservé aux appareils électriques et électroniques.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez vous adresser auprès de votre mairie, afin de connaître le point de collecte le plus proche, ou contacter le distributeur qui vous a vendu le produit.

