

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIE À MANCHE POINTU POUR BOIS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Outil manuel utilisé pour des coupes courbes, intérieures ou dans des zones difficiles d'accès dans le bois. Particulièrement indiqué pour réaliser des trous ou des découpes à partir du centre du matériau sans avoir besoin d'accéder depuis le bord.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

- Coupures aux mains par contact avec la pointe affûtée ou les dents de la scie.
- Glissement de la lame lors du début de la coupe.
- Fatigue musculaire due à une utilisation prolongée ou à une mauvaise technique.
- Projection d'échardes ou de fragments de bois.
- Rupture du manche ou déformation de la lame due à une mauvaise utilisation.

2.2 Evaluación de Riesgos

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures	Blessures légères ou graves	Élevée	Élevée	Élevé
Glissement	Perte de contrôle	Moyenne	Moyenne	Moyen
Fatigue musculaire	Douleur, crampes	Élevée	Moyenne	Élevé
Projection d'échardes	Blessure oculaire	Moyenne	Élevée	Élevé
Rupture de l'outil	Accident ou défaillance de la coupe	Moyenne	Moyenne	Moyen

2.3. Mesures préventives

- Porter des gants résistants aux coupures et des lunettes de protection.
- Marquer préalablement la zone à découper pour plus de précision.
- Adopter une posture ergonomique et faire des pauses régulières.
- Vérifier que la lame est bien affûtée et que le manche est solide.
- Garantir une bonne prise du manche et un contrôle de la coupe. Ne pas forcer la coupe.
- Couper sur une surface stable et dégagée.

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures : Laver à l'eau et au savon, désinfecter et couvrir. Consulter si la plaie est profonde.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIE À MANCHE POINTU POUR BOIS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Échardes dans les yeux : Rincer à l'eau claire et consulter un médecin.
- Fatigue ou crampes : Arrêter la tâche, étirer la zone concernée et appliquer du froid ou de la chaleur localement.

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

- Contrôler l'état de la scie et renforcer son utilisation correcte par une formation aux techniques de coupe sûres et ergonomiques.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation à l'utilisation

- Vérifier que la lame est affûtée et sans déformations.
- S'assurer que le manche est solide et sans fissures.
- S'équiper de gants et de lunettes de protection.

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Positionner la pointe de la scie sur le point de départ marqué.
- Appliquer une pression et effectuer un mouvement doux vers l'avant pour pénétrer le bois.
- Poursuivre la coupe en suivant la ligne souhaitée avec des mouvements contrôlés.
- Éviter les changements brusques de direction et de pression afin de ne pas endommager la lame et de garantir un meilleur contrôle de la coupe.

3.3. Avertissements

- Ne pas utiliser sur des matériaux pour lesquels l'outil n'est pas conçu.
- Ne pas utiliser si l'outil est en mauvais état : rouillé, desserré ou endommagé.
- Ne pas laisser la scie dans des zones de passage ou sans protection.
- Ne pas diriger vers des personnes ni manipuler de manière dangereuse.
- Ne pas permettre l'utilisation par des mineurs ou des personnes non qualifiées.
- Ne pas utiliser sans protection oculaire ni dans des conditions de faible visibilité.
- Garantir le maintien du manche et de la pièce à couper.
- Ne pas exercer une pression excessive afin d'éviter d'endommager la lame ou de perdre le contrôle de la coupe.
- Ne pas couper à une seule main sans maintien adéquat de la pièce.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage appropriées.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue, d'ivresse ou après avoir pris des médicaments ou substances incompatibles avec le travail à effectuer.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS SCIE À MANCHE POINTU POUR BOIS	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			



4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon sec après chaque utilisation. Éliminer les résidus de sciure ou de résine.

4.2. Inspection

Vérifier l'état de la lame et du manche. Remplacer s'il est cassé, émoussé ou rouillé.

4.3. Stockage

Conserver dans un endroit sec, protégé de la poussière et de l'humidité. Utiliser une housse de protection si disponible.

4.4. Recyclage et environnement

Apporter à un point de collecte approprié en fin de vie. Séparer le bois et le métal si possible.

5. CONTACT ET ASSISTANCE

Si vous avez des questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client :

- **Email:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site Web:** www.bellota.com

Nous vous remercions de votre confiance dans nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.