



CONEXIONADO



EJEMPLO DE CONEXIÓN



AJUSTE RANGO DETECCIÓN

Puede ajustar el rango de distancia de activación entre 5cm y 15cm variando la posición del potenciómetro:



↶ Gire a la izquierda (en sentido contrario a las agujas del reloj) para reducir el alcance de activación.

↷ Gire a la derecha (en el sentido de las agujas del reloj) para aumentar el alcance de activación.