ES

Gateway ZigBee



GATE-UP	4820411	Gateway ZigBee - Versión estética de mesa
GATE-UP MAX	4820432	Gateway ZigBee - Versión estética de mesa, Parte trasera compatible con las versiones radio anteriores V5.

Todos los receptores UP son compatibles con los transmisores UP (mandos a distancia, mandos a distancia montados en la pared, transmisores integrados).

250 m al aire libre o dentro de una vivienda de 100 m² con un cruce perpendicular de una pared maestra o losa.

Instalación y uso con la aplicación YnO UP para la gestión de la casa

El GATE-UP es n puente de comunicación radio que permite el control de los productos «Urmet With Yokis – Gamma Up» a distancia (necesita una conexión a Internet).

Para poder funcionar correctamente, el GATE-UP debe alimentarse a través del puerto USB-C con el cable de alimentación en dotación.

Para poder aprovechar todas las funciones del GATE-UP (MAX), es necesario:

1. Descargar la aplicación de control «**Yno UP**» en su móvil o tableta, buscándola en Apple AppStore o en Android Google Play Store.
2. Iniciar la aplicación y seguir las instrucciones para crear una cuenta propia.
3. Una vez creada y convalidad la cuenta propia, seguir las instrucciones paso a paso propuestas por la aplicación YnO UP para asociarla al Gateway GATE-UP (MAX) y después poder gestionar la instalación Yokis UP.

Descripción de los comandos del GATE -UP y GATE-UP MAX

Mandos presentes en la parte trasera del Gateway





Botón Conexión

Pulsaciones (N)	Funciones	Respuesta en el led
1	Abre la red ZigBee durante 5 minutos	LED 2
2	Permite la transferencia del archivo de configuración de UP2PRO durante 5 minutos	LED 1
3	GATE-UP MAX: abre la red de radio Power durante 10 segundos.	LED 3
5	Crea una red ZigBee	LED 2
> 5 segundos	Deshabilita la iluminación de los ledes hasta la siguiente puesta en marcha	-

Botón de Reseteo

Pulsaciones (N)	Funciones	Respuesta en el led
1	Permite soltar el GATE-UP (MAX). Por lo tanto, el Gateway está disponible para una nueva conexión en Yno UP	LED 1 (3 parpadeos)
> 15 segundos	Quita el GATE-UP (MAX) de la red radio ZigBee existente en casa	LED 2 (se apaga)
1 pulsación prolongada en el encendido, hasta que parpadeen todos los ledes	Restablece las configuraciones de fábrica + anula todos los datos presentes	LED 2 (se apaga)

Fijación

El Gateway GATE UP (MAX) puede colocarse horizontalmente encima de un mueble o fijado en la pared con tacos y tornillos (diámetro de la cabeza 6 mm) teniendo la astucia de dirigir hacia abajo las conexiones a la instalación.

Señalización estado de los ledes presentes en el GATE- UP y GATE-UP MAX



LED 1 encendido
El producto está alimentado correctamente.

LED 2 encendido
El producto está alimentado correctamente y forma parte de una red ZigBee.

LED 3 encendido
El producto está alimentado correctamente, forma parte de una red ZigBee y está conectado correctamente a Internet y comunica con la Nube.

GATE-UP MAX: Configuración mixta Radio Power & UP

Es posible integrar las dos tecnologías Radio Power y UP Zigbee a través de la aplicación de usuario YnO-UP.
El instalador, a través de YOKIS PRO, crea su instalación escaneando y colocando el GATE-UP Max en el mapa, luego crea transmisores de radio Power configurados como «activadores de escenario» y sincroniza el proyecto en el GATE-UP Max.
El usuario, a través de su aplicación YnO-UP, gestiona el hub MAX y puede configurar escenarios a accionar mediante los controles remotos V5.
Para aprovechar las posibilidades de un sitio que une radio Power y UP del GATE-UP MAX:
1. Desde YOKIS PRO: ejecutar la búsqueda manual para añadir GATE-UP MAX a la instalación
2. Apretar el botón «Conectar» en el GATE-UP MAX 3 veces para pasar a la modalidad de acoplamiento
3. Añade la puerta de enlace a la planta
4. Configure tus controles remotos V5 en «modalidad de activador de escenarios» para que puedan modificarse en YnO-UP
5. Envía tu configuración de YOKIS PRO al GATE-UP MAX

A continuación, podrás completar tu instalación con la aplicación UP2PRO dedicada a la configuración de productos de la gama radio UP.

Uso de la aplicación de gestión YnO-UP con un GATE-UP MAX

Después de haber descargado la aplicación y creado tu cuenta, el usuario encontrará automáticamente todos los dispositivos de su instalación en su aplicación: tanto los productos de radio Power como los productos de la gama UP.

En el ámbito de una instalación mixta de radio Power y UP, el usuario sólo podrá modificar la configuración de los transmisores de radio Power en sus canales utilizados como «activadores de escenarios».

Creación automática de una red entre receptores UP



NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Añadir un módulo a la red



NOTA: La conexión a la red de los receptores puede tardar entre 5 y 20 segundos.

Cómo saber si un receptor forma parte de una red



Conexión directa transmisor-receptor (el receptor forma parte de una red Zigbee)



NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos.

Conexión directa transmisor-receptor (el receptor no tiene red ZigbBee)



NOTA: La conexión del transmisor al receptor puede tardar entre 5 y 15 segundos.

Quitar un receptor de una red



Quitar la red en todos los receptores