

MANUAL DE INSTRUCCIONES

CM - 810M

Cód.- 11130814 Intercomunicador
entre si 10 LINEAS

Desembalaje e instalación.


A pesar de que es muy sencilla la instalación de este equipo, recomendamos dedique unos minutos de su tiempo a la lectura de este manual de instrucciones; esto le ayudará a realizar una correcta instalación del equipo, así como a familiarizarse con las características y uso del equipo.

Recuerde guardar el embalaje en un sitio seguro, de forma que pueda ser re-utilizado en caso de requerir asistencia técnica.

En ningún caso se deberá colocar el equipo cerca de fuentes de calor, expuesto a luz solar directa o en lugares húmedos o polvorientos.

Conecte los equipos complementarios como se especifica en las páginas adjuntas.

Controles y conexiones.



1. Altavoz.

2. Display.

3. Teclado numérico.

4. Botón privacidad.

Pulsar este botón para activar el modo privado.

5. Botón de Lock.

Pulsar este botón para activar la conversación continua sin pulsar Talk.

6. Pulsador talk.


Pulsar este botón para hablar y soltar para escuchar.

7. Control de volumen.


8. Control volumen de llamada.

9. Micrófono.

Ejemplo de instalación de 7 estaciones:



Ejemplo de instalación de 10 estaciones:



Especificaciones.

Cableado.....	3+N conductores de 0,75mm.
Alimentación.....	Corriente Continua 12V/ 200mA.
Comunicación.....	HALF-DUPLEX.
Consumo en reposo.....	50mA.
Consumo máximo.....	100mA.
Distancia máxima.....	200 metros.
Sección cable.....	0,75mm.
Dimensiones.....	183(An) x 169(Al) x 41(P) mm.

Nota: especificaciones y diseño sujetos a cambio sin previo aviso.