


Drukker aansluitingen CVA-NEXA/60:

Het aansluiten van de drukkers op een CVA-NEXA/60 is de eenvoudigste manier voor een postkast uitvoering. De CVA module 's (max.2), ieder voor 60 drukkers, worden aangesloten via een beldrukker kabel tussen de EL-6xx (Cn9) en de 1ste CVA-NEXA/60 (cn2), de 2de CVA-NEXA/60 wordt doorgeschakeld via Cn2 van de 1ste CVA-NEXA/60 naar Cn1 van de 2de CVA-NEXA/60. Op de 2de CVA-NEXA/60 dient dan switch 1 van Sw1 op ON te worden gezet.


TOT 60 DRUKKERS




Drukker aansluitingen CVA-NEXA/60:

Het aansluiten van de drukkers op een CVA-NEXA/60 is de eenvoudigste manier voor een postkast uitvoering. De CVA module 's (max.2), ieder voor 60 drukkers, worden aangesloten via een beldrukker kabel tussen de EL-6xx (Cn9) en de 1ste CVA-NEXA/60 (cn2), de 2de CVA-NEXA/60 wordt doorgeschakeld via Cn2 van de 1ste CVA-NEXA/60 naar Cn1 van de 2de CVA-NEXA/60. Op de 2de CVA-NEXA/60 dient dan switch 1 van Sw1 op ON te worden gezet.

TOT 60 DRUKKERS



TOT 120 DRUKKERS



TOT 120 DRUKKERS

