




clever

ROBINETTERIE SALLE DE BAIN & CUISINE

RÉF: 99442


DESCRIPTION: Mitigeur évier avec aérateur, douchette extractible, bec orientable et flexibles de raccordement 3/8" >350mm.

SERIE: CHEF**GAMME:** PLATINUM**EAN:** 8425144163282**NORME:** UNE 19703, UNE-EN 817**IMAGE DU PRODUIT:****DESSIN TECHNIQUE:****FINITION:**

Chromé

NOMBRE DE JETS:

2F

GARANTIE:**PIÈCES DE RECHANGE:****60710**
Aérateur**97688**
Superfix**98772**
Easyfix**99173**
Flexible pour évier
avec douchette
extractible**99447**
Manette**99656**
Cartouche
céramique 35**99657**
Douchette pour
mitigeur évier**TECHNOLOGIES:**Robinetterie avec système
d'ouverture en eau froide

Facilité d'installation

50%
Cartouche avec 2 positions
d'ouverture

Robinetterie extractible



Renfort pour éviers

This exploded view diagram illustrates the components of a kitchen faucet assembly, numbered 1 through 32. The main assembly is shown in the center, with various parts exploded to show their relative positions and assembly order. The components include:

- 1**: Faucet handle
- 2**: Handle cap
- 3**: Handle cap screw
- 4**: Handle cap nut
- 5**: Handle cap seal
- 6**: Faucet spout
- 7**: Spout O-ring
- 8**: Spout nut
- 9**: Spout washer
- 10**: Spout O-ring
- 11**: Spout nut
- 12**: Spout washer
- 13**: Spout O-ring
- 14**: Faucet body
- 15**: Faucet body O-ring
- 16**: Faucet body nut
- 17**: Faucet body washer
- 18**: Faucet body seal
- 19**: Faucet cartridge
- 20**: Cartridge O-ring
- 21**: Cartridge nut
- 22**: Cartridge washer
- 23**: Cartridge O-ring
- 24**: Cartridge nut
- 25**: Cartridge washer
- 26**: Cartridge O-ring
- 27**: Faucet body O-ring
- 28**: Faucet body nut
- 29**: Faucet body washer
- 30**: Faucet body seal
- 31**: Faucet body O-ring
- 32**: Faucet body nut

- Utilisez le robinet uniquement pour l'alimentation en eau potable. Ne l'utilisez pas pour d'autres liquides ou substances qui pourraient compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Suivez scrupuleusement les instructions d'installation, d'utilisation et d'entretien fournies par Standard Hidráulica, S.A.U.
- Avant l'installation, assurez-vous que les tuyaux sont propres et exempts de résidus susceptibles d'affecter le fonctionnement du robinet.
- Lors de l'installation, utilisez des outils appropriés qui qui ne risquent pas d'endommager la robinetterie. Évitez de trop serrer, car cela peut entraîner des défauts et/ou des fuites.
- Réglez la température de l'eau chaude pour éviter les brûlures. Le corps du robinet peut devenir chaud pendant l'utilisation et présenter un risque de brûlure.
- Ne laissez pas le robinet ouvert sans surveillance afin d'éviter les débordements et le gaspillage d'eau.
- Utilisez le robinet dans la plage de pression et de température définie par Standard Hidráulica, S.A.U. Une utilisation hors de ces paramètres causer des dommages ou réduire la durée de vie du produit. En cas de pression élevée dans le réseau d'eau, il est recommandé d'installer un réducteur de pression pour éviter d'endommager la robinetterie.
- Avant d'installer, de manipuler ou de démonter le robinet, fermez le robinet d'arrêt et libérez la pression de l'eau.
- Vérifiez périodiquement les connexions et les joints pour détecter d'éventuelles fuites ou signes d'usure.
- Pour les réparations, n'utilisez que des pièces de rechange d'origine recommandées par Standard Hidráulica, S.A.U.
- Le robinet peut contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'étouffement.
- Ne manipulez pas le robinet avec des produits chimiques agressifs ou abrasifs qui pourraient endommager sa surface ou ses composants internes.
- Après l'installation, jetez l'emballage dans les conteneurs appropriés conformément aux réglementations de votre autorité locale.
- À la fin de la vie utile du robinet, recyclez-le ou mettez-le au rebut conformément aux réglementations locales relatives aux déchets d'équipements métalliques et plastiques.