





**REF:** 61102


DESCRIPCIÓN: Fregadero 3 vías para equipos de tratamiento del agua, con 2 salidas de agua, caño giratorio y flexibles 3/8" >350mm.

SERIE: WT **GAMA: STYLES** EAN: 8425144240587 NORMATIVA: UNE 19703, UNE-EN 817

### **IMAGEN PRODUCTO:**











Cromado



**CERTIFICACIONES:** 

# **RECAMBIOS:**



61281 Cartucho inversor



61423 Base



61440 Caño



61441 Volante



61442 Maneta



98772 Easyfix



99656 Cartucho cerámico 35



99737 Aireador

## **TECNOLOGÍAS:**



Montura/Cartucho inversor con discos cerámicos



Grifería de apertura en frío



Facil instalación, sin herramientas



Cartucho con apertura en 2 posiciones



Agua tratada sin contacto con partes metálicas



Anti-movimiento para fregaderos




Grifería para equipos de calidad del agua







### EXPLOSIONADO:



## Advertencias de seguridad

- Utilice el grifo exclusivamente para el suministro de agua potable. No lo emplee para otros líquidos o sustancias que puedan comprometer su seguridad o funcionalidad.

- Siga estrictamente las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento proporcionadas por Standard Hdráulica, S.A.U.

  Antes de la instalación, asegúrese de que las tuberías están limpias y libres de residuos que puedan afectar el funcionamiento del grifo.

  Durante la instalación, utilice herramientas adecuadas que no dañen la grifería. Evite el apriete excesivo, puede provocar fallos y/o fugas.
- Ajuste la temperatura del agua caliente para evitar quemaduras. Tenga en cuenta que el cuerpo del grifo puede calentarse durante su uso y representar un riesgo de quemaduras. No deje el grifo abierto sin supervisión a fin de evitar desbordamientos y desperdicio de agua.
- Utilicé el grifo dentro del rango de presión y temperatura establecido por Standard Hdráulica, S.A.U. Un uso fuera de estos parámetros puede causar daños o reducir la vida útil del producto. En caso de alta presión en la red de agua, se recomienda instalar un reductor de presión para evitar daños en la grifería. Antes de instalar, manipular o desmontar el grifo, cierre la llave de paso y libere la presión de agua. Revise periódicamente las conexiones y juntas para detectar posibles fugas o signos de desgaste.

- Para reparaciones, utilice exclusivamente repuestos originales recomendados por Standard Hdráulica, S.A.U.
  El grifo puede contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de niños pequeños para evitar riesgos de as
- No manipule el grifo con productos químicos agresivos o abrasivos que puedan dañar su superficie o componentes internos
- Después de la instalación, deseche el embalaje en los contenedores adecuados según las normativas de su entidad local.

  Una vez finalizada la vida útil del grifo, recíclelo o deséchelo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos de equipos metálicos y plásticos.