




Comfocontrol (CC Luxe)

Belangrijke eigenschappen

- Centraal bedieningspaneel voor ventilatie en comfortunit
- Modern design
- Eenvoudig te bedienen
- Touch screen met pictogrammen
- Instelbaar week -en weekendprogramma



Algemeen

De Comfocontrol Luxe is een bedieningspaneel dat toepasbaar is op alle WHR Luxe units in combinatie met de Comfortunit Artic. Het bedieningspaneel wordt standaard geleverd bij de Artic.

De aansturing kan handmatig of met een weekprogramma plaatsvinden. Zowel de ventilatie als de temperatuur (in de zomer) worden door middel van de Comfocontrol Luxe geregeld.

In het hoofdscherm van de Comfocontrol Luxe kan een comforttemperatuur ingegeven worden. Op basis van deze temperatuur wordt de Artic in- en uitgeschakeld. Ook de regeling van het ventilatiesysteem vindt plaats via de Comfocontrol Luxe.

Schakeling

Tussen de Comfocontrol Luxe en de Artic wordt een 4-aderige zwakstroomkabel aangebracht. Instructies hierover staan in de handleiding van de Artic. De kabelspecificatie is: 4x0,25mm² afgeschermd (twisted pair).

Afmetingen

De Comfocontrol Luxe is 203mm breed, 137mm hoog en 35mm diep.

