




RJ Steckdose IP44
RJ Outlet IP44
Toma RJ IP44

18782-IP..
22782-IP..



BJC Iris & BJC Iris Plus & BJC Mega



Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instrucciones de puesta en servicio

Sicherheitshinweise
Safety Notes

Règles de sécurité
Información de seguridad

Avvertenze di sicurezza
Avisos de seguridad

Güvenlik uyarıları
Инструкции по технике безопасности

Zasady bezpieczeństwa
安全提示

DE	GEFAHR	Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.
EN	DANGER	Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Installation and maintenance work on this device may only be carried out by an authorized electrician.
FR	 DANGER	Tension électrique. Danger de mort ou risque de blessures graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil. Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.
ES	 PELIGRO	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.
IT	 PERICOLO	Tensione pericolosa. Può provocare morte o lesioni gravi. Scollegare l'alimentazione prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da un elettricista autorizzato.
PT	 PERIGO	Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue a alimentação elétrica e proteja contra o religamento, antes de iniciar o trabalho no equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados por eletricitistas autorizados.
TR	 TEHLİKE	Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Çalışmalara başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız. Bu cihazın montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
РУ	ОПАСНО	Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству. Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике.

PL	ZAGROŻENIE	Niebezpieczne napięcie. Niebezpieczeństwo poważnych obrażeń lub utraty życia. Przed rozpoczęciem prac wyłączyć zasilanie instalacji i urządzenia energią elektryczną. Prace instalacyjne i konserwacyjne na tym urządzeniu może przeprowadzać wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje elektryk.
中文	危險	危險电压。可能导致生命危險或重傷危險。 操作設備時必須確保切斷電源。該設備的安裝和維護工作僅能由具備專業資格的電工完成。
ET	OHT	Ohtlik pinge. Oht elule või raskete vigastuste oht. Enne tööde algust tuleb süsteemi ja seadme pinge välja lülitada. Seadme paigaldus- ja hooldustööd võib teha ainult atesteeritud elektrik.
FI	VAARA	Vaarallinen jännite. Vakava loukkaantumisvaara tai hengenvaara. Laitte ja laitteisto on kytkettävä jännitteettömäksi ennen töiden aloittamista. Tämän laitteen asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähköteknikko.
BG	ОПАСНОСТ	Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди започване на работа изключете захранването на инсталацията или устройството. Монтажът и техническото обслужване на това устройство се извършват единствено от оторизиран електротехник.
DA	FARE	Farlig spænding. Livsfare eller risiko for slemme kvæstelser. Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Installationer og vedligeholdelser på dette apparat må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.
HR	Opasnost	Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije početka radova postrojenje i uređaj spojiti bez napona. Radove instalacije i održavanja na uređaju smije izvoditi samo ovlašteno stručno elektrotehničko osoblje.
EL	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος για τη ζωή ή σοβαρού τραυματισμού. Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
GA	 CONTÚIRT	Voltas contúirteach. Baol go bhfaighfear bás nó tromghortú. Múch agus dícheangail gach foinsé cumhachta a sholáthraíonn an gaireas seo sula ndéanfar obair air. Is ag leictreoir údaraithe amháin atá cead an gléas a shuiteáil agus obair chothabhála a dhéanamh air.
LV	 BĪSTAMI	Bīstams spriegums. Letālu seku vai smagu traumu risks. Pirms uzsākt darbu, atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Šīs ierīces uzstādīšanu un tehniskās apkopes darbus drīkst veikt vienīgi pilnvarots elektrikājs.
LT	 PAVOJUS	Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavojus. Prieš darbų pradžią atjunkite sistemos ir prietaiso įtampą. Šio įrenginio įrengimo ir techninės priežiūros darbus leidžiama atlikti tik įgaliotam elektrikui.
MT	 PERIKLU	Vultaġġ perikoluż. Riskju ta' mewt jew korrimnt serju. Itfi u sakkar il-provvista kollha tad-dawl li tkun qed tforni d-dawl lill dan it-tagħmir qabel ma taħdem fuq dan it-tagħmir. Ix-xoghlijiet ta' installazzjoni u manutenzjoni fuq dan it-tagħmir jistghu jitwettqu biss minn elettriciġta awtorizzati.
NL	GEVAAR	Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden installatie en apparaat spannings-vrij. De installatie- en onderhoudswerken aan dit toestel mogen enkel door een geautoriseerde elektricien uitgevoerd worden.
RO	PERICOL	Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Înainte de începerea lucrărilor, deconectați instalația și aparatul de la tensiune. Lucrările de instalare și întreținere pentru acest dispozitiv pot fi efectuate doar de către un electrician autorizat.
SV	FARA	Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Koppla anläggningen och apparaten spänningsfri innan du påbörjar arbetena. Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av en behörig elektriker.
SK	NEBEZPEČENSTVO	Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ťažkých zranení. Pred začatím prác zaříadenie a prístroj odpojte od napätia. Inštalácie a údržbové práce na tomto prístroji môže vykonávať výlučne autorizovaný elektrikár.
SL	NEVARNOST	Nevarna napetost. Nevarnost za življenje ali nevarnost hudih poškodb. Pred začetkom dela je treba pri napravi in aparatu odklopiti napajanje. Inštalacijska in vzdrževalna dela na tej napravi sme izvesti samo pooblaščen električar.
CS	NEBEZPEČÍ	Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací odpojte zařízení a modul od napětí. Instalační a údržbové práce smí na tomto přístroji provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
HU	VESZÉLY	Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérülésveszély. A munkák megkezdése előtt végezze el a berendezés vagy készülék feszültség-mentesítését. Ezen az eszközön a telepítéssel és a karbantartással kapcsolatos feladatokat kizárólag megfelelő felhatalmazással rendelkező villamossági szakember végezheti.

Technical Support: Internet: <http://www.siemens.com/lowvoltage/technical-support>



Notwendige Werkzeuge / Necessary tools / Herramientas necesarias



Installation / Installation / Instalación

ES

Nota: En caso de usar marcos múltiples, este montaje sólo se puede hacer en marcos horizontales.

Previamente se han de quitar las garras del mecanismo (en caso de incluirse montadas). Posteriormente se ha de pasar el cable a través de la junta trasera para conectarlo a la toma de RJ (Imagen 1), y finalmente atornillar la toma a la caja de empotrar (Imagen 2 y 3)

Posteriormente se coloca el marco sobre la toma (imagen 4), después se monta la junta delantera (imagen 5) y finalmente se coloca el adaptador sobre ellos (imagen 6)

Luego se monta la tapa RJ presionando en las dos zonas indicadas en la parte superior (Imagen 7), y presionando después en las dos zonas indicadas en la parte inferior (Imagen 8).

Una vez la pretapa ha sido acoplada, ya se puede liberar el conjunto finalizando su montaje (Imagen 9)

Recomendación: Mantenga limpia la zona de la bisagra para un correcto funcionamiento de la tapa abatible.

EN

Note: In case of using a multiple frame, this assembly must be done only in horizontal frames

Previously, the claws of the mechanism must be removed (in case they are included assembled in it). Subsequently, the cable must be passed through the rear gasket to connect it to the RJ socket (Image 1), and finally screw the socket to the wall box (Images 2 and 3)

Subsequently, the frame is placed on the socket (image 4), then the front gasket is assembled (image 5) and finally the adapter is placed over them (image 6).

Then the RJ cover is mounted by pressing in the two areas indicated at the top (Image 7), and then pressing in the two areas indicated at the bottom (Image 8).

Once the cover with the hinged lid has been assembled, the set can be released (Image 9)

Recommendation: Keep the hinge area clean of dust for proper functioning of the hinged lid.

DE

Hinweis: Bei Verwendung mehrerer Rahmen kann diese Montage nur bei horizontalen Rahmen durchgeführt werden

Falls die Krallen in der RJ-Buchse montiert sind, müssen wir sie zunächst entfernen. Anschließend muss das Kabel durch die hintere Dichtung geführt werden, um es mit der RJ-Steckdose zu verbinden (Bild 1), und schließlich muss die Buchse mit der Wanddose verschraubt werden (Bilder 2 und 3).

Anschließend wird der Rahmen auf die Fassung aufgesetzt (Bild 4), dann die Frontdichtung montiert (Bild 5) und abschließend der Adapter darüber gestülpt (Bild 6).

Anschließend wird die RJ-Abdeckung montiert, indem in die beiden oben markierten Bereiche gedrückt wird (Bild 7) und anschließend in die beiden unten markierten Bereiche gedrückt wird (Bild 8).

Sobald der Deckel mit Klappdeckel montiert ist, kann das Set freigegeben werden (Bild 9)

Empfehlung: Halten Sie den Scharnierbereich sauber, damit der Klappdeckel einwandfrei funktioniert.

