


MANDATORY FOR INSTALLATION

Rosace

Sélectionnez le type de rosace de plafond le plus adapté en fonction des exigences techniques de votre installation.


Recessed

Recessed Canopy
A538-00-00- | WT | NT |



Surface + remote driver

Surface Remote feed kit 48V
A538-00-11- | WT | NT |



Surface

Surface ON/OFF Box 48V
A538-00-21- | WT | NT |

Surface DALI Box 48V
A538-00-22- | WT | NT |

