

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS</b> <b>COINS</b> <b>D'ÉCARTEMENT POUR</b> <b>CARREAUX</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

## 1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Accessoires en plastique utilisés pour niveler et maintenir l'espacement entre les carreaux lors de leur installation. Ils permettent d'ajuster les différences de hauteur et de garantir des joints uniformes sur les sols, les murs et les surfaces verticales.

## 2. ÉVALUATION DES RISQUES

### 2.1. Identification des risques

- Coupures légères aux doigts lors de la manipulation avec des pièces céramiques.
- Lésions oculaires causées par la projection de résidus d'adhésif lors du réglage des coins.
- Lésions musculaires dues au mauvais état de l'outil de pose des coins ou à une ergonomie de travail inadéquate.
- Trébuchements ou chutes causés par des coins laissés au sol ou fixés sur le sol.

### 2.2 Évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures aux doigts	Blessures légères	Moyenne	Faible	Faible
Éclaboussures	Irritation oculaire	Moyenne	Moyenne	
Mauvaise utilisation de l'outil de pose	Lésion musculaire	Moyenne	Faible	Faible
Obstacle au sol	Chutes	Moyenne	Moyenne	Moyen

### 2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

- Utiliser des gants de protection lors de la manipulation des coins.
- Utiliser des lunettes de protection lors de la manipulation des coins.
- Coupures légères: laver, désinfecter et couvrir la plaie.
- Irritation cutanée: laver à l'eau et au savon et éviter tout contact ultérieur.
- Chutes: évaluer la blessure, appliquer de la glace en cas de choc ou consulter un médecin si la blessure est grave.
- Retirer les coins par un coup sec latéral une fois l'adhésif durci.
- Maintenir la zone de travail propre et sans pièces détachées au sol.

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS</b> <b>COINS</b> <b>D'ÉCARTEMENT POUR</b> <b>CARREAUX</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

## **2.4. Mesures correctives en cas d'accident**

- Coupures: Laver, désinfecter et couvrir avec un pansement. Consulter un médecin si la plaie est profonde.
- Éclaboussures dans les yeux: Rincer abondamment à l'eau propre et consulter un médecin en cas d'irritation.
- Chutes: Évaluer la blessure, appliquer de la glace et consulter un médecin si la douleur persiste.

## **2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures**

- Vérifier que la zone de travail est libre d'obstacles et contrôler l'utilisation des EPI de sécurité.

## **3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION**

### **3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation de l'utilisation**

- Sélectionner le nombre nécessaire de coins en fonction de la taille et de la quantité de carreaux à poser.
- Vérifier que la surface est propre et que l'adhésif a été correctement appliqué.
- Avoir à portée de main la taloche, les croisillons et le maillet en caoutchouc s'ils sont utilisés conjointement.
- Utilisation des EPI (Équipements de Protection Individuelle).

### **3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation**

- Insérer le coin dans le clip, en l'ajustant jusqu'à obtenir l'alignement souhaité des carreaux à l'aide de l'outil de réglage recommandé par le fabricant (pince spécifique).
- Régler la position souhaitée sur l'outil de réglage.
- Appliquer une légère pression à la main ou avec la pince spécifique.
- Laisser le coin en position jusqu'au durcissement de l'adhésif.
- Retirer correctement afin de ne pas endommager le revêtement et dans le sens du joint.

### **3.3. Avertissements**

	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS</b> <b>COINS</b> <b>D'ÉCARTEMENT POUR</b> <b>CARREAUX</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

- Ne pas réutiliser des coins déformés ou tachés d'adhésif durci.
- Ne pas laisser de coins libres dans les zones de passage.
- Ne pas appliquer une force excessive pouvant déplacer les pièces céramiques.
- Ne pas permettre l'utilisation par des mineurs ou des personnes non qualifiées sans supervision.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage adéquates.
- Ne pas utiliser en cas de symptômes de fatigue, d'état d'ébriété ou si des médicaments ou substances incompatibles avec le travail à effectuer ont été consommés.



## 4. MAINTENANCE ET STOCKAGE

### 4.1. Nettoyage

Laver les coins réutilisables à l'eau après utilisation. Retirer les résidus avant qu'ils ne durcissent.

### 4.2. Inspection

Vérifier qu'ils ne sont pas déformés, usés ou qu'ils ne présentent pas de résidus durcis pouvant affecter leur précision.

### 4.3. Stockage

Conserver dans un récipient fermé, propre et sec. Classer par taille si plusieurs modèles sont utilisés.

### 4.4. Recyclage et environnement

Éliminer dans un point de collecte autorisé conformément à la réglementation locale.

## 5. CONTACT ET SUPPORT

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle:

- **E-mail:** [comercial@bellota.com](mailto:comercial@bellota.com)
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site web:** [www.bellota.com](http://www.bellota.com)

 <b>BELLOTA</b>	<b>MANUEL D'INSTRUCTIONS COINS D'ÉCARTEMENT POUR CARREAUX</b>	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de <b>guider l'utilisateur</b> dans l'utilisation sûre et efficace de ce produit.			

Nous vous remercions de la confiance que vous accordez à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.