

	<b>INSTRUCTIEHANDLEIDING</b> <b>KUBUSSEN EN</b> <b>MANDEN</b>	Pagina	6
		Revisie	00
		Datum	15/05/2025
Deze handleiding is bedoeld om <b>de gebruiker te begeleiden</b> bij het veilige en efficiënte gebruik van dit product.			

## 1. IDENTIFICATIE VAN HET WERK EN DE TAKEN

Handmatig transportmiddel dat wordt gebruikt voor het laden, verplaatsen of vervoeren van materialen zoals water, mortel, zand, puin of gereedschap bij bouw-, renovatie- of schoonmaakwerkzaamheden.

## 2. RISICOBEOORDELING

### 2.1. Risico-identificatie

- Spier- of rugletsel door overbelasting of een slechte houding.
- Klappen door een vallende volle emmer of mand.
- Gemorste vloeistoffen die gladde oppervlakken kunnen veroorzaken.
- Breuk van de container tijdens het transport van materiaal.

### 2.2 Risicobeoordeling

Gevaar	Gevolg	Waarschijnlijkheid	Ernst	Risico
Overbelasting	Lage rugpijn, verstuikingen	Hoge	Gemiddelde	Hoog
Vallen	Kneuzingen of stoten	Gemiddelde	Gemiddelde	Gemiddelde
Morsen	Uitglijden en vallen	Gemiddelde	Hoge	Hoog
Beschadigde randen of handvatten	Lichte snijwonden	Gemiddelde	Gemiddelde	Gemiddelde
Breuk van de bak/mand	Verlies van materiaal, ongeval	Gemiddelde	Gemiddelde	Gemiddelde

### 2.3. Preventieve maatregelen

- Overlaad de emmer of draagmand niet boven de aanbevolen capaciteit.
- Gebruik beide handen om de handvatten vast te pakken en til met uw benen, niet met uw rug.
- Vermijd het vervoeren van vloeistoffen of materialen op hellende of gladde oppervlakken.
- Controleer regelmatig de staat van de emmer en de handvatten.
- Gebruik geen emmers met barsten, scheuren of beschadigde handvatten.

### 2.4. Correctieve maatregelen bij een ongeval

	<b>INSTRUCTIEHANDLEIDING</b> <b>KUBUSSEN EN</b> <b>MANDEN</b>	Pagina	6
		Revisie	00
		Datum	15/05/2025
Deze handleiding is bedoeld om <b>de gebruiker te begeleiden</b> bij het veilige en efficiënte gebruik van dit product.			

- Spierblessure: Laat het getroffen gebied rusten, breng koude of warmte aan en raadpleeg een arts als de pijn aanhoudt.
- Snijwonden: Was, desinfecteer en bedek de wond. Ga indien nodig naar de dokter.
- Lekkages: Markeer het gebied, maak het onmiddellijk schoon en onderzoek de oorzaak.

## **2.5. Beoordeling van de doeltreffendheid van de maatregelen**

- Controleer regelmatig de staat van de bakken en manden. Bevorder goede ergonomische praktijken en het gebruik van lasten in het werkteam.

## **3. GEBRUIKSAANWIJZING**

### **3.1. Aspecten waarmee rekening moet worden gehouden bij de voorbereiding van het gebruik**

- Controleer of de emmer of bak schoon is en geen zichtbare schade vertoont.
- Controleer of de handvatten stevig vastzitten en geen vervormingen of scheuren vertonen.
- Vul niet te veel. Pas de lading aan het soort materiaal en de transportafstand aan.

### **3.2. Aspecten waarmee u rekening moet houden tijdens het gebruik**

- Houd de container met beide handen vast en houd hem dicht bij uw lichaam.
- Vermijd plotselinge bewegingen of tillen vanuit een ongemakkelijke houding.
- Zet de container na gebruik op een stabiele ondergrond.

### **3.3. Waarschuwingen**

- Gebruik de emmer of bak niet als deze beschadigd is.
  - Gebruik deze niet voor het vervoeren van agressieve chemicaliën als deze daar niet voor is goedgekeurd.
- Gebruik de emmer niet voor het vervoeren van voedingsmiddelen als deze daar niet voor is goedgekeurd.
- Laat kinderen of ongeschoolde personen de emmer niet zonder toezicht gebruiken.
  - Laat de emmer niet vol staan in doorgangen of op hellende oppervlakken.
  - Gebruik de emmer alleen bij voldoende verlichting.
  - Gebruik de emmer niet als u vermoeid of dronken bent of als u medicijnen of middelen heeft gebruikt die niet compatibel zijn met het uit te voeren werk.

	<b>INSTRUCTIEHANDLEIDING KUBUSSEN EN MANDEN</b>	Pagina	6
		Revisie	00
		Datum	15/05/2025
Deze handleiding is bedoeld om <b>de gebruiker te begeleiden</b> bij het veilige en efficiënte gebruik van dit product.			



## 4. ONDERHOUD EN OPSLAG

### 4.1. Reiniging

Na elk gebruik met water afwassen. Verwijder resten van cement, verf of aangekoekt vuil voordat deze hard worden.

### 4.2. Inspectie

Controleer de handgrepen, bodem en wanden van de bak. Vervang bij scheuren, sneden of vervormingen.

### 4.3. Opslag

Gestapeld opslaan op een droge en toegankelijke plaats. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht of extreme temperaturen.

### 4.4. Recycling en milieu

Gooi de emmers of bakken weg bij een afvalverwerkingsbedrijf volgens de lokale voorschriften.

## 5. CONTACT EN ONDERSTEUNING

Als u vragen heeft of extra hulp nodig heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze klantenservice:

- **E-mail:** [comercial@bellota.com](mailto:comercial@bellota.com)
- **Telefoon:** 0034 943 73 90 00
- **Website:** [www.bellota.com](http://www.bellota.com)

Wij waarderen uw vertrouwen in onze producten en doen er alles aan om uw veiligheid en tevredenheid te garanderen.