

	MANUEL D'INSTRUCTIONS PEIGNES	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans une utilisation sûre et efficace de ce produit.			

1. IDENTIFICATION DU TRAVAIL ET DES TÂCHES

Outil manuel utilisé pour l'application uniforme d'adhésifs et de mortiers sur des surfaces, notamment pour la pose de céramique, de carreaux ou d'autres revêtements. Permet de créer des stries d'épaisseur constante facilitant l'adhérence.

2. ÉVALUATION DES RISQUES

2.1. Identification des risques

- Coupures aux mains dues au contact avec les bords dentés du peigne.
- Fatigue musculaire due à une utilisation répétitive ou à un effort prolongé.
- Chocs dus à la chute accidentelle de l'outil.
- Irritation oculaire ou cutanée due aux projections d'adhésif ou de mortier.
- Perte de prise due à un manche détérioré ou à des mains humides.

2.2 Évaluation des risques

Danger	Conséquence	Probabilité	Gravité	Risque
Coupures	Blessures aux doigts ou aux mains	Moyenne	Moyenne	Moyen
Fatigue musculaire	Douleur ou tendinite	Élevée	Moyenne	Élevé
Chutes	Contusion	Moyenne	Moyenne	Moyen
Projections	Irritation oculaire	Moyenne	Élevée	Élevé
Manche détérioré	Perte de contrôle	Moyenne	Moyenne	Moyen

2.3. Mesures préventives face aux risques identifiés

- Utiliser des gants résistants et des lunettes de protection.
- Adopter des postures ergonomiques et effectuer des pauses régulières.
- Ne pas laisser le peigne au sol ou dans les zones de passage.
- Nettoyer le manche et le maintenir sec pour éviter les glissements.
- Vérifier que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.

2.4. Mesures correctives en cas d'accident

- Coupures: Laver, désinfecter et couvrir la plaie. Consulter si la blessure est grave.
- Douleur musculaire: Appliquer du froid ou du chaud, se reposer et consulter si la douleur persiste.
- Projections: Rincer les yeux abondamment à l'eau et consulter un médecin.

	MANUEL D'INSTRUCTIONS PEIGNES	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans une utilisation sûre et efficace de ce produit.			

2.5. Évaluation de l'efficacité des mesures

Vérifier le respect des mesures préventives au moyen d'inspections périodiques et de l'observation de la technique d'application. Promouvoir la formation à l'ergonomie et à l'utilisation des EPI.

3. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

3.1. Aspects à prendre en compte lors de la préparation à l'utilisation

- Vérifier que le peigne est propre et que ses dents ne sont pas déformées.
- Vérifier que le manche est ferme et sec.
- Utiliser des équipements de protection individuelle appropriés (lunettes, gants).

3.2. Aspects à prendre en compte pendant l'utilisation

- Appliquer l'adhésif avec la partie lisse du peigne.
- Immédiatement après, former des stries avec la partie dentée en maintenant un angle constant.
- Ne pas forcer le peigne ni l'utiliser pour gratter des surfaces dures.

3.3. Avertissements

- Ne pas utiliser si le peigne est endommagé, oxydé ou déformé.
- Ne pas manipuler sans gants en présence d'adhésifs agressifs ou abrasifs.
- Ne pas utiliser comme spatule, levier ou à des fins non prévues.
- Ne pas permettre l'utilisation par des mineurs ou des personnes non qualifiées sans supervision.
- Ne pas utiliser avec des matériaux corrosifs.
- Utiliser uniquement dans des conditions d'éclairage adéquates.
- Ne pas utiliser en cas de fatigue, d'état d'ébriété ou sous l'effet de médicaments ou de substances incompatibles avec le travail à réaliser.



4. ENTRETIEN ET STOCKAGE

4.1. Nettoyage

	MANUEL D'INSTRUCTIONS PEIGNES	Page	6
		Révision	00
		Date	15/05/2025
Ce manuel a pour objectif de guider l'utilisateur dans une utilisation sûre et efficace de ce produit.			

Nettoyer l'outil après chaque utilisation avec de l'eau et le sécher. Éliminer tout résidu d'adhésif avant qu'il ne durcisse.

4.2. Inspection

Vérifier que les dents du peigne conservent leur forme et que le manche est solide. Remplacer en cas de dommages visibles.

4.3. Stockage

Conserver le peigne dans un endroit sec et sûr, à l'écart d'autres objets susceptibles de déformer les dents.

4.4. Recyclage et environnement

Éliminer l'outil dans des centres de recyclage ou points de collecte conformément à la réglementation locale.

5. CONTACT ET SUPPORT

Si vous avez des questions ou besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service client:

- **Emai:** comercial@bellota.com
- **Téléphone:** 0034 943 73 90 00
- **Site Web:** www.bellota.com

Nous vous remercions de la confiance accordée à nos produits et nous nous engageons à garantir votre sécurité et votre satisfaction.