

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO E DAS TAREFAS

Ferramenta manual utilizada para a aplicação uniforme de adesivos e argamassas em superfícies, especialmente para a instalação de cerâmica, azulejos ou outros revestimentos. Permite criar estrias de espessura constante que facilitam a aderência.

2. AVALIAÇÃO DE RISCOS

2.1. Identificação de Riscos

- Cortes nas mãos devido ao contacto com as bordas dentadas da desempenadeira dentada.
- Fadiga muscular devido ao uso repetitivo ou esforço prolongado.
- Golpes devido à queda accidental da ferramenta.
- Irritação ocular ou cutânea devido a salpicos de adesivo ou argamassa.
- Perda de aderência devido a cabo deteriorado ou mãos húmidas.

2.2 Avaliação de Riscos

Perigo	Consequência	Probabilidade	Severidade	Risco
Cortes	Feridas nos dedos ou nas mãos	Média	Média	Médio
Fadiga muscular	Dor ou tendinite	Alta	Média	Alto
Quedas	Contusão	Média	Média	Médio
Salpicos	Irritação ocular	Média	Alta	Alto
Cabo deteriorado	Perda de controlo	Média	Média	Médio

2.3. Medidas Preventivas perante os riscos identificados

- Utilizar luvas resistentes e óculos de proteção.
- Adotar posturas ergonómicas e realizar pausas regulares.
- Não deixar a desempenadeira dentada no chão ou em zonas de passagem.
- Limpar o cabo e mantê-lo seco para evitar deslizamentos.
- Verificar que a ferramenta se encontra em bom estado antes de cada utilização.

	MANUAL DE INSTRUÇÕES PENTES	Página	6
		Revisão	00
		Fecha	15/05/2025
Este manual tem como objetivo orientar o utilizador na utilização segura e eficiente deste produto.			

2.4. Medidas Corretivas em Caso de Acidente

- Cortes: Lavar, desinfetar e cobrir a ferida. Consultar um médico se a lesão for grave.
- Dor muscular: Aplicar frio ou calor, repousar e consultar um médico se persistir.
- Salpicos: Enxaguar os olhos com abundante água e procurar assistência médica.

2.5. Avaliação da Eficácia das Medidas

Verificar o cumprimento das medidas preventivas através de inspeções periódicas e da observação da técnica de aplicação. Promover formação em ergonomia e utilização de EPI.

3. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

3.1. Aspetos a ter em conta na preparação da utilização

- Verificar que a desempenadeira dentada está limpa e que os seus dentes não estão deformados.
- Confirmar que o cabo está firme e seco.
- Utilizar equipamento de proteção individual adequado (óculos, luvas).

3.2. Aspetos a ter em conta durante a utilização

- Aplicar o adesivo com a parte lisa da desempenadeira dentada.
- De seguida, formar estrias com a parte dentada, mantendo um ângulo constante.
- Não forçar a ferramenta nem utilizá-la para raspar superfícies duras.

3.3. Advertências

- Não utilizar se a desempenadeira dentada estiver danificada, oxidada ou deformada.
- Não manusear sem luvas na presença de adesivos agressivos ou abrasivos.
- Não utilizar como espátula, alavanca ou para fins não previstos.
- Não permitir a utilização por menores ou pessoas não qualificadas sem supervisão.
- Não utilizar com materiais corrosivos.
- Utilizar apenas em condições de iluminação adequadas.
- Não utilizar se apresentar sinais de fadiga, embriaguez ou se tiver tomado medicação ou substâncias incompatíveis com o trabalho a realizar.

	MANUAL DE INSTRUÇÕES PENTES	Página	6
		Revisão	00
		Fecha	15/05/2025
Este manual tem como objetivo orientar o utilizador na utilização segura e eficiente deste produto.			



4. MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

4.1. Limpeza

Limpar a ferramenta após cada utilização com água e secar. Eliminar qualquer resíduo de adesivo antes de endurecer.

4.2. Inspeção

Verificar que os dentes da desempenadeira dentada mantêm a sua forma e que o cabo está firme. Substituir se houver danos visíveis.

4.3. Armazenamento

Guardar a desempenadeira dentada num local seco e seguro, afastado de outros objetos que possam deformar os dentes.

4.4. Reciclagem e meio ambiente

Eliminar a ferramenta em centros de reciclagem ou pontos limpos, de acordo com a regulamentação local.

5. CONTACTO E SUPORTE

Se tiver alguma questão ou necessitar de assistência adicional, não hesite em contactar o nosso serviço de apoio ao cliente:

- **Correio eletrónico:** comercial@bellota.com
- **Telefone:** 0034 943 73 90 00
- **Website:** www.bellota.com

Agradecemos a sua confiança nos nossos produtos e estamos comprometidos em garantir a sua segurança e satisfação.