

NITREX
Nitrex 340FCD (340FCD*)

doppelt getauchter Nitrilbeschichteter Handschuh · nahtloses 13-Gauge Futter · Schnittfestigkeitslevel F - maximaler Schnittschutz
Doppelbeschichtung · NitreGrip®-Technologie · NitreGuard®-Technologie

Spezifikationen:

Material: Polyamid, Elasthan, HPPE, Glasfaser
Farbe: Schwarz / Blau / Schwarz
Beschichtung: Doppelt getaucht Nitril und Nitrilschaum

Artikelnummer | Größe:

340FCD/06 | 6
340FCD/07 | 7
340FCD/08 | 8
340FCD/09 | 9
340FCD/10 | 10
340FCD/11 | 11

Größe 06 | XS | Größe 07 | S | Größe 08 | M
Größe 09 | L | Größe 10 | XL | Größe 11 | XXL

Verpackung:

1 Paar pro Polybeutel
10 Paare pro Pack
6 Pack pro Karton

Klassifizierung:



Eigenschaften

- Unigloves NitreGuard Technologie
- Unigloves NitreGrip Technologie
- Nahtloses 13-Gauge-Nylonmaterial mit HPPE, verarbeitete Glasfaser und Stahl
- Schnittfestigkeitslevel F
- Nitril-Doppelbeschichtung
- Ausgezeichnete Abrieb- und Reißeigenschaften
- Elastischer Strickbund
- Lebensmittelecht

Vorteile

- Mit der Unigloves NitreGuard Technologie werden Handschuhe ausgezeichnet, die eine hohe Leistung im Schnittschutztest mit gerader Klinge erbringen
- Die Unigloves NitreGrip Technologie ist eine neue, fortschrittliche Oberflächenbehandlung, die für sicheres Greifen bei Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen sorgt. Die Technologie reduziert die zum Greifen benötigte Kraft und vermindert so die Ermüdung der Hände
- Das leichte nahtlose, atmungsaktive Nylonfutter mit HPPE, verkapselter Glasfaser und Stahl sorgt für maximalen Schnittfestigkeitslevel
- Schützt bis zum maximalen Schnittfestigkeitslevel F nach EN ISO (≥30 N) und ist daher ideal für Arbeiten in Bereichen mit hohen Schnittgefahren geeignet.
- Die flexible Nitril-Doppelbeschichtung besteht aus einer vollbeschichteten, flachen Schicht auf Nitrilbasis, die dem Träger Flüssigkeitsbeständigkeit und vollständigen 360°-Handschutz bietet
- Die gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung ist beständig gegen Öle und Fette und wirkt wie eine physikalische Barriere. Darüber hinaus sorgt das gesandete Nitril für eine außergewöhnliche Griffigkeit in trockenen, nassen und öligen Umgebungen
- Die komfortable gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung bietet maximalen Abrieb- und Reißschutz bei gleichzeitiger Erhaltung von Flexibilität und Fingerfertigkeit des Trägers
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von eindringendem Staub
- Geeignet für den Einsatz in Lebensmittelbereichen, mit Ausnahme von säurehaltigen Lebensmitteln



Sectors

- Entsorgungswirtschaft und Kommunalarbeiten
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau
- Fertigung und Produktion
- Labore und Chemikalienverarbeitung
- Lagerarbeiten, Transport und Logistik
- Landwirtschaft und Tierzucht
- Lebensmittelverarbeitung
- Öl- und Schmierstoffverarbeitung

Weitere Infos zu Nitrex Produkten, nur einen Klick entfernt



UNIGLOVES® GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Strasse 71
D-53842 Troisdorf,
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

UNIGLOVES® UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787
3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UG NITREX SL
NIF/CIF: B20795738
C/ Ezurriki Pab. 13, 20305
Irún (Gipuzkoa), España
+34 943 633282
ventas@nitrex.es
nitrex.es



Weder dieses Dokument noch andere Aussagen, die hierin von oder im Namen von Unigloves gemacht wurden, sollten als Garantie für die Marktfähigkeit oder als Eignung eines Produkts von Unigloves für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Unigloves übernimmt keine Verantwortung für die Zweckdienlichkeit oder Eignung der von einem Benutzer gewählten Handschuhe für ihre beabsichtigte Verwendung.