

NITREX

Nitrex 360FCT (360FCT*)

doppelt getauchter Thermo Handschuh · NitreGrip®-Technologie
gebürstetes Acrylfutter Hi-Viz für erhöhte Sichtbarkeit
OEKO-TEX® STANDARD 100

Spezifikationen:

Material: HPPE, Polyester,
Elastan, Stahl
Farbe: Schwarz / Blau
Beschichtung: Nitril
gesandet

Artikelnummer | Größe:

360FCT/07 | 7
360FCT/08 | 8
360FCT/09 | 9
360FCT/10 | 10
360FCT/11 | 11
360FCT/12 | 12

Größe 07 | S Größe 08 | M Größe 09 | L
Größe 10 | XL Größe 11 | XXL Größe 12 | 3XL

Verpackung:

1 Paar pro Polybeutel
10 Paare pro Pack
6 Pack pro Karton

Klassifizierung:



Weitere Infos zu Nitrex Produkten,
nur **einen Klick entfernt**



Eigenschaften

- Ausgestattet mit Unigloves NitreGrip Technologie
- Doppelt gefütterte, gebürstete Acryl-Thermo-Innenseite
- Nitril-Doppelbeschichtung
- Nitrilschaum
- Hi-Viz-Gelb
- Ausgezeichnete Trocken-, Nass- und Ölgriffigkeit
- Elastischer Strickbund
- Lebensmittelecht
- Zertifiziert nach OEKO-TEX® STANDARD 100

Vorteile

- Die Unigloves NitreGrip Technologie ist eine neue, fortschrittliche Oberflächenbehandlung, die für sicheres Greifen bei Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen sorgt. Die Technologie reduziert die zum Greifen benötigte Kraft und vermindert so die Ermüdung der Hände.
- Das speziell entwickelte, gebürstete Acryl-Thermofutter bietet dem Träger sowohl Komfort als auch Thermoschutz vor Kälte.
- Die flexible Nitril-Doppelbeschichtung besteht aus einer vollbeschichteten, flachen Schicht auf Nitrilbasis, die dem Träger Flüssigkeitsbeständigkeit und vollständigen 360°-Handschutz bietet.
- Der Nitrilschaum ist beständig gegen Öle und Fette und wirkt wie eine physikalische Barriere. Darüber hinaus sorgt das gesandete Nitril für eine außergewöhnliche Griffigkeit in trockenen, nassen und öligen Umgebungen.
- Erhöhte Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.
- Der elastische Strickbund gewährleistet einen sicheren Sitz und hält die Hände frei von eindringendem Staub.
- Geeignet für den Einsatz in Lebensmittelbereichen, mit Ausnahme von säurehaltigen Lebensmitteln.
- Unabhängig von OEKO-TEX® zertifiziert und schadstoffgeprüft.

Branchen

- Entsorgungswirtschaft und Kommunalarbeiten
- Automobilindustrie
- Bauwirtschaft
- Garten- und Landschaftsbau
- Fertigung und Produktion
- Lagerarbeiten, Transport und Logistik
- Landwirtschaft und Tierzucht
- Öl- und Schmierstoffverarbeitung



UNIGLOVES® GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

UNIGLOVES® UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787
3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UG NITREX SL
NIF/CIF: B20795738
C/ Ezurriki Pab. 13, 20305
Irún (Gipuzkoa), España
+34 943 633282
ventas@nitrex.es
nitrex.es



Weder dieses Dokument noch andere Aussagen, die hierin von oder im Namen von Unigloves gemacht wurden, sollten als Garantie für die Marktfähigkeit oder als Eignung eines Produkts von Unigloves für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Unigloves übernimmt keine Verantwortung für die Zweckdienlichkeit oder Eignung der von einem Benutzer gewählten Handschuhe für ihre beabsichtigte Verwendung.