

NITREX

Nitrex 370W (370W*)

Nitrilschaum-Vollbeschichtung · Acryl-Wärmefutter · Kälte- und Hitzeschutz
360°-Flüssigkeitsschutz · Hi-Viz-Gelb für erhöhte Sichtbarkeit
Sanitized® Actifresh

Spezifikationen:

Material: Nitril (Schaum)
Form: Polymer
Futter: Acryl
Beschichtungsabdeckung:
vollbeschichtet
Farbe: Hi-Viz-Gelb

Artikelnummer | Größe:

370W-07 | 7
370W-08 | 8
370W-09 | 9
370W-10 | 10
370W-11 | 11

Größe 07 | S Größe 08 | M Größe 09 | L
Größe 10 | XL Größe 11 | XXL

Verpackung:

5 Paar pro Packung
12 Packungen pro Karton

Klassifizierung:



Weitere Infos zu Nitrex Produkten,
nur **einen Klick entfernt**



Eigenschaften

- Ausgestattet mit Sanitized Hygiene- und Geruchs-Kontrollfunktion
- Nylon- und Elasthanfutter mit gebürstetem Acryl-Frottee auf der Innenseite
- Schnittfestigkeitslevel B
- Ultradünne getauchte Nitrilschaum-Vollbeschichtung
- Kälte- und Hitzeschutz
- Hi-Viz-Gelb
- Hervorragende Trocken- und Super-Nassgriffigkeit
- Plastikfreie Verpackung

Vorteile

- Die in den Handschuh integrierte Sanitized Hygiene- und Geruchs-Kontrollfunktion neutralisiert Gerüche und reduziert mikrobielles Wachstum. Dieser Artikel enthält ein Biozidprodukt mit dem Wirkstoff Natriumpyrithion.
- Die bequeme, optimale Passform trägt zur Verringerung von Ermüdung und zum Erhalt der Qualitätskontrolle auch bei langer Nutzungsdauer bei.
- Schnittfestigkeitslevel B nach EN ISO ($\geq 5N$ und $< 10N$) zum Schutz gegen geringe Schnittgefahren.
- Die Nitrilschaum-Vollbeschichtung bietet maximale Abriebbeständigkeit, ermöglicht hervorragende Flexibilität und Fingerfertigkeit und leitet gleichzeitig Feuchtigkeit von der Handfläche des Handschuhs ab, so dass die Griffigkeit erhalten bleibt.
- Thermoschutz vor Kälte, 360°-Nässeschutz und Kontakthitzebeständigkeit bis zu 100°C.
- Erhöhte Sichtbarkeit für mehr Sicherheit.
- Verleiht und erhält ausgezeichnete Trocken- und Nassgriffigkeit bei der Handhabung von Gegenständen.
- Umweltfreundliche Packungsbanderole aus Papier.

Branchen

- Kühllagerung
- Außenbau
- Lagerhaltung
- Allgemeine Wartung
- Schienenverkehr



UNIGLOVES® GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

UNIGLOVES® UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787
3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UG NITREX SL
NIF/CIF: B20795738
C/ Ezurriki Pab. 13, 20305
Irún (Gipuzkoa), España
+34 943 633282
ventas@nitrex.es
nitrex.es



Weder dieses Dokument noch andere Aussagen, die hierin von oder im Namen von Unigloves gemacht wurden, sollten als Garantie für die Marktfähigkeit oder als Eignung eines Produkts von Unigloves für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Unigloves übernimmt keine Verantwortung für die Zweckdienlichkeit oder Eignung der von einem Benutzer gewählten Handschuhe für ihre beabsichtigte Verwendung.