

NITREX

Nitrex 340RFI (340RFI*)

gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung · nahtloses 13-Gauge-Futter
Schnittfestigkeitslevel C · TPE-Handrückenmaterial · gepolsterte Handfläche für erhöhten Komfort · NitreGrip®-Technologie

Spezifikationen:

Material: Nylon, HPPE, Glas
Farbe: Schwarz / Grau / Gelb
Beschichtung: Nitril gesandet

Artikelnummer | Größe:

270E/07 | 7
270E/08 | 8
270E/09 | 9
270E/10 | 10
270E/11 | 11

Größe 07 | S Größe 08 | M Größe 09 | L
Größe 10 | XL Größe 11 | XXL

Verpackung:

1 Paar pro Polybeutel
10 Paare pro Karton

Klassifizierung:



Weitere Infos zu Nitrex Produkten, nur einen Klick entfernt



Eigenschaften

- Mit NitreGrip-Technologie von Unigloves
- Nahtloses 13-Gauge-Nylonfutter mit HPPE und verkapselter Glasfaser
- Schnittfestigkeitslevel C
- Gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung
- Gepolsterte Handfläche
- Großflächiger TPE-Handrückenenschutz
- Klettverschluss am Handgelenk
- Verstärkter Daumenbereich

Vorteile

- Die NitreGrip-Technologie von Unigloves ist eine neue, fortschrittliche Oberflächenbehandlung, die bei Arbeiten unter trockenen, nassen oder öligen Bedingungen für einen sicheren Griff sorgt. Die Technologie reduziert die zum Greifen benötigte Kraft und vermindert so das Ermüden der Hände.
- Das mittelschwere nahtlose Nylonfutter mit HPPE und verkapselter Glasfaser ist atmungsaktiv und ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen Schnittschutz erforderlich ist.
- Schnittfestigkeitslevel C nach EN ISO (≥ 10 N und < 15 N) zum Schutz gegen hohe Schnittgefahren.
- Die gesandete Nitril-Handflächenbeschichtung bietet maximalen Abrieb- und Reißschutz, bei gleichzeitiger Atmungsaktivität am Handrücken.
- Der gepolsterte Handflächenbereich schützt den Handballen zusätzlich.
- TPE ist leicht und wetterbeständig. Das TPE wirkt wie eine Gummibarriere und absorbiert Stöße und Schläge auf Handrücken und Finger.
- Der Klettverschluss am Handgelenk ermöglicht eine bessere und sicherere Passform.
- Der verstärkte Daumenbereich bietet beim Arbeiten mit Seilen und abrasivem Material erhöhten Schutz und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs.

Branchen

- Allgemeine Wartung
- Öl und Gas
- Bedienen von Maschinen
- Großwäscherei
- Glasindustrie
- Gerüstbau
- Bergbau und Aggregate
- Bauwesen
- Transport
- Lagerhaltung
- Brauereiwesen
- Recycling



UNIGLOVES® GERMANY
Arzt- & Klinikbedarf
Handelsgesellschaft mbH
Camp-Spich-Straße 71
D-53842 Troisdorf,
+49 (0) 2241-9323-0
unigloves@unigloves.de
de.unigloves.com

UNIGLOVES® UK
Registered in England No: 4010200
VAT registration 791817787
3 Ambley Green, Gillingham Business Park,
Gillingham, ME8 0NJ, UK
+44 (0)800 049 6602
enquiries@unigloves.co.uk
uk.unigloves.com

UG NITREX SL
NIF/CIF: B20795738
C/ Ezurriki Pab. 13, 20305
Irún (Gipuzkoa), España
+34 943 633282
ventas@nitrex.es
nitrex.es



Weder dieses Dokument noch andere Aussagen, die hierin von oder im Namen von Unigloves gemacht wurden, sollten als Garantie für die Marktfähigkeit oder als Eignung eines Produkts von Unigloves für einen bestimmten Zweck ausgelegt werden. Unigloves übernimmt keine Verantwortung für die Zweckdienlichkeit oder Eignung der von einem Benutzer gewählten Handschuhe für ihre beabsichtigte Verwendung.